



プロジェクター MC-EW3051J/MC-EW4051J

(形名:MC-EW3051/MC-EW4051)



このたびは弊社のプロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

はじめに ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 ご理解のうえ正しくご使用ください。

《本機の特長》

本機には以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。

- ●さまざまなビジネスシーンをカバーする多様な入出力端子を備えています。 HDMI 端子を備え、フル HD の 1080 p 信号もご覧いただけます。
- USB メモリのような USB ストレージデバイスを USB タイプ A 端子に接続し、入力信号として選択すると、USB ストレージデバイスに保存されている画像を本機で投影することができます。
- LAN に接続して本機の状態をモニターしたり制御することができます。さらに、(別売品の)USB ワイヤ レスアダプターをご使用になると、ワイヤレス LAN をご利用いただけます。
- 16W のスピーカー搭載で、教室のような広い部屋でも十分な音量が得られます。
- ●より鮮明な画像のために、独自の HDCR 機能と ACCENTUALIZER 機能を備えています。
- ●独自のイメージオプティマイザ機能を備えており、ランプの劣化に応じた自動画像補正によって視認性を維持します。

《本書について》

以下をご参考に、本書をご活用ください。

- (1) □ : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事のページや場所を記載しています。
 例) □1-1 ⇒ 本書の【基本編】1-1 ページをご参照ください。
- (2) 本書は、【基本編】、【応用編】、【ネットワーク編】、および【技術情報編】に分かれています。

本機の基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。

本機の詳細な設定や調節を行うメニュー機能、および本機の多彩な機能についてご説明します。

本機のネットワーク機能について説明します。

〈お知らせ〉

- ●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-EW3051J/MC-EW4051J

(形名:MC-EW3051/MC-EW4051)

【基本編】

基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。



ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

<u>もくじ</u>

はじめに	1 - 2
正しくお使いいただくために	
《必ずお読みください》	1 - 2
使用上のご注意	1 - 3
付属品の確認	1 - 11
各部の名称	1 - 12
淮備 . 設置	1 - 16
設直9る	1 - 16
他の機器と接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 19
電源に接続する	1 - 24
セキュリティ・スロット/バーを使う	1 - 26
アダプターカバーの取り付け ・・・・・・・・	1 - 26
リモコンを準備する・・・・・・	1 - 27
基本操作	1 - 30
■ 「 雪酒を 】 わる	
	1 21
	1 - 31
音量を調節する	1 - 32
音声出力を消す	1 - 32
入力信号を選ぶ	1 - 32
	1 22
「浜へん割別との	T - 22

(基本操作つづき)
ズーム (表示倍率)、
フォーカス (焦点) を調節する 1 - 33
画面を調節する 1 - 34
アスペクト(画面の縦横比)を選ぶ1-34
画面の自動調整機能を使う 1 - 35
OSD の表示を制限する 1 - 35
画面のひずみを調節する
画面を拡大する
映像を静止させる1 - 38
映像を一時的に消す(ブランク)1 - 38
点検とお手入れ 1 - 39
ランプを交換する
エアーフィルターを掃除/交換する1-41
その他のお手入れ
仕様
一般仕様
外形寸法

〈本書の見方〉

□ : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。 ページの番号は各ページの一番下に記載しています。

- 例) □□ かんたん ⇒「取扱説明書 かんたんガイド」をご参照ください。
- 例) □1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。
- 例) □2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉

- ●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

<u>正しくお使いいただくために</u>《必ずお読みください》

この製品をご使用になる前に、必ずこの「正しくお使いいただくために」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使い ください。誤ったご使用や通常の範囲を超える取扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社は責任を負 いませんので、あらかじめご了承ください。

絵表示について

本書ではこの製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



お守りください

本機、およびその他の周辺機器を快適にご使用いただくため、この表示に従ってください。

使用上のご注意



▶修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用ください。



不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない

落ちたり倒れたりするとけがや破損、故障の原因となり、そのまま使用すると火災や感電の原因とな ります。

- ▶ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所には置かないでください。
- ▶キャスター(車)付きの台に載せる場合は必ずキャスター(車)止めをしてください。
- ▶アジャスタ脚の調節以外は傾けて設置しないでください。(□1-33)
- ▶前面、側面、背面を下にして置かないでください。
- ▶ 設置器具は指定品をご使用になり、天吊り(天井設置)、壁掛けや縦置きなどの特殊な設置は、 必ず事前に販売店にご相談ください。

油を使用する場所に置かない



油煙などにより油が付着し、故障、火災や感電の原因となります。 また、プラスチックの劣化により、天井や高所設置からの落下など、けがの原因となります。

- ▶調理台のある場所や機械油などを使用する場所に設置しないでください。
 - ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤などを使用しないでください。

高温に注意する

本機の使用中、排気口や排気口から出る空気、ランプカバーは高温になります。周辺に可燃物 やスプレー等があると、引火や破裂を引き起こし、火災や怪我の原因となります。また高温部に触 れたり近づいたりするとやけどの原因となることがあります。

- ▶本機の上や周辺に、洗剤や殺虫剤などのスプレーを置かないでください。
- ▶本機の上や周辺に、燃料や紙などの燃え易いものを置かないでください。
- ▶使用中や使用後しばらく、排気口やランプカバーに触れたり近づいたりしないでください。



- ▶本機の上や近くに、熱に弱いものを置かないでください。ケーブルや電源コード、リモコンなどをラン プカバーや排気口の近くに置かないでください。
- ▶使用後に本機を移動する場合は、本機を十分冷ましてから行ってください。
- ▶別売品の USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、やけど防止のため、アダプターカバーを 必ず取り付けてください。

ぬらさない

高温注音



本機や電源コードなどがぬれると火災や感電の原因となります。

水を掛けたり、風呂場やシャワー室など水や雨、水滴の掛かる場所に置いたりしないでください。

▶風呂場やシャワー室、台所などに置かないでください。

水ぬれ禁止

▶海や川、プールなどの水辺の近くや、屋外には置かないでください。 ▶水槽や植木鉢の近くに置かないでください。

レンズをのぞかない



本機の使用中は、レンズから強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞか ないでください。



投写中はレンズを塞いだり手を近付けたりしない レンズからは強い光がでるため、やけどや火災の原因となります。

指定の電源電圧で使用する



指定の電圧以外でのご使用は、火災や感電の原因となります。 必ず、本体に表示されている指定電圧、交流 100V のコンセントに接続してご使用ください。



電源コードや電源アダプター、信号ケーブルやコネクタは所定のものを使用する



仕様の合わない電源コードや信号ケーブルを使用すると、火災や感電、故障や電波妨害の原因と なります。

本機に付属しているものは必ず付属品をご使用ください。傷や破損がある場合は使用せず、販売 店にご相談ください。付属品以外の接続ケーブルやコネクタは、販売店にご相談のうえ適切なもの をご使用ください。本機に付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器には使用できません。

電源コードや電源アダプター、信号ケーブルやコネクタを傷つけない

損傷のある電源コードや電源アダプター、信号ケーブルなどを使用すると、火災や感電の原因となり ます。

傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。

- ▶本機など、重い物を載せないでください。
- ▶ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。
- ▶コードやケーブル部分を持って引っ張らないでください。
- ▶投げたり、ひきずったりしないでください。
- ▶加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしないでください。
- ▶電源コードをプロジェクタ本体で踏みつけないでください。

ぬれた手で電源を接続したり外したりしない



感電の原因となります。

ぬれた手で電源コードや電源アダプターを取り扱わないでください。

電源プラグは付着物をふき取ってから使用する



本機の電源端子や電源コード、電源アダプターのプラグ(刃)部分やその周辺に、ほこりや金属 類などが付着していると、火災や感電の原因となります。 必ず接続の前に、乾いた布などで取り除いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



電源の接続が不完全の場合、感電の原因となったり、発熱して火災の原因となります。

電源コードや電源アダプターを接続するときは、根元まで確実に差し込んでください。

本書の「電源に接続する」(
1-24, 25)に従って、正しく接続してください。

- ▶ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しないでください。
- ▶たこ足配線はしないでください。

アース線を必ず接続する

アース線を接地しないと、火災や感電、電波妨害の原因となります。



続してください。 ▶アース線を接続するときは、電源アダプターをコンセントに差し込む前に、アース線をアース端子に

▶2つ穴コンセントを使用する場合は、付属の電源アダプターをご使用になり、必ずアース線を接

- 接続してください。
- ▶アース線を外すときは、先に電源アダプターをコンセントから抜いてから外してください。

アース線をコンセントに差し込まない

アース線をコンセントに差し込むと、火災や感電の原因となります。

アース線はアース端子以外には接続しないでください。



お手入れするときは電源プラグを抜く



電源プラグを接続したままでお手入れすると、<u>火災や感電</u>の原因となります。 お手入れするときは、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

必ず本書の「点検とお手入れ」(
1-39~44)をお読みになり、正しくお手入れしてください。

ランプユニットの取扱いに注意する

本機は、寿命のあるガラス製の高圧水銀ランプを使用しています。ランプユニットの取扱いを誤ると、 やけどの原因となったり、破裂してけがなどの原因となります。



万一、ランプが破裂した場合(破裂音がします)は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜い てください。排気口などから水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが出ることがあります。 十分換気し、吸い込んだり、目や口から入らないようにご注意ください。万一、入った場合は、 すぐに医師の診察を受けてください。内部にはガラス片が散乱しているおそれがありますので、ラン プカバーを開けずに販売店へご連絡ください。



本書の「ランプについてのご注意」(□□1-39)、「ランプの交換方法」(□□1-40)をお読みになり、 指定のランプを正しくご使用ください。

- ▶本機の仕様に合わないランプを使用すると、火災や故障の原因となったり、本機の寿命を縮める 原因となることがあります。
- ▶使用中や使用後、ランプとその周辺は高温となりやけどの原因となります。ランプの交換は電源を 切ってプラグを抜き、45 分以上放置して冷ましてから行ってください。
- ▶ランプに衝撃をあたえたり、傷つけたりしないように、丁寧に取り扱ってください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。

電池の取扱いに注意する

電池の取扱いを誤ると、<u>破裂や発火、液漏れ</u>などして、<u>火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染</u>の原因となります。また電池は小さいので<u>お子様やペットが飲み込む</u>おそれがあります。

万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。漏 れ液が皮膚や衣服に着いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場 合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。



- ▶交換するときは指定のタイプ(□1-27)の新しい(未使用)電池を使用してください。種類や 銘柄の異なる電池を一緒に使用したり、古い(使用した)電池と新しい電池を一緒に使用しな いでください。傷のある電池は使用しないでください。
- ▶電池ケースの極性表示(①、○)に従って正しく入れてください。
- ▶リモコンを長時間使用しない場合はリモコンから電池を取り出して保管してください。
- ▶火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。
- ▶子どもやペットが届かないところに保管してください。
- ▶衝撃をあたえないでください。投げたり落としたりしないでください。
- ▶充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。



重い物を載せたりぶら下げたりしない

不安定になって落ちたり倒れたりすると<u>けがや破損、故障</u>の原因となったり、そのまま使用すると<u>火</u> <u>災や感電</u>の原因となることがあります。



▶本書に指定のある場合や所定の別売品(販売店にお尋ねください)以外は、本機に取り付けたりがら下げたりしないでください。

湿気、ほこりの多いところ、タバコの煙や湯気などの当たるところ、塩害のおそれのあるところに置かない

内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、<u>故障や映像不良</u>の原因となることがあります。また超音波式加湿器などで、水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機に 付着すると、故障や映像不良の原因となることがあります。



- 湿気やほこりの多いところには置かないでください。
- ▶海や川、プールなどの水辺の近くや、屋外には置かないでください。
- ▶調理台、加湿器、植木鉢の近くなど、湿気の多いところに置かないでください。
- ▶喫煙所や人通りの多い場所に置かないでください。

高温になるところに置かない

内部温度が上がり過ぎると、本機の<u>電源が自動的に切れたり、火災や故障</u>の原因となることがあります。また熱や温風を当てると本体などが傷む原因となることがあります。

- 温度が高くなるところには置かないでください。
- ▶ 直射日光の当たるところ、ヒーターやエアコンの噴出し口の近くなど、熱源の近くや温風が当たると ころには置かないでください。
- ▶本機や付属品を電子レンジに入れないでください。

通風口をふさがない

通風が正常に行われないと内部温度が上がり過ぎて、本機の<u>電源が自動的に切れたり、火災や</u> <u>故障</u>の原因となることがあります。

- ▶風通しの良いところに、周辺の壁や物から 30cm 以上離して設置してください。
- ▶吸気口や排気口をふさいだり、近くに物を置いたりしないでください。
- ▶布団やカーペット上に置いたり、布などを被せたりしないでください。
- ▶布や紙などの吸い付く物を、吸気口の近くに置かないでください。

エアフィルターを定期的にお手入れする

エアフィルターがほこりなどで詰まったり正しく取り付けられていなかったりすると、内部温度が上がり過ぎて、<u>本機の電源が自動的に切れたり、やけどや火災、故障</u>の原因となることがあります。

- ▶必ず本書の「エアーフィルターを掃除/交換する」(□1-41, 42)をお読みになり、指定のエアー フィルターを正しくご使用ください。
- ▶エアーフィルターは定期的にお手入れしてください。
- ▶エアーフィルターやフィルターカバーを外した状態では使用しないでください。



磁気を発生するものを近づけない



本機に磁気を近づけたり、磁気を発生するものの近くに置いたりすると、冷却ファンが止まったり回転 速度に異常を生じることがあります。内部温度が上がり過ぎると、<u>本機の電源が自動的に切れたり、</u> 火災や故障の原因となることがあります。

▶付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品(磁気による盗難防止装置など)を本機に使用したり近づけたりしないでください。

使用しないときは電源プラグを抜く



本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを コンセント から抜け 長時間ご使用にならない場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。電源プラグを接続したまま放置すると、火災などの原因となることがあります。 電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。

落雷のおそれがあるときは使用しない



コンセント から抜け <u>火災や感電</u>の原因となることがあります。

落雷のおそれがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する



ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性があるネットワークは、安全のため、LAN 端子に接続しないでください。

▶公衆回線に接続する場合は、必ず電気通信事業法認定のルータ等に接続してください。

レンズのクリーニングに掃除機を使わない

掃除機を使うと故障の原因となる場合がありますので、使用しないでください。

年に一度は内部のお手入れを販売店に依頼する



内部にほこりなどがたまると、<u>火災や感電</u>の原因となったり、<u>故障や映像不良</u>の原因となることがあります。

- 年に一度は、内部の点検と掃除を販売店にご依頼ください。
- ▶お客様による内部のお手入れは危険ですので絶対におやめください。
- ▶内部のお手入れは、湿気の多くなる梅雨期の前が効果的です。

お守りください

リモコンに衝撃をあたえないでください

破損や故障の原因となることがあります。

- ▶リモコンを投げたり落としたりしないでください。
- ▶上に乗ったり重い物を載せたりしないでください。

リモコンをぬらさないでください

故障したり、電池が液漏れする原因となることがあります。

▶水を掛けたり、ぬらしたり、ぬれるところに置いたりしないでください。

リモコンと本機の受光部の間に物を置かない でください

リモコン送信の障害となって、リモコンが利かないことがあります。

レンズを傷つけないでください

破損や故障の原因となったり、映像不良の原因となる ことがあります。

- ▶使用しないときはレンズカバーを取り付けてください。
- ▶レンズに硬いものを当てたり、こすったりしないでください。お手入れは市販のレンズクリーニングペーパー(カメラやメガネの清掃用)をご使用ください。

レンズに何かを張り付けたり、密着させて置 いたりしないでください。

高温となってレンズが融け、映像不良の原因となること があります。

レンズに直接手を触れないでください

レンズがくもったり、汚れたりすると、映像不良の原因となることがあります。

光源や直射日光などの強い光を避けて設置 してください

リモコン受光部に強い光が当たると、リモコンが正常に働かないことがあります。

電波を発生するものを避けてください

本機の近くで電波を発生する装置を使用すると、映像が 乱れる原因となることがあります。携帯電話やトランシーバ などは本機から離れて使用ください。

電源は正しい手順で切ってください

正しい手順をふまずに電源プラグを抜いたりすると、冷却が正常に行われず、本機の寿命を縮めたり、投写ランプがつきにくくなることがあります。非常時を除き、電源は決められた手順(**□1-31**)で切ってください。

▶停電などによって、正しい手順をふまずに電源を切った(切れた)場合は、電源プラグを抜き、放置して 十分冷ましてください。

電源を入れるときは他の機器より先に、切る ときは他の機器より後に行ってください

接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤな ど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機 の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態 で行ってください。

本体やリモコンの取扱い、お手入れについて

取扱いやお手入れの方法を誤ると、表面が変質したり 塗装がはがれることがあります。お手入れは正しい方法 (**□1-43, 44**) で行ってください。

- ▶ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしない でください。
- ▶ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品や、 溶剤、研磨剤などは使用しないでください。
- ▶スプレーは使用しないでください。ガスや霧が本機の 内部に入って、故障などの原因となることがあります。
- ▶化学雑きんなどのご使用については、その注意書に 従ってください。

長時間見るときは、ときどき目を休めてくださ い

長時間連続して画面を見ると目が疲れます。 ときどき画面から離れて目を休めてください。

梱包材は大切に保管してください

修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用 されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してくださ い。特にレンズ周りの梱包にはご注意ください。

〈お知らせ〉

●寿命部品について

光学部品(ランプ、液晶パネル / レンズ・プリズムアッセンブリ (Lens Prism Assembly)、光分離ユニット) および冷却ファ ンは寿命部品です。長時間お使いになると修理交換が必要 になります。

- ▶本機は長時間連続使用を想定して設計されたものではありません。毎日6時間以上ご使用になる場合は、1年未満でも寿命部品の交換が必要になることがあります。また6時間以上の連続使用や、短時間でも繰り返しご使用になったりすると、寿命部品の交換サイクルは早くなります。
- ▶本機を傾けて使用すると、部品の寿命を縮めることがあります。アジャスタ脚の調節範囲以外は傾けて使用しないでください。
- ▶ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また電源を切った後10分間は電源を入れないでください。電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが不点灯となったり、ランプの寿命を縮める原因となります。

●映像特性について

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。投写面(スクリーンや壁面など)の特性により、映像の色あいやコントラストが、 テレビやコンピュータのモニタとは異なることがありますが、故障で はありません。

偏光スクリーンでは画面が赤味を帯びて見える場合があります。 ご使用にならないでください。

●液晶パネルの焼きつきについて

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。静止画 像や動きの少ない映像、液晶パネルの仕様と縦横比が 異なる映像などを、長時間または繰り返し投映すると、 液晶パネルが焼きついて、その映像が残像として残ること がありますが、液晶特有の現象であり、故障ではありま せん。

●輝点、黒点について

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。画面上に 輝点(光ったままの点)や黒点(光らない点)が見ら れることがありますが、液晶特有の現象であり、故障で はありません。

●結露にご注意ください

本機を、低温の室外から高温の室内に持ち込んだ場合など、 本機のレンズの内部に結露が生じ、映像がぼやけたり、見えな くなったりすることがありますが、故障ではありません。 本機が周囲の温度に慣れるに従って露が消え、映像は正常に もどります。

● 冷却ファンの騒音について

本機は、使用環境に合わせて冷却ファンの回転速度を制御す る機能を備えています。周囲の温度が高いと冷却ファンの回転 速度も速くなり、騒音も大きくなります。

●セキュリティ・スロット/バーについて

本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・バーは盗難を完 全に防ぐものではありません。盗難防止対策のひとつとしてご使 用ください。

●この製品(付属品を含む)は日本国内でのみ、ご 使用になれます。

この製品は日本国内専用に設計されていますので、日本国外 ではご使用にならないでください。この製品の保証書は日本国 内でのみ有効です。また有償/無償にかかわらず、日本国外 でご使用の場合には、修理等のご依頼に応じることができませ んのでご了承ください。

This product (including the accessories) is designed for use in Japan only, and cannot be used in any other countries. The warranty appended to this product is void out of Japan. For use out of Japan, we will not accept paid or free requests such as the repair.

●電源高調波について

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両 立性 - 第 3-2 部:限度値 - 高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用 電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造し た製品です。

付属品の確認

初めに付属品をご確認ください。この製品にはプロジェクター本体(本機)の他に、以下のものが 含まれています。万一不足しているものがあれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。











コンピュータの映像信号を 本機に入力するための ケーブルです。 アダプターカバー



USB ワイヤレスアダプターの 安易な脱落 (及び抜き取り) を 防ぐためのカバーです。



レンズを保護するカバーです。

取扱説明書 かんたんガイド

最初に本機をご利用いただくのに 便利な、簡易版 取扱説明書です。 本機と一緒に保管し、 必要なときにご参照ください。

セキュリティラベル







●電源コードや信号ケーブルを傷つけない 本機など、重い物を載せないでください。

●電池の取扱いに注意する 子どもやペットが届くところに放置しないでください。

してい、シーンが用くところに成直しないでくたらい。

お守りください

●梱包材は大切に保管してください。 修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してください。 特にレンズ周りの梱包にはご注意ください。

■プロジェクター(本機)





操作パネル



端子パネル



リモコン



〈お知らせ〉

●リモコンの各機能は、信号などの条件によって動作が異なる場合があります。詳しくは、各参照ページをお読みください。

準備・設置

設置する

本機を設置する前に、必ず「使用上のご注意」(□1-3)を確認し、設置方法と位置を決めてください。

本機は、高温、湿気、ほこりや直射日光を避け、安定した涼しい場所に設置してください。ご使用環境に合わせ、 設置の方法と位置を決めてください。

本機とスクリーンの距離については下表をご参照ください。下表の数値はフルスクリーンの場合の参考値(±10%)です。

台や棚の上に置いて





<MC-EW3051J>

フルスクリーン: 1280 x 800

。 スクリーンサイズ (対象寸法)			16:1	0 scree	en	4:3 screen			
) かサイズ 大法) し 投写距離		(1) スクリーン	(1) (2) スクリーン		し 投写距離		(2) スクリーン
(,,,,,	J/A)	min.	max.	高さ	高さ	min.	max.	高さ	高さ
型 (インチ)	m	m	m	cm	cm	m	m	cm	cm
30	0.8	0.9	1.1	38	3	1.0	1.2	42	3
40	1.0	1.2	1.5	50	4	1.4	1.7	57	4
50	1.3	1.5	1.9	63	5	1.7	2.1	71	5
60	1.5	1.9	2.2	75	6	2.1	2.5	85	7
70	1.8	2.2	2.6	88	7	2.5	3.0	99	8
80	2.0	2.5	3.0	100	8	2.8	3.4	113	9
90	2.3	2.8	3.4	113	9	3.2	3.9	127	10
100	2.5	3.1	3.8	125	10	3.6	4.3	142	11
120	3.0	3.8	4.6	150	12	4.3	5.2	170	13
150	3.8	4.7	5.7	188	14	5.4	6.5	212	16
200	5.1	6.4	7.6	250	19	7.2	8.7	283	22
250	6.4	8.0	9.6	313	24	9.0	10.8	354	27
300	7.6	9.6	11.5	375	29	10.8	13.0	425	33

		16 : 10 screen				4 : 3 screen			
(a) スクリーンサイズ (対色寸注)		し 投写距離		(1) スクリーン	(2) スクリーン	し 投写距離		(1) スクリーン	(2) スクリーン
		min.	max.	高さ	高さ	min.	max.	高さ	高さ
型									
(インチ)	m	m	m	cm	cm	m	m	cm	cm
30	0.8	0.9	1.1	38	3	1.0	1.2	42	3
40	1.0	1.2	1.5	50	4	1.4	1.7	57	4
50	1.3	1.5	1.9	63	5	1.7	2.1	71	5
60	1.5	1.9	2.2	75	6	2.1	2.6	85	7
70	1.8	2.2	2.6	88	7	2.5	3.0	99	8
80	2.0	2.5	3.0	100	8	2.8	3.4	113	9
90	2.3	2.8	3.4	113	9	3.2	3.9	127	10
100	2.5	3.1	3.8	125	10	3.6	4.3	142	11
120	3.0	3.8	4.6	150	12	4.3	5.2	170	13
150	3.8	4.8	5.7	188	14	5.4	6.5	212	16
200	5.1	6.4	7.7	250	19	7.2	8.7	283	22
250	6.4	8.0	9.6	313	24	9.0	10.9	354	27
300	7.6	9.6	11.5	375	29	10.9	13.1	425	33

<MC-EW4051J>

	<u>永</u> 警 告
日日 電源プラグを コンセント から抜け	 ●異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く 電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。
高温注意	● 高温に注意する 熱の伝わり易いものや燃え易いもの、熱に弱いものの上や近くで本機を使用しないでください。
分解禁止	●分解しない、改造しない 本機や付属品を加工しないでください。
\bigcirc	● 衝撃をあたえない 本機を移動する際に、ぶつけたり落としたりしないようご注意ください。
\bigcirc	 不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所には置かないでください。 キャスター(車)付きの台に載せる場合は必ずキャスター(車)止めをしてください。 アジャスタ脚の調節(Q1-33)以外は傾けて設置しないでください。 本機の側面、前面、背面を下にして置かないでください。 設置器具は、指定品をご使用になり、天吊り(天井設置)などの特殊な設置は、必ず販売店にご依頼ください。
	<u>永</u> 警 告
\bigcirc	●ぬらさない、ぬれる場所に置かない、油煙の当たるところに置かない 風呂場やシャワー室、調理台のある場所や機械油などを使用する場所などに置かないでください。 海や川、プールなどの水辺の近くや屋外には置かないでください。水槽や植木鉢の近くに置かない でください。本機や電源コードがぬれると火災や感電の原因となります。
\bigcirc	● 高温になるところに置かない 直射日光の当たるところ、ヒーターやエアコンの噴出し口の近くなど、熱源の近くや温風が当たると ころには置かないでください。
\bigcirc	●通風口をふさがない 風通しの良いところに、周辺の壁や物から30cm以上離して設置してください。 通風口をふさいだり、近くに物を置いたりしないでください。 本機は底部にも吸気口があります。布団やカーペット上に置いたり、布などを被せたりしないでくだ さい。布や紙、テーブルクロスなどの吸い付く物を、吸気口の近くに置かないでください。

 ・湿気、ほこりの多いところ、タバコの煙や湯気などの当たるところ、塩害のおそれのあるところ に置かない 調理台、加湿器、植木鉢の近くなど、湿気の多いところに置かないでください。 特に超音波式加湿器などの近くでは、水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機 に付着すると、<u>画像劣化や故障</u>などの原因となることがあります。 喫煙所や人通りの多い場所に置かないでください。 ・磁気を発生するものを近づけない 付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品 (磁気による盗難防止装置など)を本機に使用したり近づけたりしないでください。 ・高地モードを誤うた設定のまま使用しない 「高地モード「「協口2-34」が正しく設定されているか、ご確認ください。 「その他」メニューの「特別な設定」、「高地モード」を、標高約 1600m 以上でご使用の場合は「「高地」に、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。 ・光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。 ・知道などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。 ・していたいとのはのを通じてください。 ・光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。 		⚠ 注 意
 ・磁気を発生するものを近づけない 付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品 (磁気による盗難防止装置など)を本機に使用したり近づけたりしないでください。 ・高地モードを誤った設定のまま使用しない 「高地モードを誤った設定のまま使用しない 「高地モード」(皿2-34)が正しく設定されているか、ご確認ください。 「その他」メニューの「特別な設定」、「高地モード」を、標高約 1600m以上でご使用の場合は「高地」に、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。 ・光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。 	\bigcirc	 ■湿気、ほこりの多いところ、タバコの煙や湯気などの当たるところ、塩害のおそれのあるところに置かない 調理台、加湿器、植木鉢の近くなど、湿気の多いところに置かないでください。 特に超音波式加湿器などの近くでは、水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機に付着すると、画像劣化や故障などの原因となることがあります。 喫煙所や人通りの多い場所に置かないでください。
 高地モードを誤った設定のまま使用しない 「高地モード」(単2-34)が正しく設定されているか、ご確認ください。 「その他」メニューの「特別な設定」、「高地モード」を、標高約 1600m 以上でご使用の場合は「高地」に、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。 ・光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。 	\bigcirc	●磁気を発生するものを近づけない 付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品 (磁気による盗難防止装置など)を本機に使用したり近づけたりしないでください。
●光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。	\bigcirc	●高地モードを誤った設定のまま使用しない 「高地モード」(□2-34)が正しく設定されているか、ご確認ください。 「その他」メニューの「特別な設定」、「高地モード」を、標高約 1600m 以上でご使用の場 合は「高地」に、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。
		● 光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置してください。

お守りください

- ●本機とスクリーンとの間に障害物がないことをよく確認してください。
- ●セキュリティ・スロット/バーを落下防止用に使用する場合は、販売店にご相談ください。
- ●本機は周囲温度などの影響で、投写位置がずれたり、画面がゆがんだり、フォーカスが変動することがあります。 ランプが点灯してから性能が安定するまでの約 30 分程度は、特に変化が生じ易くなりますので、必要に応じて 確認と再調節を行ってください。

〈お知らせ〉

- ●リモコン受光部に蛍光灯などの不要な光が入ると、リモコンが正常に動作しないことがあります。この場合には本機の位置を 調節してください。
- 天吊りや壁掛け設置にすると、本機はプラスチック製のため、映像表示位置が変わることがあります。再設定が必要な場合は、 販売店または業者にお問い合わせください。
- ●本機を、ゆすったり動かしたりすると中からカタカタという音が聞こえるときがあります。これは、本機の設置姿勢に合わせて、 内部で気流の経路切り替えを行うフラップが動く音です。故障や不具合ではありません。

他の機器と接続する

接続の前に、本機と接続してご使用になる機器の説明書をよくお読みください。信号によっては、特定のアダプタが必要な場合や、本機では正しく表示できない場合があります。解像度などの仕様が本機に合うことを確認し、必要な 信号ケーブルやアダプタを準備してください。本機の端子形状は【技術情報編】「入出力信号端子」(**44-4~8**) をご覧ください。

本機および接続する機器の電源が切れていることを確認し、以下をご参考に接続してください。本機をネットワークシステムに接続する場合は、ネットワーク編(**□3-1 ~ 91**)をご覧ください。





(次ページにつづく)

- USB メモリ(USB 記録装置)を USB タイプ A 端子に挿入し、USB タイプ A 端子からの映像信号を選択すると、 USB メモリに保存されている画像を本機で投影することができます(□2-49)。
- 本機の USB タイプ B 端子とコンピュータの USB(A) 端子を接続すると、リモコンを簡易マウス/キーボードとして (□1-29)、あるいは USB ケーブルを経由してコンピュータ画面を本機に転送し、USB ディスプレイとして(□2-57) 本機を使用することができます。



	▲ 警告
分解禁止	●分解しない、改造しない 本機や付属品を加工しないでください。
\bigcirc	● 信号ケーブルやコネクタを傷つけない 傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。本機など、重い物を載せないでくだ さい。ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。コードやケーブ ル部分を持って引っ張らないでください。投げたり、ひきずったりしないでください。加工したり、無 理に曲げたり、加熱したりしないでください。
	● 信号ケーブルやコネクタは所定のものを使用する 本機に付属しているものは必ず付属品をご使用ください。付属品以外の信号ケーブルやコネクタ は、販売店にご相談のうえ、適切なものをご使用ください。

(次ページにつづく)



●接続するときは電源プラグを抜く 接続作業は、本機や接続する機器の電源を切って行ってください。本機の電源を完全に切るた めには電源プラグをコンセントから抜いてください。接続中は本書に指示が無い限り、電源の操 電源プラグを 作は行わないでください。接続先の機器や本機の故障の原因になります。 コンセント から抜け ●接続はコネクタの形状や向きを確かめながら、正しく行ってください。 正しく接続されていないと本機や接続される機器の故障の原因になります。固定ネジがあるものは ネジをきちんと締めて固定してください。 ●本機の各接続端子は凹んでいるので、L 形ではなく、ストレート形プラグのケーブルを使用し てください。 ● USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニュー(□□2-52)か ら「USB メモリ取外し」を実行するか、本機の電源を切ってください。 ●コア付きのケーブルを使用する場合は、コアの付いている側のプラグを本機の接続端子に接続 してください。

〈お知らせ〉

- ●ノートパソコンや、ディスプレイー体型コンピュータなどと接続する場合は、RGB外部映像出力を有効(LCDとCRTの同時表示またはCRTの設定)にしてご使用ください。詳しくはご使用になるノートパソコン、ディスプレイー体型コンピュータの説明書をご覧ください。
- ●入力信号によっては、本機の自動調整機能(□□1-35)が正しく働かなかったり、映像を表示できなかったりすることがあります。 また複数の表示モードを持つコンピュータでは、本機が対応していないモードを含む場合があります。あらかじめご確認ください。
- ●コンピュータ上で解像度を切り替えるとき、本機の自動調整機能が正常に動作しなかったり通常より時間が掛かったりすると、 解像度切替えのための画面表示が確認できず、もとの解像度に戻ってしまうことがあります。このような場合は、別の表示装 置を使って解像度を切り替えてください。
- ●本機は UXGA(1600 × 1200) 信号まで表示できますが、信号処理の過程で本機の液晶パネルの解像度に変換しています。映像品質は入力信号と本機のパネルの解像度が同じときに最良です。
- ●本機は VESA DDC 2B に対応しています。本機を VESA DDC(Display Data Channel)対応のコンピュータに接続 してご使用になると、プラグ & プレイを実現できます。
 - ※プラグ&プレイは、コンピュータと、表示装置などの周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。
 ・本機のコンピュータ入力1端子とコンピュータのRGB外部出力端子を付属のコンピュータケーブルで接続してご使用ください。
 - ・本機は「プラグ&プレイ・モニタ」として認識されます。このとき、ディスプレイドライバは標準のものをご使用ください。
 - ・接続するコンピュータによってはプラグ&プレイが動作しない場合があります。

(次ページにつづく)

〈お知らせ〉

- ●挿入した USB メモリが大きくて LAN ケーブルが接続できない場合には、USB 延長ケーブルを使用して USB メモリを接続してください。
- 本機のネットワーク機能をご利用になるには、本機のLAN 端子と、コンピュータもしくは無線LAN のアクセスポイントを、LAN ケーブルで接続してください。また、ネットワークブリッジ機能をご利用になるには、さらに本機のRS-232C 端子と、ネットワーク端末としてご使用になる外部機器のRS-232C 端子に接続してください。
 本機のネットワーク機能についての詳細は、【ネットワーク編】をご参照ください。







●高温に注意する

別売品のUSB ワイヤレスアダプターは、使用中高温になる場合があります。USB ワイヤレスアダプター を使用する場合は、やけど防止のため、LAN 端子から遠い方の USB タイプ A 端子に直接接続 し、アダプターカバーを必ず取り付けてください。



- ●本機のワイヤレスネットワーク機能を使うためには、オプションの USB ワイヤレスアダプターが 必要になります。
- \bigcirc
- ●本機にアダプターを取り付けるときに、延長ケーブルやデバイスを使用しない 本機に USB ワイヤレスアダプターを取り付けたり、取り外したりする前に、本機の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。本機が通電中は USB ワイヤレスアダプターにはさわらないでください。



●本機に LAN ケーブルと USB デバイスを接続するためには、コネクタが平らな LAN ケーブル を使用する

正しく接続できなかったり、故障の原因となります。



● LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性があるネット ワークは、安全のため、LAN 端子に接続しないでください。

〈お知らせ〉

- ●本機の対応信号については、【技術情報編】「コンピュータ信号について」(□□4-2,3)、および「入出力信号端子」(□□4-4 ~8)をご参照ください。
- ●本機の HDMI 端子は HDCP(High-bandwidth Digital Content protection)に対応しています。HDCP 対応の DVD プレーヤなどのビデオ信号を表示することができます。
- ●本機は、以下の HDMI 信号に対応しています。
 - ・ビデオ信号:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50,720p@50/60,1080i@50/60, 1080p@50/60
 - ・オーディオ信号: リニア PCM フォーマット
 - ・サンプリング周波数 48kHz/44.1kHz/32kHz
 - 一部の HDMI® 出力機器では、接続しても正常に映像を表示できない場合があります。
 - HDMI® ケーブルは、HDMI® ロゴ付きのものをご使用ください。
 - 本機に 1080p@50/60 信号を入力するには、カテゴリー 2の HDMI® ケーブルを使用してください。
 - -本機をDVI出力機器に接続するには、DVI-HDMI®変換ケーブルをご使用ください。
- 1 台のプロジェクターに接続できる USB ワイヤレスアダプターは1つだけです。

電源に接続する

本機の電源端子とAC(交流)100Vの電源コンセントを、付属の電源コードと必要に応じて電源アダプターで接続して ください。

しばらくして、操作パネルの電源インジケータが橙色に点灯します。



■ 3つ穴コンセントをご使用のとき

- 1. 電源コードのコネクタ側を本機の電源端子に接続してください。
- 2. 電源プラグをコンセントに接続してください。

■ 2 つ穴コンセントをご使用のとき

- 1. 電源コードのコネクタ側を本機の電源端子に接続してください。
- 2. 電源アダプターのアース線をコンセントのアース端子に接続してください。
- 3. 電源アダプターをコンセントに接続してから、電源プラグを電源アダプターに接続してください。

〈お知らせ〉

●「その他」メニューで「ダイレクトパワーオン」(□2-29)を「有効」にすると、電源に接続したとき、自動的に本機の電源が入ることがあります。



	<u>∧</u> 警 告
電源プラグを コンセント から抜け	● 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く 電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。
	●指定の電源電圧で使用する 必ず、本体に表示されている指定電圧、交流 100V のコンセントに接続してご使用ください。
0	● 電源コードや電源アダプターは付属品を使用する 電源コードや電源アダプターは本機に付属のものをご使用ください。傷や破損がある場合は使用 せず、販売店にご相談ください。
	●電源プラグは付着物をふき取ってから使用する 必ず接続の前に、接続部やその周辺に付着しているほごりや金属類などを取り除いてください。
	 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しないでください。 ▶たこ足配線はしないでください。
アース線を 必ず接続せよ	●アース線を必ず接地する 2 つ穴コンセントを使用する場合、付属の電源アダプターをご使用になり、必ずアース線を接続し てください。アース線の接続は電源アダプターをコンセントに差し込む前に、アース線を外すときは電 源アダプターをコンセントから抜いてから、行ってください。
\bigcirc	● 電源コードや電源アダプターを傷つけない 傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。本機など、重い物を載せないでください。 ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。コードやケーブル部分を 持って引っ張らないでください。投げたり、ひきずったりしないでください。加工したり、無理に曲げたり、 加熱したりしないでください。電源コードをプロジェクタ本体で踏みつけないでください。
ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源を接続したり外したりしない ぬれた手で電源コードや電源アダプターを取り扱わないでください。
\bigcirc	●アース線をコンセントに差し込まない アース線はアース端子以外には接続しないでください。
	お守りください
●接続してい の電源の携	る他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機 操作は、接続している他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

〈お知らせ〉

●「ダイレクトパワーオン」(□2-29)を「有効」に設定していると、電源に接続したとき、自動的に本機の電源が入ることがあります。

セキュリティ・スロット/バーを使う

本機は、市販の盗難防止用ロックをご使用になるためのセキュリティ・スロットと、 盗難防止用ワイヤーやチェーンをご使用になるためのセキュリティ・バーを備えてい ます。詳細はご使用になる盗難防止用ロック、盗難防止用ワイヤー/チェーンの 説明書をご覧ください。







●盗難防止用ワイヤー / チェーンを排気口に近づけない

盗難防止用ワイヤー/チェーンを排気口の前や近くに置くと、高温になる場合があります。

お守りください

●セキュリティ・スロットやセキュリティ・バーを、転倒・落下防止用などの本機を支える目的で使用する場合は、 販売店にご相談ください。

〈お知らせ〉

●本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・バーは盗難を完全に防ぐものではありません。盗難防止対策のひとつとしてご 使用ください。

<u>アダプターカバーの取り付け</u>

●高温に注意する

USB ワイヤレスアダプターの安易な脱落(及び抜き取り)とやけどを防ぐため、USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は必ず、付属のアダプターカバーを取り付けてください。

- 1. USB タイプ A 端子の左下にあるねじ (三角付き)を外してください。
- 2. カバーの突起を、USB タイプ A端子の右上にある穴に矢印の方向に差し込んでください。
- 3. プロジェクターと(アダプター)カバーのねじ穴を合わせてください。プロジェクターから外したねじを(ねじ)穴に差し 込み、きっちり締めてください。







使用中 USB ワイヤレスアダプター内部が高温となる場合があるので、やけど防止のため、電源ケー ブルを外して 10 分以上は、アダプターには触らないでください。

●小さな部品にはお子様やペットが届かないようにする

口に(小さな部品を)入れないようご注意ください。

リモコンを準備する

電池を入れる

付属のリモコンは単3型乾電池2本を使用します。ご使用の前に付属の、または市販の乾電池をリモコンの電池ケー スに入れてください。電池は法令に沿って適正な非充電式のマンガンまたはアルカリの単3型乾電池を使用してくださ い。

- 1. 電池カバーを外してください。
- 2. リモコンの中に表示された極性表示(⊕、⊖)を確認し、電池の向きを合わせて入れてください。
- 3. 電池カバーをもとのように閉じてください。





- ▶衝撃をあたえないでください。投げたり落としたりしないでください。
- ▶充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。

リモコン信号について

付属のリモコンは、本機のリモコン受光部へ信号を送って機能します。 リモ コン信号は、受光部への入射角度上下左右に各 30°、距離約 3 mの 範囲で有効です。

リモコン信号は、スクリーンなどに反射させて操作できる場合もあります。(反射面によっては反射できない場合もあります。)

また、受光部に蛍光灯などの不要な光が入ると、リモコンが正常に動作しないことがあります。この場合には本機の位置を調節してみてください。

リモコン信号の周波数を切り替える

付属のリモコンは、2種類の信号周波数を切り替えてご使用になれます。リモコンが 利きにくいときや正常に動作しないとき、周波数を切り替えると改善される場合があり ます。

- リモコンの周波数を変更するには、以下の2つのボタンを同時に約3秒押し続けてください。

 モード1(標準): 音量 ボタンとリセットボタン
 モード2(高): 拡大 OFF ボタンと ESC ボタン
- 2.本機の受光部を設定してください。
 「その他」メニューの「特別な設定」 「リモコン周波数」(□2-35)で、

リモコンの設定に合ったモードを有効にしてください。



リモコン





リモコン受光部に強い光が当たると、リモコンが正常に働かないことがあります。

基本編 1-28

簡易マウス/キーボードとして使う

本機のリモコンを簡易的なマウスやキーボードとしてご使用になることができます。

■準備

本機の **USB タイプ B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブル で接続します。

■リモコンボタンの機能

下記のリモコンのボタンがマウスやキーボードとして機能します。

- (1)**PAGE UP** ボタン キーボードの PAGE UP キーとして機能します。
- (2)**PAGE DOWN** ボタン

キーボードの PAGE DOWN キーとして機能します。

- (3)ENTER ボタン マウスの左ボタンとして機能します。
- (4) カーソルボタン(▲ / ▼ / ◀ / ▶) キーボードのカーソルボタンとして機能します。
- (5)**ESC** ボタン キーボードの ESC キーとして機能します。 (6) **リセット** ボタン
 - マウスの右ボタンとして機能します。

USB 917B





お守りください

●本機の USB タイプ B 端子は、コンピュータの USB(A) 端子以外には接続しないでください。 簡易マウス/キーボード機能の間違ったご使用は、接続機器の破損の原因となることがあります。本機と接続 する前に、ご使用になるコンピュータの説明書をよくお読みください。

〈お知らせ〉

- ●本機の簡易マウス/キーボード機能は、Windows Vista[®] 以上の OS を搭載し、汎用 USB マウス/キーボードを使用 できるコンピュータでご使用いただけます。ただしコンピュータの設定やマウスドライバによってはご使用になれない場合もあります。
- ●ノートパソコンなどで、トラックボールのようなポインティングデバイスが内蔵されている場合、本機の簡易マウス/キーボード機能をご使用になるには、あらかじめコンピュータの BIOS メニューで内蔵のポインティングデバイスを無効、外部マウスを有効に設定してください。設定については、ご使用になるコンピュータの説明書に従ってください。
- ●本機の簡易マウス/キーボード機能では、2つ以上のボタンやスイッチの同時操作は無効です。
- ●本機の簡易マウス/キーボード機能は、本機が正常動作しているときにのみ有効です。
- ●本機の簡易マウス/キーボード機能は、以下の場合には無効です。
- 本機がウォームアップ中(電源インジケータが緑色の点滅)(⁴⁴⁻⁴¹)。
- USB タイプ A 端子からの映像信号を選択している。
- ブランク画面、テンプレート画面、またはマイイメージが表示されている。
- メニューやダイアログなどが表示されている。または、カーソルボタンで操作している。

基本操作

電源を入れる

- 1. 電源コードが正しく接続され、操作パネルの電源インジ ケータが橙色に点灯していることを確認してください。
- 2. リモコンまたは操作パネルの点灯/消灯ボタンを押してくだ さい。

電源インジケータは緑色に点滅を始めます。 ランプが点灯すると、スタートアップ画面が表示されます。 電源インジケータは点滅をやめ緑色に点灯します。 絶対にレンズや投写光をのぞかないでください。 点灯/消灯ボタン







●レンズをのぞかない

本機の使用中は、レンズから強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。

高温注意

●高温に注意する

使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、レンズやランプカバーに触れたりしないでください。

お守りください

●本機の電源は他の機器より先に入れてください。 接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

〈お知らせ〉

●「その他」メニュー(□2-29)の「ダイレクトパワーオン」を「有効」に設定している場合、電源を入れる操作を行わなくても自動的に本機の電源が入ることがあります。

電源を切る

- 1. リモコンまたは操作パネルの点灯/消灯ボタンを押してください。 「電源を切りますか?」のメッセージが表示されます。
- 2. メッセージが表示されている間に、もう一度点灯/消灯ボ タンを押してください。

絶対にレンズや投写光をのぞかないでください。 ランプが消灯し、操作パネルの電源インジケータが橙色に点 滅し始めます。

ランプの冷却が終わると本機はスタンバイ状態となり、電源インジケータは点滅をやめて橙色に点灯します。 電源を切った場合は、レンズカバーを取り付けてください。 本機の電源を完全に切るためには、電源プラグをコンセント から抜いてください。



ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また、電源を切った後10分間は電源を入れない でください。電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが不点灯となっ たり、ランプの寿命を縮める原因となります。



お守りください

●本機の電源は他の機器より後に切ってください。 接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

〈お知らせ〉

●「その他」メニューの「オートパワーオフ」(□2-29)を「有効」に設定している場合、電源を切る操作を行わなくても自動的に本機の電源が切れることがあります。

音量を調節する

音量を大きく、又は小さくするには、リモコンの音量 +/-ボタンを押してください。 音量調節のためのガイドが表示されます。ガイドが表示されている間、音量 +/-ボタンで音量を調節できます。なにも操作を行わないと、数秒後に自動的にガイドが 消えて音量の調節が終了します。

〈お知らせ〉

●「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(□2-22)で「)↓」が選択されている 端子からの入力信号を選択しているときには、音量は調節できません。また、「スタンバイ」 に「)↓」が選択されているか、「設置」メニューの「スタンバイモード」(□2-20)が 「通常」に設定されていない場合は、スタンバイ時には音量を調節できません。

音声出力を消す

音声を消したいときにはリモコンの消音ボタンを押してください。ダイアログが表示され、音声が消えます。もう一度消音 ボタンを押すか、音量 + / - ボタンのいずれかを押すと、音声は復帰します。なにも操作が行われないと、ダイアログ が数秒後に自動的に消えます。

〈お知らせ〉

- ●「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(□2-22)で「文」が選択されている端子からの入力信号を選択しているときには、音声は常に消えています。
- ●音声が消音になると、「スクリーン」メニューの「C.C. 」ー「ディスプレイ」に「オート」を選択している場合、C.C. を含む 入力信号 (NTSC) を受信した時、自動的に C.C. 機能が有効となります。

入力信号を選ぶ

■操作パネルまたはリモコンの入力切替ボタンを押すと 入力一覧メニューが表示されますので、目的の入力を選択してください。

- ●「その他」メニューの「オートサーチ」(□2-28)が「有効」に 設定されている場合は、正常な入力信号を検出するまで、各端子 を自動的に検索します。
- USB タイプ B 端子からの映像を表示するには数秒かかることが あります。

入力切替ボタン





<u>傾きを調節する</u>

本機には、前後1本ずつ、アジャスタ脚があります。本機前面近くの脚が前後 傾き調節用、背面近くの脚が水平傾き調節用です。

工場出荷時にはそれぞれのアジャスタ脚にスペーサが取り付けられており、そのまま 投写できるようになっています。設置面や投写面に合わせて本機の傾きを調節す るには、このスペーサを外してアジャスタ脚をネジのように回してください。







〈お知らせ〉

- ●本機のアジャスタ脚では、設置面に対し、前上がりに 0°~ 12°、左右に -1.0°~ 1.0°の範囲で傾けることができます。
- ●アジャスタ脚の長さを変更した後でも、スペーサを取り付けると工場出荷時の状態に戻すことができます。各スペーサを、元のように取り付けてください。本機の設置場所を変えてご使用される場合は、スペーサを保管して再利用してください。

<u>ズーム(表示倍率)、フォーカス(焦点)を調節する</u>

- 1. 投写画面を見ながら、ズームリングで画面サイズを調節してください。
- 2. 投写画面を見ながら、フォーカスリングで映像の焦点を合わせてください。

絶対にレンズや投写光をのぞかないでください。



画面を調節する

アスペクト(画面の縦横比)を選ぶ

リモコンのアスペクトボタンを押すたびに、以下の順序で表示画面の縦横比が切り替わります。



〈お知らせ〉

●信号の入力がないときは、アスペクトボタンは動作しません。

●「ノーマル」を選択すると、受信中の映像信号そのままの縦横比で表示されます。

● アスペクトを切り替えている間、画面が一瞬暗くなることがありますが、故障ではありません。
画面の自動調整機能を使う

リモコンのオートボタンを押すと、以下の自動調整が実行されます。

■コンピュータ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置、クロック位相が自動的に調整されます。 コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実行してください。また、暗い 映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を表示して実行してください。

■ビデオ信号を表示しているとき

入力信号に最も合うビデオフォーマットが自動的に選択されます。この機能は、「入力」 メニューの「ビデオフォーマット」(**2-13**)が「オート」に設定されているときのみ有効 になります。画面の水平位置と垂直位置が自動的に初期設定に戻ります。

■コンポーネントビデオ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置が自動的に初期設定に戻り、クロック位相が自動的に調整されます。

〈お知らせ〉

- ●自動調整には10秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調整できないことがあります。
- ●ビデオ信号を表示しているときに画面の自動調整を実行すると、映像の外側に線などが表示される場合があります。
- ●コンピュータ信号を表示しているときに画面の自動調整を実行すると、コンピュータの機種によっては、画面の縁に黒い枠が表示されることがあります。
- ●「その他」メニューの「特別な設定」 「オートアジャスト」(□2-34)で、「詳細」または「無効」が設定されていると、 自動調整される項目が変わります。

OSD の表示を制限する

本機能の切り替えは、以下の手順となります。

- 1. リモコンの OSD メッセージ ボタンを 3 秒間ほど押します。
- 2. OSD メッセージダイアログが表示されます。表示中にもう一回 OSD メッセージ ボタンを押します。
- 3. ダイアログが表示され、切り替わります。

表示する ⇔ 表示しない



OSD メッセージボタン



オートボタン

画面のひずみを調節する

- 1. リモコンの幾何学補正ボタンを押してください。 「キーストン」メニューが表示されます。
- カーソルボタン▲ / ▼でオート、マニュアルまたは コーナーフィットを選択し、▶で以下の調節を実行 してください。
 - (1)オートでは自動的に垂直キーストンを調節します。
 - (2)マニュアルではキーストン調節のダイアログを表示します。
 - カーソルボタン▲ / ▼で 四 (垂直キーストン) または 🖾 (水平
 - キーストン)を選んで、カーソルボタン◀ / ▶で調節してください。

(3) コーナーフィットでは、画面の四隅の位置、および四辺のたわみを各々独立して調節するダイアログを表示します。

メニューやダイアログは数秒間なにも操作をしないと自動的に消えます。

幾何学補正ボタンをもう一度押すと、操作は終了し、メニューやダイアログを閉じます。

〈お知らせ〉

- ●この機能による調節範囲は、表示信号によって異なります。また、表示信号によっては正しく動作しないことがあります。
- ●「設置」メニューの「設置方法」が「前面投射 / 天吊り」または「背面投射 / 天吊り」に設定されているときに、スクリーンが傾いていたり、本機を下向きに投映させたりすると、正しく補正できないことがあります。
- ●ズーム調節が TELE(小さく表示)側に調節されていると、過補正となることがあります。この機能は、できるだけズーム調節を WIDE(大きく表示)に調節してお使いください。
- ●本機の傾きが(前後方向)約±4°以下に設置されているとき、オートキーストンは動作しません。
- ●本機の傾きが(前後方向)約± 30°以上に設置されているとき、本機能は正しく動作しません。
- ●この機能は、「状態監視」(□2-45,46)を「有効」に設定しているときは操作できません。
- ●キーストン切替時に一瞬画面が暗くなりますが故障ではありません。



画面を拡大する

- 1. リモコンの拡大 ON ボタンを押すと、画面が拡大表示され、 「拡大」ダイアログが表示されます。電源を入れて初めて 拡大 ON ボタンを押した場合画面は 1.5 倍に拡大表示 されます。
- 2. 拡大 ON ボタン を押すたびに、以下の順序で表示画面 の倍率が切り替わります。
 - ■コンピュータ信号または HDMI® (コンピュータ) 信号を 表示しているとき
 1.5 倍 → 2 倍 → 3 倍 → 4 倍 → 1 倍
 ▲
 - ■ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号、HDMI[®]
 (コンポーネントビデオ) 信号を表示しているとき
 1.5 倍 → 2 倍 → 1 倍
 ▲



ダイアログが表示されている間、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で拡大領域を移動させることが出来ます。
 「拡大表示を解除するには、リモコンの拡大 OFF ボタンを押してください。

〈お知らせ〉

●数秒間なにも操作をしないと「拡大」ダイアログは消えます。 拡大 ON ボタンを押すと、再びダイアログが表示されます。

- ●入力信号が変化したときや表示状態を変更する操作(自動調整やアスペクトの切替えなど)を実行したときには、画面の 拡大は終了します。
- ●拡大機能を有効にすると、キーストン補正の状態が正しく表示されないことがありますが、拡大表示を解除すると、もとの状態に戻ります。
- ●拡大していると水平な縞が画面上に現れることがあります。
- 拡大機能は以下の場合はご利用になれません。
- 対応していない信号が入力されているとき。
- 入力信号が無いとき。

映像を静止させる

リモコンのフリーズボタンを押すと「静止」ダイアログが表示され、映像が静止します。 「スクリーン」メニューの「メッセージ」(2-25)を「表示しない」に設定していると、「静止」 ダイアログは表示されません。映像の静止を解除するには、もう一度フリーズボタンを押して ください。

〈お知らせ〉

- ●操作パネルのボタンを押したときにも、映像の静止を終了します。
- ●本機は同じ映像を長時間表示し続けると、液晶パネルが焼きついて、その映像が残像として残 ることがあります。映像を静止させたまま放置したり、終了するのを忘れたりしないようご注意くだ さい。
- ●静止している映像が劣化してみえるかもしれませんが、故障ではありません。

映像を一時的に消す(ブランク)

リモコンのブランクボタンを押すと、映像が消えてブランク画面が表示されます。 ブランク画面は「スクリーン」メニューの「ブランク」(2-23)で設定できます。 もう一度ブランクボタンを押すともとの映像表示に戻ります。

> 警告 ● ランプ点灯中に映像を消すには、指定の方法を使用する ランプ点灯中に映像を消したい場合には、上記の「ブランク」機能をご使用ください。 レンズの前に物を置いたり、レンズに何かを張り付けたり、密着させて置いたりしないでください。 映像不良、発煙、発火の原因となることがあります。

〈お知らせ〉

- ●操作パネルのボタンを押したときにもブランク画面の表示を終了します。また、リモコンの他のボタンを押した時にもブランク画面 の表示を終了することがあります。
- ●ブランク画面を表示しても音声は消えません。あらかじめ音量を調節するか、音声を消してからブランク画面の表示を実行し てください。
- ●ブランク機能と音声の消音機能を同時にお使いになりたい場合は、「その他」メニューの「マイボタン」(□□2-30)で、 マイボタン1/2にAVミュートを割り当ててご使用ください。

ブランク

4

N (22221/7 8:12-2 72







フリーズボタン

点検とお手入れ

<u>ランプを交換する</u>

ランプについてのご注意



■ランプの交換方法

ランプは使用時間の経過にともない、徐々に映像が暗くなったり、色合いが悪くなったりすることがあります。また、ラン プの寿命にはばらつきがあり、ご使用開始から比較的短時間で破裂したり、不点灯となったりすることがあります。あら かじめ交換用のランプをご用意いただき、お早めに交換いただくことをお勧めします。 交換用のランプは、下記の型名を販売店に指定してご購入ください。

型名: DT02081

次のような場合は、ランプユニットの交換を必ず販売店へご依頼ください。 ・ランプが破裂した、あるいは破裂したおそれがある場合

・プロジェクターが天井 (天吊り)、壁面(壁掛け)や高所に設置されている場合

交換手順(ご自分でランプを交換する場合)

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、45 分以上放置して冷ましてください。
- 右図を参考に、ランプカバーのネジ(<□)を緩め、ランプカバーを外して ください。
- ランプを固定している3つのネジ(
 、○)を緩め、ランプハンドルを持って、
 ランプをまっすぐに引き上げて取り出してください。

 絶対に他のネジは緩めないでください。
- 5. ランプカバーを閉じて、もとのようにネジ(〈コ)を締めて固定してください。
- 6. 以下の手順に従い、本機のメニューを使ってランプ時間を初期化してください。
 - (1)本機の電源を入れ、「詳細メニュー」(22-3)を表示させてください。
 - (2) カーソルボタン▲ / ▼で「設置」メニューを選択し、カーソルボタン▶を 押してください。
 - (3) カーソルボタン▲ / ▼で「ランプ&フィルター」の「ランプ時間」を選択し、 カーソルボタン▶を押すと、ランプ時間を初期化するダイアログが現れます。
 - (4) ダイアログの「OK」を選んでカーソルボタン▶を押すと、ランプ時間が初期化されます。





●ランプを取り出したり取り付けたりする際、本機の内部に触れないでください。 故障、映像不良の原因となることがあります。

お守りください

●ランプ時間の初期化は正しく行ってください。ランプを交換したら必ずランプ時間を初期化してください。ランプを交換 せずにランプ時間を初期化しないでください。ランプ時間は、初期または前回ランプ時間を初期化した時から現在ま での本機の稼働時間を1時間単位で表示します。ランプ時間の初期化を正しく行わないと実際のランプの使用時 間とランプ時間の値が一致しません。









エアーフィルターを掃除/交換する

本機内部の換気と正常な動作を維持するため、定期的な確認とお手入れをお勧めします。 エアーフィルターが傷んでいたり、汚れがひどくて掃除しきれない場合は、エアーフィルターを取り替えてください。あらかじ め交換用のエアーフィルターをご用意いただくことをお勧めします。交換用のエアーフィルターは、下記の型名を販売店に 指定してご購入ください。

型名: MC-EW4051J002 (UX39561)

エアーフィルターの掃除や吸気口のチェックをお願いするメッセージが表示された場合や、**温度**インジケータが赤く点灯した場合は、すぐにエアーフィルターの掃除、または交換を行ってください。

お手入れ手順

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して十分冷ましてください。
- 2. フィルターカバーとその周辺を、掃除機で掃除してください。
- 3. フィルターカバーつまみを引き上げてフィルターカバーを取り外してください。
- 4. 本機の吸気口 (フィルターカバーが取り付けられていた部分)と、 フィルターカバーの外側を、掃除機で掃除してください。
- 5. フィルターカバーをもって、エアーフィルターを取り外してください。
- 6. エアーフィルターの両側を掃除機で掃除してください。 フィルターが痛んでいたり汚れがひどい場合は新しいものに取り替えてください。
- 7. プラスティックバンド側を上にしてエアーフィルターをフィルターカバーに戻してください。





フィルターカバー (フィルターカバーつまみ)



吸気口

3



プラスティックバンド

(次のページへつづく)

- 8. フィルターカバーをもとのように本体に取り付けてください。
- 9. 本機のメニューを使って、フィルター時間を初期化してください。
 - (1)本機の電源を入れ、「簡単メニュー」(22-3)を表示させてください。
 - (2)カーソルボタン▼ / ▲で「フィルター時間」を選択し、カーソルボタン▶を 押すと、フィルター時間を初期化するダイアログが表示されます。
 - (3) ダイアログの「OK」を選んでカーソルボタン▶を押すと、 フィルター時間が初期化されます。





〈お知らせ〉

- ●「フィルター掃除通知」機能(□2-19)をご使用になると、交換時期をお知らせするメッセージを表示させることもできます。
- ●内部の温度が上がりすぎる事を防ぐため、「吸気口をチェックしてください」などのメッセージが表示されたり、本機の電源が切れる場合があります。

その他のお手入れ

レンズのお手入れ

レンズが傷ついていたり、くもったり、汚れたりすると、映像不良の原因となります。

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
- 2. レンズを拭く前にゴミや埃をエアブローで飛ばしてください。レンズに傷をつけないよう注意しながら、市販のレンズ用 クリーニングクロスでやさしく拭いてください。
 - ●レンズを掃除するには市販のレンズ用クリーニングクロス(カメラ、眼鏡などの掃除用)をご使用ください。
 - ●レンズがひどく汚れている場合は、少量の水で湿らせた布で拭いてください。
 - ●研磨剤、洗剤、化学薬品、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

内部の点検とお手入れ

内部にホコリがたまった状態で本機を使用し続けると、火災や感電、故障や映像不良の原因となることがあります。安全なご使用のため、1年に1度を目安に、販売店に内部の清掃・点検をご依頼ください。

内部のお手入れは湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。お手入れの費用などについては販売店にご相談く ださい。

本体とリモコンのお手入れ

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
- 2.本機が十分に冷えていることを確認し、ガーゼなどのやわらかい布で軽く拭いてください。 汚れがひどい場合は、水、または水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で軽く拭いた後、別の乾 いたやわらかい布で軽く拭いて仕上げてください。

	▲ 警告
ローク 電源プラグを コンセント から抜け	●お手入れの前に、電源プラグを抜き、十分冷ます お手入れのまえに、必ず電源を切って電源プラグを抜き、本機を十分に冷ましてください。使用 中や使用後しばらくは、レンズやその周辺は高温になります。電源プラグを接続したままでお手入 れすると、 <u>火災や感電</u> の原因となります。また、高温状態での取扱いはやけどの原因となります。
	● ランプ点灯中はレンズをのぞかない ランプの点灯中はレンズから強い光が出ます。 <u>視力障害</u> などの原因となりますので、絶対にのぞか ないでください。
\bigcirc	 ●本書に指定されているもの以外の洗剤、薬品は使用しない 表面が変質したり、塗装がはがれることがあります。また、水、または水で薄めた中性洗剤は本体とリモコンのお手入れ以外には使用しないでください。 ▶スプレーはご使用にならないでください。ガスや霧が本機の内部に入って、故障などの原因となる ことがあります。 ▶化学雑きんなどのご使用については、その注意書に従ってください。
\bigcirc	●本機内部に水や洗剤を入れない 万一、水や洗剤が入ってしまったら、販売店にご連絡ください。
	●内部の点検とお手入れは、販売店に依頼する お客様による内部のお手入れは危険ですので、絶対におやめください。
	⚠ 注 意
\bigcirc	●レンズのクリーニングに掃除機を使わない 掃除機を使うと故障の原因となる場合がありますので、使用しないでください。

●本機(本体、レンズ)およびリモコンを傷つけない 硬いものを当てたり、こすったりして傷つけないようにご注意ください。破損や故障、映像不良の 原因となることがあります。

お守りください

●レンズの表面を手で直接さわらないでください。破損や故障の原因となったり、映像不良の原因となることがあり ます。

仕様

一般仕様

項目	仕様	
投写方式	透過型液晶パネル3板式	
表示素子(液晶パネル)	1024,000 画素(1280 × 800)× 3 枚 アスペクト比 16:10	
光源	高圧水銀ランプ (UHP) 230W	
スピーカー	16W	
端子	コンピュータ(行号入力) ロサブ 15 ピンミニ×1 コンピュータ(行号入力) ロサブ 15 ピンミニ×1 コンピュータ(行号入力) ロサブ 15 ピンミニ×1 ビデオ信号入力 ロサブ 15 ピンミニ×1 ビデオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用温度範囲	0~40℃	
	35~40℃(ランプが自動的に暗くなります。)	
電源/消費電力 	AC100V, 50/60Hz, 3.3A / 320W	
標準外形寸法/ 質量	W 349mm × H 88mm × D 264mm(突起部含まず 💷1-46)/ 約 3.5kg	
別売品	 ・交換用ランプ : DT02081 ・交換用エアーフィルター : MC-EW4051J002 (UX39561) ・天吊り用ブラケット : HAS-EX300 ・低天井用薄型金具 : HAS-104S ・低天井用金具 : HAS-204L ・高天井用パイプ金具 : HAS-304H ・USB ワイヤレスアダプター : USB-WL-5G ※その他については販売店にご相談ください。 	

外形寸法



[単位:mm]

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-EW3051J/MC-EW4051J

(形名: MC-EW3051/MC-EW4051)

【応用編】

詳細な設定や調節を行うメニューについて説明します。



ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

<u>もくじ</u>

設定・調節・・・・・	2 - 2
メニュー機能の使い方	2 - 2
簡単メニュー	2 - 4
映像メニュー	2 - 6
表示メニュー	2 - 10
入力メニュー	2 - 12
設置メニュー	2 - 16
オーディオメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 22
スクリーンメニュー	2 - 23
その他メニュー	2 - 28
ネットワークメニュー	2 - 41
セキュリティメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 42

プレゼンテーションツール	2 - 49
PC レス プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 49
USB ディスプレイ	
(Windows コンピュータ)	2 - 57

〈本書の見方〉

- □ : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。 ページの番号は各ページの一番下に記載しています。
 - 例) □ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」 をご参照ください。
 - 例) □1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。
 - 例) □2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉

- ●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

メニュー機能の使い方

詳細な設定や複雑な調節には、メニュー機能をご使用ください。

本機には、よく使われる機能をまとめた「簡単メニュー」と、「詳細メニュー」があります。詳細メニューは、「映像」「表 示」「入力」「設置」「オーディオ」「スクリーン」「その他」「ネットワーク」「セキュリティ」の9つの機能別メニュー に分かれています。どのメニューも基本操作は同様です。下記をご参考に操作してください。



メニューの表示と操作ボタン

本機のメニュー操作には、主に上図のボタンを使用します。操作パネルのメニューボタン(▲/▼/◀/▶)は、カー ソルボタンとしてご使用いただけます。また、入力切替ボタンは多くの場合にENTERボタンと同様にご使用いただけます。 はじめに操作パネルのメニューボタン(▲/▼/◀/▶)またはリモコンのメニューボタンを押してください。「簡単メニュー」 または「詳細メニュー」のどちらか、前回ご使用になっていた方のメニューが表示されます。電源を入れた後は必ず「簡 単メニュー」が表示されます。メニューでは、現在選択されている項目が橙色の反転表示(または枠)でカーソル表 示されます。

メニュー操作を終了するには、もう一度リモコンのメニューボタンを押すか、「終了」を選んでカーソルボタン◀または ENTERボタンを押します。また、なにも操作しない状態が約 30秒間続くと、自動的に終了します。

メニューの操作

■簡単メニューの操作

- 1. カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「詳細メニュー」に切り 替えたいときは、「詳細メニュー」を選びます。
- 2. カーソルボタン◀ / ▶ で、選択した項目の設定、調節および実行することができます。

■詳細メニューの操作

- 1. カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「簡単メニュー」 に切り替えたいときは、「簡単メニュー」を選びます。
- 2. カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すと、選択カーソルが右側に 移ります。操作したい項目をカーソルボタン▲ / ▼で選択してください。
- 3. カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選択した項目を実行、 もしくは操作するためのダイアログやサブメニューが表示されます。画面表 示に従って操作してください。

〈お知らせ〉

- ●受信信号によっては、いくつか実行できない機能があります。
- ●操作中の項目を元に戻したいときには、**リセット**ボタンを押してください。ただし、いくつかの項目(「表示言語」、「音量」な ど)はリセットできません。
- ●詳細メニューを操作中に前の表示に戻りたいときには、カーソルボタン◀または ESC ボタンを押してください。
- メニューの操作にどのボタンを使用するかは、メニューおよびダイアログの右上または底部、カーソル表示の左右などにも表示されますので、操作の際にご参照ください。

■メニューやダイアログなどのオンスクリーン表示の単語について



表示	動作
終了	これを選択すると、メニュー操作を終了します。メニューボタンを押すことと同じになります。
戻る	これを選択すると、前のメニューに戻ります。
初期化しない/いいえ	これを選択すると、現在の操作をキャンセルして、前のメニューに戻ります。
OK /はい	これを選択すると、用意された機能を実行するか、次のメニューに移行します。



簡単メニュー

■ 詳細メニュー		(): 選択
🚺 映像 🕨	🗘 明るさ	+0
• 表示	◯ コントラスト	+0
● 入力	🖍 HDCR	
≱ 設置	III ACCENTUALIZER	
♪ オーディオ	🗾 ガンマ	
スクリーン	🛃 色温度	
🖴 その他	💽 色の濃さ	+13
品 ネットワーク	🌄 色あい	
🛡 セキュリティ	🖸 画質	
■ 簡単メニュー	🙆 アクティブアイリス	
🛛 終了	😔 マイメモリー	
	コンピュータ入力1	1920 × 1080i @60Hz

詳細メニュー

簡単メニュー

「メニュー機能の使い方」(□2-2,3)に従い、簡単メニューを表示してください。 簡単メニューでは、下表の項目を操作することができます。カーソルボタン▲ / ▼で項目 を選択し、下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
アスペクト (画面の縦横比)	カーソルボタン◀ / ▶で、アスペクト(画面の縦横比)を選択できます。 「表示」メニューの「アスペクト」(□□2-10)をご参照ください。
オートキーストン	カーソルボタン▶を押すと、キーストン補正量を自動調節します。 「設置」メニュー(�� 2-16)の「オートキーストン」をご参照ください。
🖾 キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン(縦方向の台形ひずみ)の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「四 キーストン 」(□2-16) をご参照ください。
🖾 キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、水平キーストン(横方向の台形ひずみ)の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「 ニ キーストン 」 (
コーナー フィット	カーソルボタン▶を押すと、コーナーフィットのダイアログが表示され、画面の四隅の位置、およ び四辺のたわみを調節できます。 「画面のひずみを調節する」(単 1-36)をご参照ください。
映像モード	 カーソルボタン◀ / ▶で、映像モードを選択できます。 映像モードは、ガンマモードと色温度モードの組み合わせです。下表をご参考に、映像に合わせてお選びください。 選択した瞬間に、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。 ガンマモードと色温度モードの組み合わせが上記の映像モードと異なる場合、メニュー上の表示は「カスタム」と表示されます。

設定項目	操作内容
エコモード	カーソルボタン◀ / ▶で、本機使用中のエコモードを選択できます。 「設置」メニューの「ランプ&フィルター」-「エコモード」(□□2-18)をご参照ください。
設置方法	カーソルボタン▶で、設置方法のダイアログを表示します。 「設置」メニューの「設置方法」(□ □2-20) をご参照ください。
	「簡単メニュー」の設定を一括して初期化できます。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、確認のためのダイアログが表示されます。
初期化	初期化しない \rightarrow OK
	初期化を実行するときは、カーソルボタン▶を押して「OK」を選択してください。 ●「フィルター時間」と「表示言語」は初期化されません。
フィルター時間	メニューに表示されている数字は、エアーフィルターの使用時間です。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、フィルター時間初期化確認のためのダイアロ グが表示されます。 フィルター時間の初期化については、「設置」メニューの「ランプ&フィルター」ー「フィルター時間」 (□□2-19)をご参照ください。
表示言語	カーソルボタン◀ / ▶で、メニューなどのオンスクリーン表示の表示言語を選択できます。 「スクリーン」メニュー(□ 2-23)の「表示言語」をご参照ください。
詳細メニュー	この機能は、「詳細メニュー」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点 で実行されます。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「簡単メニュー」を「詳細メニュー」(「映像」、 「表示」、「入力」、「設置」、「オーディオ」、「スクリーン」、「その他」、「ネットワーク」、「セキュ リティ」メニュー)に切り替えられます。 「詳細メニュー」には、より多彩な機能を備えております。お好みに合わせた調節や設定にして、 ご活用ください。(□2-6 ~ 48)
終了	カーソルボタン◀または ENTER ボタンを押すと、操作を終了し、メニューを閉じます。

映像メニュー

「 映像 」 メニューでは下表の項目を操作することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを 押すと、操作を開始または実行できます。 下表およびメニュー表示に従って操作してください。

■ 詳細メニュー		(): 選択
🚺 映像 🕨 🕨	✿ 明るさ	+0
表示	① コントラスト	+0
◎ 入力	🖍 HDCR	
≱ 設置	IIII ACCENTUALIZER	
♪ オーディオ	🗾 ガンマ	
🗖 スクリーン	🛃 色温度	
📾 その他	💽 色の濃さ	+13
品 ネットワーク	🛂 色あい	
🔍 セキュリティ	🖸 画質	
■ 簡単メニュー	🗐 アクティブアイリス	
- 限 終了	😔 マイメモリー	
	コンピュータ入力1	1920 × 1080i @60Hz

設定項目	操作内容
明スナ	カーソルボタン◀ / ▶で、映像の明るさを調節できます。
199C	暗く ↔ 明るく
7 2.6=76	カーソルボタン◀ / ▶で、コントラストを調節できます。
JACACE	弱く ↔ 強く
	明るい部屋でよりはっきりとした映像にするための機能です。
HDCR	カーソルボタン◀ / ▶で調整します。
	● 本機能は、イメージオプティマイザが有効となっている場合は正常に動作しません。
	ACCENTUALIZER は視認性を改善する機能です。
	◀ / ▶ボタンを使って、画質を調節します。
ACCENTUALIZER	やわらかく ↔ くっきり
	● 調整すると、ノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではあり
	ません。
	● 本機能は、イメージオフティマイザが有効となっている場合は正常に動作しません。

設定項目	操作内容
	カーソルボタン▲ / ▼で、ガンマモードを選択できます。
ガンマ	ガンマのカスタムモード調節手順 カスタムモード("カスタム"のつくモード)を選択し、カー ソルボタントまたは ENTER ボタンを押すと、調節メ ニューが表示されます。この機能を使うと、特定の階 調の明るさを変更できます。 カーソルボタン◀ / トで調節したい項目を選択し、カーソルボタ ン▲ / ▼でレベルを調節してください。 カスタムモード調整メニューを表示している間に ENTER ボタン (または入力切替ボタン)を押すと、右図のようなテストパター ンが表示されます。テストパターンは ENTER ボタンを押すたび 以下のように変更できます。
	パターンなし → グレイスケール(9 ステップ) →
	└── ランプ波形 ← グレイスケール(15 ステップ)
	お好みのパターンをお選びになり、これを参考に調節してください。 8 つの調節バーは、テストパターン(9 ステップ)の最も暗 い階調(左端)を除く8 つの階調に対応しています。 例えばテストパターン上の左から2 番目の階調を調節した い場合、それに対応する「1」の調節バーを使用します。 テストパターン左端の最も暗い階調は調節できません。 ●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障 ではありません。

設定項目	操作内容
	カーソルボタン▲ / ▼で、色温度を設定するための色温度モードを切り替えられます。色温度 モードは、色温度を設定/調節するためのモードです。
色温度	
	●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。
色の濃さ	カーソルボタン◀ / ▶で、色の濃さを調節できます。 淡く ↔ 濃く
色あい	カーソルボタン◀ / ▶で、色あいを調節できます。 赤っぽく ↔ 緑っぽく

設定項目	操作内容
	カーソルボタン◀ / ▶で、画質を調節できます。
面質	やわらかく ↔ くっきり
IK	●調節した瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではあ りません。
	カーソルボタン▲ / ▼で、アクティブアイリスモードを切り替えられます。
	有効 ↔ 無効
アクティブ	アクティブアイリスモードは、映像に合わせた、アイリス (光量絞り)の自動的な制御方法を決 めます。
アイリス	■「有効」モード:映像に白ピーク映像が無い場合にアイリスを閉じます。 プレンゼンテーション映像に適しています。
	 ■「無効」モート: パクティフアイリスは吊時オーフラです。 ●「有効」を選択した場合に画面にフリッカーが見えることがあります。気になる場合は「無効」 を選択してください。
	本機は1から4の番号のついた4つのメモリを備えており、「映像」メニューの設定を最大4 組まで記憶保存することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選 択した項目の機能を実行します。 ロード-1 ↔ ロード-2 ↔ ロード-3 ↔ ロード-4
	↓ ↓ セーブ -4 ↔ セーブ -3 ↔ セーブ -2 ↔ セーブ -1
マイメモリー	 ■ロード操作 「ロード - 1」、「ロード - 2」、「ロード - 3」、「ロード - 4」を実行すると、対応する番号のメモリからデータを呼び出し、そのデータに応じて映像を自動調整します。 ●対応する番号のメモリに設定データが記憶されていない場合は選択できません。 ●ロード操作を行うと、メモリに記憶されている設定が現在の設定に上書きされますので、ご注意ください。現在の設定を保存したいのであれば、ロード操作を行う前にセーブ操作を行ってください。
	 ●ロード操作を行った瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが 故障ではありません。 ●マイボタンを押してロード操作を行うこともできます。詳細は「その他」メニューの「マイボタン」 (□2-30)をご覧ください。
	 セーノ 採作 「セーブ - 1」、「セーブ - 2」、「セーブ - 3」、「セーブ - 4」を実行すると、対応する番号のメモリに現在の「映像」メニューの全設定データを記憶します。 既にデータが記憶されているメモリにセーブ操作を行うと、メモリにデータが上書きされますのでご注意ください。

表示メニュー

「表示」メニューでは下表の項目を操作することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って 操作してください。

· 1	¥細メニュー				①: 選択
• 99	像	0			
🔁 表	表示 🕨				
- 💿 入		٢	垂直位置	34	
∔ 55	建置	۲	水平位置	19	34
<u>)</u> オ		۲		20	
ロ ス		۲		22	200
🖴 Z	. の他	Q			
- 몲 추					
U te					
11 僧	簡単メニュー				
- 🖪 絡	行				
		_			
			コンピュータ入力1	192	0 × 1080i @60Hz

設定項目	操作内容
	カーソルボタン▲ / ▼で、アスペクト(画面の縦横比)を選択できます。
	■コンピュータ信号を受信している場合
	ノーマル \leftrightarrow 4:3 \leftrightarrow 16:9 \leftrightarrow 16:10 \leftrightarrow ズーム \leftrightarrow リアル
	■ HDMI [®] 信号を受信している場合
(画面の縦横比)	ノーマル \leftrightarrow 4:3 \leftrightarrow 16:9 \leftrightarrow 16:10 \leftrightarrow 14:9 \leftrightarrow ズーム \leftrightarrow リアル
	■ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信している場合
	$4: 3 \leftrightarrow 16: 9 \leftrightarrow 16: 10 \leftrightarrow 14: 9 \leftrightarrow \overline{X} - \underline{A} \leftrightarrow \underline{U}\overline{P} \underline{U}$
	●「ノーマル」は入力信号そのままの縦横比です。
オ_ バ_ フナゎゝ	カーソルボタン◀ / ▶で、オーバースキャン(表示率)を調節できます。
	小さく(画像は大きくなります) ↔ 大きく (画像は小さくなります)
	カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を上下に調節できます。
	$F \land \leftrightarrow \bot \land$
垂直位置	● 位置を動かしすぎると画像のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、 リセット ボタンを押して、「垂直位置」を初期設定に戻してください。
	●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」 (□2-10)の設定に依存します。「オーバースキャン」が10に設定されている場合は、調
	カーソルホタン◀ / ▶で、画面の位置を左右に調節できます。
	右へ ↔ 左へ
水平位置	● 位置を動かし過ぎると画面のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、 リセット ボタンを押して、「水平位置」を初期設定に戻してください。
	●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」 (□2-10)の設定に依存します。「オーバースキャン」が10に設定されている場合、調
	即でさません。

設定項目	操作内容
クロック位相	カーソルボタン◀ / ▶で、クロック位相を調節し、画面のちらつきを低減できます。 右へ ↔ 左へ
水平サイズ	 カーソルボタン◀ / ▶で、画面の横幅を調節できます。 小さく ↔ 大きく ◆大きくしすぎたり小さくしすぎたりすると、映像が正しく表示されない場合があります。このような場合には、リセットボタンを押して「水平サイズ」を初期設定に戻してください。 ●調整時に映像が劣化してみえる場合がありますが、故障ではありません。
オートアジャスト 実行	 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、画面の自動調整を実行できます。 ■コンピュータ信号を受信している場合 「垂直位置」(□2-10)、「水平位置」(□2-10)、「クロック位相」(□2-11) が自動的に調整されます。コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実 行してください。また、暗い映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を 表示して実行してください。 ■ビデオ信号を受信している場合 「入力」メニューの「ビデオフォーマット」(□2-13)が「オート」に設定されていると、受 信している信号に最適な信号方式が自動的に選択されます。 「垂直位置」「水平位置」が自動的に初期設定に戻ります。 ■コンポーネントビデオ信号を受信している場合 「垂直位置」、「水平位置」が自動的に初期設定に戻り、「クロック位相」が自動的に調 整されます。 ●自動調整には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく 調整できないことがあります。 ●ビデオ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、画面の端に線などが映る場 合があります。 ●「その他」メニューの「特別な設定」ー「オートアジャスト」(□2-34)で、 「詳細」または「無効」が設定されていると、自動調整される項目が変わります。

<u>入力メニュー</u>

「入力」メニューでは、下表の項目を操作することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って 操作してください。



設定項目	操作内容
プログレッシブ	 カーソルボタン▲ / ▼で、プログレッシブモードを選択できます。 TV ↔ フィルム ↔ オフ ▲ ▲ ●「TV」、「フィルム」を選択すると、より鮮明な映像になります。「フィルム」は 2-3 プルダウン変換システムに適応しますが、物体がすばやく移動するシーンで線がギザギザになるなど、表示に不具合が出ることがあります。このような場合には「オフ」を選択してください。
ビデオ NR	カーソルボタン▲ / ▼で、映像ノイズの低減レベルを選択できます。 強 ↔ 中 ↔ 弱 ▲▲
色空間	カーソルボタン▲ / ▼で、色空間モードを選択できます。 オート ↔ RGB ↔ SMPTE240 ↔ REC709 ↔ REC601 ▲ 色空間モードは、色を表す方式を設定するためのモードです。 「オート」を選択すると適切な色空間モードが自動的に設定されます。 ●「オート」を選択すると適切なモードが自動的に選択されます。 ●「オート」が正しく動作しない場合があります。このような場合には、「オート」 以外で入力信号に合う設定を選択してください。



設定項目	操作内容
コンピュータ入力	コンピュータ入力 1/2 端子から入力される映像信号(コンピュータ信号)の、信号受信モード を設定できます。
	 カーソルボタン▲ / ▼で、設定する入力端子を選択します。 コンピュータ入力 1 ↔ コンピュータ入力 2 カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から入力される映像信号の受信モードを選択して ください。 (コンピュータ入力 1) オート ↔ SYNC ON G オフ (コンピュータ入力 2)
	 オート ↔ SYNC ON G オフ ↔ モニターアウト ・「オート」モードに設定すると、その端子からの SYNC ON G 信号、およびコンポーネントビデオ信号を受信できるようになります。コンピュータ入力 1/2 端子へのコンポーネントビデオ信号入力の接続については、「入出力信号端子」(□4-4,8)をご参照ください。 ・「オート」モードで映像が正しく表示されない、または正常な入力信号が検出されない場合には「SYNC ON G オフ」モードに設定してください。 (お知らせ) ● 正常な入力信号が検出されないときに「SYNC ON G オフ」モードに設定する場合は、
	信号を再入力してください。
フレームロック	各端子から入力される映像信号の、フレームロック機能の有効 / 無効が設定できます。

設定項目	操作内容
解像度	 コンピュータ入力 1/2 端子から入力される映像信号の解像度を設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で設定したい解像度を選択します。 「オート」: 入力信号に適切な解像度が自動的に設定されます。 「標準]: 設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直 位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に 調整されます。 「カスタム」を選択すると、「解像度 _ カスタム」設定 ダイアログが表示されます。カーソルボタンの◀ / ▶でカー ソルを移動させながら、カーソルボタンの◀ / ▶でカー ソルを移動させながら、カーソルボタンの◀ / ▶で方ー ソルを移動させながら、カーソルボタン◇▲ / ▼で、「水平」 「重直」の解像度を入力してください。 入力が終わりましたら、カーソルドクと、「文下水平」 「解像度設定を変更しますか?」というメッセージが表示されます。変更した設定を保存するには、カーソル ボタン > を押してください。 「解像度設定を変更した設定を保存するには、カーソル ボタン > を押してください。設定された解像度に合わせ て「水平位置」、「重直位置」、「クロック位相」、「水 平サイズ」が自動的に調整 されます。 設定を保存せずに以前の解像度に戻る場合は、カーソルを「取消」に置き、カーソルボタ ン < または ENTER ボタン (または入力切替ボタン)を押してください。設定は変更されず、 「解像度」メニューに戻ります。 すべての解像度が保証されているわけではありません、信号によっては正しく動作しない場合 があります。

設置メニュー

「設置」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタ ンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従っ て操作してください。

•	詳細メニュー			Ċ): 選択
÷¢	映像	🌯 オーł		実行す	
٠	表示	₫ +		+0	
- 🔊		🛢 ÷		+0	
	設置	🌄 🗆 🗄		実行す	
₽		🔏 ランプ			
		- 🌄 イメ-			
-	その他	🕲 設置			
몲		🖀 スタン		通常	
18	簡単メニュー				
因	終了				
Г					
		שיעב	ニータ入力1	$1920 \times$	1080i @60Hz

設定項目	操作内容
オート キーストン	この機能を選択すると、キーストン(台形歪み)を自動的に調節します。この機能が選択される と調節が一回行われます。本機の傾きが変わった場合は再度この機能を実行してください。 調節範囲は入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 「設置」メニューの「設置方法」が背面投射 / 天吊りまたは前面投射 / 天吊りが選択されている場合、スクリーンが傾いていたり、本機を下向きに投映させたりしているとオートキーストンが正しく補正できないことがあります。 この機能は、できるだけズーム調節をWIDE(大きく表示)に調節してお使いください。ズーム調節がTELE(小さく表示)側に調節されていると、過補正となることがあります。 本機がほぼ水平(前後方向に約±4°以下)に設置されているときには、この機能は動作しません。 本機が約約±30°以上に傾いて設置されているときには、この機能は動作しません。 この機能は「セキュリティ」メニューの「状態監視」を「有効」に設定しているときまたはコーナーフィットが調節されているときは選択できません。
	カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン (四 方向の台形歪み)の補正量を調節できます。 画像の下側を小さく ↔ 画像の上側を小さく ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては
	正しく動作しないことがあります。 ● この機能は、できるだけズーム調節を WIDE(大きく表示)に調節してお使いください。ズーム調節が TELE(小さく表示)側に調節されていると、過補正となることがあります。 ● この項目は、「セキュリティ」メニューの「状態監視」を「有効」に設定しているときまた はコーナーフィットが調節されているときは選択できません。
	カーソルボタン◀ / ▶で、水平キーストン (ご 方向の台形歪み) の補正量を調節できます。
「コ キー7トン	 ■隊の石側を小さく ↔ 画像の左側を小さく ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異かります。また、入力信号によっては
	 ● この項目は、「セキュリティ」メニューの「状態監視」を「有効」に設定しているときまたはコーナーフィットが調節されているときは選択できません。

設定項目	操作内容
設定項目	国面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節で きます。 1) カーソルボタン▲/▼/◀/ ▶を操作して、 調節するポイント(隅または辺)を選び、ENTER (または入力切替) ボタンを押してください。 2) 以下に沿って調節を行ってください。 四隅のいずれかを選ぶと、カーソルボタン▲/▼/ ◀/ ▶で、選んだ隅の位置を調節できます。 上辺または下辺を選んでカーソルボタン▲/ ▶を操作 すると、上下両辺の調節点が左右に移動します。カーソルボタン▲/ ▼を操作すると、選ん だ辺の調節点を上下に調節できます。 左辺または右辺を選んでカーソルボタン▲/ ▼を操作すると、左右両辺の調節点が上下に移 動します。カーソルボタン▲/ ▼を操作すると、左右両辺の調節点が上下に移 動します。カーソルボタン▲/ ▼を操作すると、こちれ両辺の調節点が上下に移 動します。カーソルボタン▲/ ▶を操作すると、こちれ両辺の調節点が上下に移 動します。カーソルボタン▲/ ▶を操作すると、こちれ両辺の調節点が上下に移 してごの調節を初期化したい場合は、カーソルボタン▲/ ▼ / ▲/ ▶でダイアログ上の 🗐 を選び、 ENTER (または入力切替) ボタンを押してください。 4) 本機は、コーナーフィットの設定を、最大 3 つまで記憶することができます。 ・ロード機能 セーブ機能で保存したデータを使用して、自動的に歪み補正を行うことができます。 カーソルボタン◀/ ▲/ ▼ でダイアログの左側にあるロードアイコンの一つを選んでください。 ENTER (または入力切替) ボタンを押すと、選択したアイコンの番号に対応するメモリに保存されたデータで、画面が自動調節されます。
	 すークを実行する前に、ビーク機能で保存してにさい。 データが保存されていないメモリのロードアイコンは選択できません。 ロードを実行すると、画面にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが 故障ではありません。 セーブ機能 現状の調節状態を保存することができます。 カーソルボタン◀ / ▲ / ▼でダイアログの左側にあるセーブアイコンの一つを選んでください。 ENTER(または入力切替)ボタンを押すと、選択したアイコンの番号に対応するメモリに、現状の調節データが保存されます。 セーブ機能では、選択したメモリのデータの更新を行います。新しいデータを保存すると、それまで記憶されていたデータは失われますのでご注意ください。 (お知らせ) コーナーフィット機能で調節しているときは、キーストン補正は利用できません。 キーストン歪みを補正するにはすべての隅または辺の調節をリセットしてください。 この補正の調節範囲は入力信号によって異なります。入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 上下両辺の調節点を設定することができます。また、左右両辺の別の調節点を設定することができます。 上下辺の歪みは同じ方向に調節されます。左右辺の調節も同様に行われます。

設定項目		操作内容
		カーソルボタン▲ / ▼で、エコモードを切り替えられます。
	エコ モード	$\mathcal{J} - \mathcal{R} \mathcal{V} \leftrightarrow \mathcal{I} \mathcal{I}$
ランプ& フィルター		「エコ」を選択すると、画面の明るさは下がりますが、本機の動作音と消費電力を抑えること ができます。
	ランプ 時間	「ランプ時間」の値は、ランプの使用時間です。初期、または前回ランプ時間を初期化した 時から現在までのランプの点灯時間を1時間単位で表示します。
		 ヘジンプ時間 初期化 1h イ初期化しない ○K
		「ランプ時間」を選択してカーソルボタン▶、または リセット ボタンを押すと、ランプ時間初期化確 認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、ランプ時間を初 期化することができます。
		初期化しない \rightarrow OK
		ランプ時間を初期化した後は、「ランプ時間」の値が「0」になっていることを確認してください。
		●ランプを交換したときは必ずランプ時間を初期化してください。ランプの交換に合わせて初期化しないと、実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。
		● ランプ交換の際は必ず「ランプを交換する」(□□1-39, 40) をお読みください。
		●イメージオプティマイザ機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に 動作しません。

設定項目		操作内容
		「フィルター時間」の値は、エアーフィルターの使用時間です。初期、または前回フィルター時間を初期化した時からの現在までの本機の稼動時間を1時間単位で表示します。 「フィルター時間」を選択してカーソルボタン▶または リセット ボタンを押すと、フィルター時間初 期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、フィルター 時間を初期化することができます。
		初期化しない \rightarrow OK
ランプ& フィルター	フィルター 時間	 フィルター時間を初期化した後は、「フィルター時間」の値が「0」になっていることを確認してください。 エアーフィルターを掃除または交換したときは必ずフィルター時間を初期化してください。エアーフィルターの掃除または交換に合わせて初期化しないと、実際の稼働時間とフィルター時間の値が一致せず、また、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージ(□2-19)が正しく表示されません。 エアーフィルターの掃除または交換については、「エアーフィルターを掃除/交換する」(□1-41,42)をお読みください。
	フィルター 掃除通知	カーソルボタン▲ / ▼で、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージが表示されるま での時間を設定できます。
		1000h ↔ ・・・ ↔ 30000h ↔ 無効
		エアーフィルターを清潔に保てるよう、本機のご使用環境に合わせて設定してください。「無効」 以外を設定すると、フィルター時間 (2-19)の値が設定した時間に達したとき、エアーフィ ルターの掃除をお願いするメッセージが表示されます。「無効」が設定されていると、このお知 らせメッセージは表示されません。
		●お掃除メッセージが表示されなくても、エアーフィルターは定期的に掃除してください。エアーフィ ルターがホコリなどでつまると、本機の内部温度が上がり過ぎて、故障や本機の寿命を縮め る原因となることがあります。
		●こ使用環境やエアーフィルターの状態に気を付けてこ使用くたさい。
11	>>	本機能を有効に設定すると、ランプの劣化に応じた自動画像補正により視認性を維持することができます。
ィメーシ オプティマイザ	ーッ ſマイザ	●本機能は、HDCR/ACCENTUALIZER が0 に設定されていない場合は正常に動作しません。
		●本機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に動作しません。

設定項目	操作内容
設置方法	 カーソルボタン ▶を押して、設置方法の設定変更ダイアログを表示します。 カーソルボタン ▲ / ▼で、画面の設置方法を選択できます。 Ø
	設置方法を変更し、電源を完全に切ってから再度電源を入れると、状態監視パラームか 表示されます。
スタンバイ モード	 カーソルボタシ▲ / ▼で、本機がスタンバイ状態の時の動作を選択します。 通常:スタンバイ時に各種通信機能を使用する場合 ネットワーク(WOL):消費電力を抑えながら有線ネットワークの Wake on LAN(WOL) 機能を使用する場合 省電力:最も消費電力を抑えたい場合に使用します。スタンバイ時にネットワーク機能は 動作しません。 ネットワーク(WOL)または省電力を選択すると、消費電力を下げることができますが、ス タンバイ時の機能が以下のように制限されます。 パワーオン、スタンバイモードの切替以外の RS-232C コマンドの送受信ができなくなります。 「その他」メニューの「特別な設定」 – 「通信設定」 – 「通信タイプ」(Q2-36)が「ネッ トワークブリッジ」に設定されている場合は、全ての RS-232C コマンドが送受信できません。 スタンバイ出力機能が使用できなくなります。 インジュール機能(例:電源 – オン)は動作しなくなります。 スクジュール機能(例:電源 – オン)は動作しなくなります。 スタンバイモード時のクローニングロード機能が動作しません。 本機が足動してから利用可能になるまでに、しばらく時間がかかります。 スタンバイモード時のクローニングロード機能が動作しません。 本機がスタンバイモード状態であるとき、ネットワーク(WOL)を選択すると、有線LAN による Wake on LAN (WOL) のみ受け付けます。

Wake-On LAN (WOL) 機能

設置メニューのスタンバイモード設定でネットワーク(WOL)を選択することで、スタンバイ状態での消費電力を抑え ながら有線ネットワークのWake-On-LAN(WOL)機能を使うことができます。

動作

スタンバイ状態でWOLマジックパケットを受信すると、通常のスタンバイモード状態に遷移することで、各種通信機能 が使用できるようになります。

但し、WOLマジックパケットを使用して通常のスタンバイモードに遷移しても、スタンバイ状態のまま10分以上経過す ると自動で消費電力を抑えたネットワーク(WOL)のスタンバイモードに戻ります。

なお、WOLマジックパケット受信後、各種通信機能が動作可能となる時間の目安は、有線ネットワークで1分、無線ネットワークでは約2分となります。

WOLマジックパケット

項目	仕様
ネットワーク	有線ネットワークのみ
プロトコル	UDP
宛先アドレス	ブロードキャストアドレス
宛先ポート番号	任意
WOL マジックパケット	プロジェクタの有線 LAN 側の MAC アドレスを使ったパケット (FF:FF:FF:FF:FF:FF(6Byte)に続き、MAC Address(6Byte) を 16 回繰り返した 102Byte のデータ)

(例)MAC Address: 01:02:03:04:05:06の場合のWOLマジックパケット

FF:FF:FF:FF:FF: 01:02:03:04:05:06:

お知らせ

対応するWOLマジックパケットは、ブロードキャストアドレスに対して送信するパケットです。 一般的なルーターの初期設定では、異なるネットワークアドレスの機器に対してブロードキャストアドレスのパケットを転送しない場合があります。 このようなルーターをご使用の場合、同一のネットワークアドレスに存在しないプロジェクターに対しては、WOL機能を

このようなルーターをご使用の場合、同一のネットワークアドレスに存在しないプロジェクターに対しては、WOL機能を 使うことが出来ません。

ルーターの設定に関しましては、ネットワーク管理者にご相談ください。 本機能は有線ネットワークのみ有効であり、無線ネットワークには対応しておりません。

<u>オーディオメニュー</u>

「オーディオ」メニューでは下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操 作してください。



設定項目	操作内容
音量	カーソルボタン◀ / ▶で、音量を調節できます。
	小さく(- 側) ↔ 大きく(+ 側)
スピーカー	カーソルボタン▲ / ▼で、内蔵スピーカーの有効/無効を選択できます。
	オン ↔ オフ
	無効が選択されているときは、内蔵スピーカーから音声が出力されません。
音声入力設定	 (1) で選択した入力端子からの画像信号が表示されているあいだ、(2) で選択した入力端子からの音声信号が本機の内蔵スピーカーと音声出力端子の両方から出力されます。ただし、スピーカーがオフに設定されている場合は内蔵スピーカーは動作しません。 (1) カーソルボタン▲/▼で、映像の入力端子を選択してください。本機がスタンバイ状態のときの音声出力を選択するには、「スタンバイ」を選択してください。 (2) カーソルボタン▲/▶で、音声入力端子または消音のアイコンを選択してください。 (2) カーソルボタン▲/▶で、音声入力端子または消音のアイコンを選択してください。 アイコンは以下(の端子)を示します No.1: 音声入力 1 端子 No.2: 音声入力 2 端子 No.5: USB タイプ B 端子 No.4: LAN 端子 No.7: HDMI 2 端子 No.6: HDMI 1 端子 No.7: HDMI 2 端子 No.7: HDMI 2 端子 No.7: HDMI 2 端子 No.7: HDMI 2 小子 No MI 2 小子 No MI 2 小子 No MI 2 小子 No MI 2 小子 N

<u>スクリーンメニュー</u>

「スクリーン」メニューでは下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って 操作してください。



設定項目	操作内容
表示言語	カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、メニュー等の画面表示言語を選択できます。 選択した表示言語を適用するには、ENTER ボタン (または 入力切替 ボタン)を押してください。
メニュー位置	カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、メニュー位置を調節できます。操作を終了するには、リモコ ンのメニューボタンを押すか、約10秒間何も操作しないと終了します。
ブランク	 カーソルボタン▲ / ▼で、ブランク画面を選択できます。 「ブランク画面」はリモコンのブランクボタンを押したときに投映される映像です。 マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 青 ↔ 白 ↔ 黒 【マイスクリーン】:「マイスクリーン」(□2-24)で登録したお好みの映像が表示されます。 「オリジナル】:本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 「青、白、黒」:各色の無地画面が表示されます。 本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、「マイスクリーン」または「オリジナル」は数分で無地の画面に変わります。
オート ブランク	 カーソルボタン▲ / ▼で、オートブランク画面を選択できます。 青 ↔ 白 ↔ 黒 ▲ 〈お知らせ〉 ● 本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、以下のいずれかの状態になると数分でオートブランクで設定した画面に変わります。 - 「マイスクリーン」または「オリジナル」がブランク画面に設定されているとき - 「初期画面」が表示されているとき

設定項目	操作内容		
初期画面	カーソルボタン▲ / ▼で、初期画面を選択できます。 「初期画面」は起動時の信号が安定するまでの間や、正常な信号が見つからない(入力信号 が無い、入力信号が本機の仕様に合わない、など)ときに投映される映像です。		
	マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 表示しない ▲		
	 ■「マイスクリーン」:「マイスクリーン」(□2-24)で登録したお好みの映像が表示されます。 ■「オリジナル」:本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 ■「表示しない」:黒の無地画面が表示されます。 		
	●本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、初期 画面は数分でブランク画面に変わります。		
	●マイスクリーンパスワード機能が有効に設定(□2-43)されているときは、初期画面は「マイ スクリーン」に固定されます。		
マイスクリーン	ブランク画面や初期画面用に、お好みの画像(マイスクリーン)を登録することができます。あら かじめ、登録したい映像信号を入力・選択してください。		
	「マイスクリーン」を選択すると、「この画像の取り込みを開始しますか?」ダイアログが表示されます。 登録したい映像が画面に表示されるのを待って ENTER ボタン(または 入力切替 ボタン)を押 してください。		
	画像を元に戻したい、または前のダイアログに戻りたい場合は リセット ボタンを押してください。 登録には数分ほどかかります。		
	B マイスクリーン この画像の取り込みを開始しますか? 「近ヶ小」・①・④いいえ ENTER →④はい		
	登録が完了すると、登録した画像と「マイスクリーンの画像登録が完了しました」のメッセージが 数秒間表示され、通常画面に戻ります。		
	登録に失敗すると、「画像の取り込みエラーです。もう一度やり直してください。」のメッセーシが 数秒間表示されて通常画面に戻りますので、最初からやり直してください。		
	●この項目は、「マイスクリーンロック」(□□ 下記)が「有効」に設定されているときは選択できません。		
	●この項目は、マイスクリーンパスワード機能(□□2-43)が有効に設定されているときは選択 できません。		
	●この項目は、LAN 端子、USB タイプ A 端子、USB タイプ B 端子、HDMI1/2 端子 からの映像信号を受信している時は設定できません。		
マイスクリーン ロック	カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンの上書き防止機能を設定できます。 有効 ⇔ 無効		
	「有効」、2」 「有効」に設定すると、「マイスクリーン」の登録操作を禁止し、登録済みの映像を保護するこ とができます。		
	●この項目は、マイスクリーンパスワード機能(□□2-43)が有効に設定されているときは選択 できません。		
設定項目	操作内容		
--------------	--	--	--
	カーソルボタン▲ / ▼で、メッセージモードを選択できます。		
	表示する ↔ 表示しない		
	「表示する」を選択すると、以下のメッセージが表示されます。		
メッセージ	 「オート実行中」 入力切替による入力信号表示 「信号が入力されていません」 「信号は同期範囲外です」 「ひ力信号が不安定です」 「快像モード」の変更による表示 「大力信号が不安定です」 「操作できないボタンが入力されました。」 「マイメモリー」の変更による表示 「て日号検出中…」 「エコモード」の変更による表示 「表示しない」に設定したときは、フリーズボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッ セージが表示されません。フリーズボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッ セージが表示されません。フリーズボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッ す。 		
入力 チャンネル名	ご注意ください。映像の静止を解除するには、もう一度フリーズボタンを押す必要がありま す。 本機の入力端子にチャンネル名を割り当てることができます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、チャンネル名を付けたい端子を選択し、カーソルボタン > または ENTER ボタンを押してください。カスタム入力チャンネル名ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン▲ / ▼で、選択した端子に割り振りた いアイコンを選択し、ENTER ボタン(または入力切 替ボタン)を押してください。アイコンに応じた端子の 名称が、右側の「プレビュー」に表示されます。 3) カーソルボタン▲ / ▼で選択した端子に割り振りた い番号を選択し、ENTER ボタン(または入力切 替ボタン)を押してください。 4) チャンネル名を決定するには、「OK」にカーソルを 合わせ、カーソルボタン > または ENTER ボタン(または入力切 替ボタン)を押してください。 4) チャンネル名を決定するには、「OK」にカーソル 合わせ、カーソルボタン > または ENTER ボタン(または入力切 替ボタン)を押してください。 第二つ → パンボタン < または ENTER ボタン(または入力切 替ボタン)を押します。変更を保存せ ずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わ せて、カーソルボタン < または ENTER ボタン(または入 力切替ボタン)を押します。 端子の名称を手動入力で変更したい場合は、「名 称変更」を選択して ENTER ボタン(または入 力切替ボタン)を押してください。名称入力ダイア		

設定項目	操作内容		
入力 チャンネル名 (つづき)	 ■端子の名称を入力する 最初の行(下線付き)に現在の名称が表示されます。 カーツルボタン▲/▼/▲/▶で2行目以 下の各文字を選択し、ENTERボタン(または入力) 切替ボタン)を押して入力してください。リセットボタン、 またはカーツルボタン▲と入力切替ボタンを同時に押 して、もしくは「消去」で1文字削除することができ ます。また、「全消去」で表示されている文字を全 て削除することが出来ます。端子の名称は最大16 文字入力できます。 ■端子の名称を編集する カーツルボタン▲/▲/▶で、名称が表示されてい る行の、変更/削除する文字へカーツルを移動し、 ENTERボタン(または入力切替ボタン)を押して 選択します。選択した文字を、名称を入力するとき と同じ手順で編集してください。 ■端子の名称を保存する 名称の入力・編集が終わったら、一番下の行の 「OK」にカーツルを合わせ、カーツルボタン▶または ENTERボタン(または入力切替ボタン)を押します。 ■端子の名称を名称を含むしていたさい。 ■端子の名称を保存する 名称の入力・編集が終わったら、一番下の行の 「OK」にカーツルを合わせ、カーツルボタン▶または ENTERボタン(または入力切替ボタン)を押します。 		
テンプレート	 カーソルボタン▲ / ▼で、テンプレート画面のパターンを選択できます。 選択したテンプレート画面を表示させるには、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カーソルボタン◀で表示画面からパターン選択画面に戻ります。 テンプレート画面は、テンプレート機能を割り当てたマイボタン (□2-30)を押すことによっても表示できます。表示されるのはマイボタンを押す直前に選択していたテンプレート画面となります。 北半球を上にして表示 カーソルボタン▲を押してから ENTER ボタン(または入力切替ボタン)を押す。 南半球を上にして表示 カーソルボタン▼を押してから ENTER ボタン(または入力切替ボタン)を押す。 高米球を上にして表示 カーソルボタン▼を押してから ENTER ボタン(または入力切替ボタン)を押す。 		

設定項目	操作内容
	この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタ ンを押すと、「C.C.」メニューが表示されます。 クローズドキャプション(C.C.)は、ビデオやテレビ番組、 ファイルなどの、音声情報やその他の付加的な文字情報を、 表示ガイドや字幕などの視覚的な情報として画面に写す機能です。この機能をお使いいただく ためには、C.C.に対応した、NTSC 方式のテレビ(ビデオ)信号や 480i@60 コンポーネン トビデオ信号が必要です。接続している機器や信号源によっては適切に働かない場合がありま す。この場合は、C.C.をオフにしてください。 カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のダイアログが表示されます。
	ディスプレイ
	カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示設定を切り替えられます。
	オート ↔ 有効 ↔ 無効 ▲
C.C. (Closed Caption)	 「オート」: 音声が消音になると、自動的にクローズドキャプションを表示します。 「有効」: クローズドキャプションを表示します。 「無効」: クローズドキャプションを表示しません。 画面にメニュー表示が出ている間は、クローズド・キャプションは表示されません。 クローズドキャプション(C.C.)は、テレビ信号やその他のビデオ信号に含まれる対話やナレーションの内容、効果音等の情報を文字で画面に表示する機能です。本機能をお使いになるには、C.C. 機能に対応した映像信号が必要です。
	モード
	カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示モードを選択できます。
	キャプション ↔ テキスト
	 ■「キャプション」: 音声情報の字幕を表示します。 ■「テキスト」: 報道内容や番組ガイド等の文字情報を、スクリーン全体を使って表示します。 C.C. 機能に対応したすべての映像信号が「テキスト」に対応しているわけではありません。
	チャンネル
	カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの言語チャンネルを設定できます。
	$1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4$
	 「1」: チャンネル1 第1 チャンネル/主言語 「2」: チャンネル2 「3」: チャンネル3 「4」: チャンネル4
	使用するチャンネル、言語は、ご覧になるビデオやテレビ番組などによって異なります。

その他メニュー

「その他」メニューでは下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと操作を実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容		
サーチ スキップ	 →・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
オートサーチ	カーソルボタン▲ / ▼で、入力信号の自動検索機能の有効 / 無効を設定できます。 有効 ↔ 無効 「有効」を選択すると、信号を受信できなくなったとき、本機は自動的に他の端子からの入 力信号を検索し始めます。正常な入力信号が見つかると、検索をやめ、その映像が表示されます。 検索は、オートサーチ実行前に選択されていた入力端子から、正常な入力信号を検出する まで、次の順序で繰り返し行われます。 コンピュータ入力1 → コンピュータ入力2 → LAN → USB タイプ A ↓ ビデオ ← HDMI2 ← HDMI1 ← USB タイプ B ● USB タイプ B 端子からの映像を映し出すには数秒かかる場合があります。		
オート キーストン	 カーソルボタン▲ / ▼で、オートキーストン機能を選択できます。 有効 ↔ 無効 「有効」: 本機の傾きを変更した際に、キーストンの補正量を自動的に調節します。 「無効」: オートキーストンは機能しません。キーストンの自動調節を実行するには、「設置」 メニューの「オートキーストン」を使用してください。 本機を天吊りしている場合は自動調節は正常に動作しないため、無効を選択してください。 この項目は、「セキュリティ」メニューの「状態監視」を「有効」に設定している、または「コー ナーフィット」が調節されているときは選択できません。 		

設定項目	操作内容		
	カーソルボタン▲ / ▼で、ダイレクトパワーオン機能の有効/無効を設定できます。		
	有效 ↔ 無效		
	「有効」に設定すると、本機の使用中(ランプ点灯中)に、テーブルタップのスイッチやブレー カーをご使用になって電源を切ったあと、再度電源に接続したときに、 点灯 / 消灯 ボタンの操 作無しで電源が入り、ランプが自動的に点灯します。		
ダイレクト パワーオン	●以下のいずれかの手順で電源を切った場合は、電源に接続しても、ランプは自動的に点灯しません。点灯 / 消灯ボタンを押して電源を入れてください。 ・点灯 / 消灯ボタンでランプを消灯したとき。 ・オートパワーオフ機能で電源が切れたとき(□2-29)。		
	●ダイレクトパワーオン機能で電源が入ってから約 30 分間、何も信号が入力されなかったり、 何も操作をされなかった場合は、オートパワーオフ機能が無効設定になっていても、自動的 にランプが消灯します。		
	この機能は本機がスタンバイ時に外部機器から映像信号が入力されたことを検知した場合、 光源を点灯し自動的に映像を表示するものです。		
	メニュー上から対象の端子を選択し機能を有効にすることでご使用になれます。		
	●「ネットワーク(WOL)」および「省電力」スタンバイ時は本機能を使うことはできません。		
	● 接続されている外部機器によって意図しない時に本機能が動作する場合があります。		
オート パワーオン	▲警告		
	 ●本機能を有効とすると、本機に接続されている機器を操作することで、お客様が気づかないうちに、本機が起動することがあります。 ●本機の周辺や本機の上に物を置かないように気を付けてください。自動的に電源が入っても安全が保たれるよう本機が設置および接続されていることを確認してください。 		
	消灯し、冷却動作を始める)までの待ち時間を設定できます。		
	長 <(最長 99 分) ↔ 短 <(最短 1 分、0 分 : 無効)		
オート	(例) (1)<		
パワーオフ	オートパワーオフ機能は 1 ~ 99 分に設定されているときのみ有効です。0 に設定すると無効 になります。有効に設定 (待ち時間を設定) すると、入力信号が検出されない場合、設定 時間経過後に自動的に電源が切れます。		
	●リモコンまたは操作パネルのボタンを押すか、または、Get コマンド以外のコマンドを送受信すると、その時点から再び設定時間が経過するまでオートパワーオフ機能は動作しません。		
	● 手動で電源を切る方法については 電源を切る 」 (□□ 1-31) をご参照ください。		

設定項目	操作内容
	リモコンのマイボタン1/2に機能を割り当てることができます。
	1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定するボタン(1 または 2)を選択し、カーソルボタン▶また
	は ENTER ボタンでマイボタンセットアップダイアログを表示します。
	2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でマイボタンに割り当てる機能を選択し、ENTER ボタン(ま
	たは入力切替ボタン)を押してください。
	◎コンビュータ人力 1 : コンビュータ入力 1 端子からの信号を選択します。
	◎ JノLユーダ人力 Z: JノLユーダ人力 Z 端ナからの信ちを選択しま9。 ◎ LAN・LAN 端子からの信号を選択します
	◎ USB タイプ A : USB タイプ A 端子からの信号を選択します。
	◎ USB タイプ B : USB タイプ B 端子からの信号を選択します (USB ディスプレイ)。
	◎ HDMI1: HDMI1 端子からの信号を選択します。
	◎ HDMI2 : HDMI2 端子からの信号を選択します。
	◎ビデオ:ビデオ端子からの信号を選択します。
	◎スライドショー : USB タイプ A 端子からの信号を選択し、スライドショーを開始します。
	◎ イルセンジャー・マルセンジャーニナフトを主デレます。
	◎メッセンシャー・メッセンシャーナキストを衣示しより。衣示するナータがないとさな、「メッセン ジャー機能のデータがありません」メッセージを表示します。
	◎ インフォメーション: マイボタン を押すたびに、「システム インフォメーション」 ダイアログ (ラン
	プ、エアーフィルターの使用時間)、
	「入力 _ インフォメーション」ダイアログ (💷 2-40)、
マイボタン	「無線 LAN インフォメーション」ダイアログ (無線 LAN の設定情報)、「有
	線 LAN インフォメーション」 タイアロク (有線 LAN の設定情報)を表
	示しまり。 ◎オートキーフトン・キーフトンの白動調節を実行します
	◎アイメモリー:「マイメモリー」で記憶した設定のロード操作を行います。(□□2-9)
	マイメモリーを設定したときのマイボタン動作
	マイボタンを押したときの「映像」メニューの設定と
	ロードしようとする設定が異なると、右のようなダイアログ
	設定テータかメモリに保存されていれば、 √イボダン を押すたいに、順次設定テータを呼び出 適用」ます、メエルに記字データが保存されていたいときは「保存データ無」」ダイマログ
	し、適用しより。メモリに設定データが保住されていないとさは「保住データ無し」タイアロクが表示されます。
	\square アクティブアイリス・アクティブアイリスモードを空車します (\square 2-9)
	◎ 映像モード: 映像モードを変更します。(□ 2-4)
	◎フィルターリセット:フィルター時間の初期化確認ダイアログを表示します。(□2-19)
	◎テンプレート : テンプレート画面を表示します。(□□2-26)
	◎ AV ミュート:映像と音声のオン/オフを切り替えます。
	◎解像度:画面の解像度のメニューを表示します。
	◎ L」モート: L」モートを役更しま9。(Ц) 2-18) ◎ HDCD・ HDCD ガイマロガを主ニ! ==
	◎ ACCENTUALIZER・ACCENTUALIZER ダイアログを表示します
	SACCENTURLIZEN, ACCENTURLIZEN 91709223/JUB90

設定項目	操作内容		
	 ■項目の設定方法 1. カーソルボタン▲/▼/◀/▶で選択および調整をします。 2「OK」選択し、設定を終了します。 (お知らせ) ●適切な操作のために、実際の表示メニュー(OSD)に従って操作してください。 		
	項目	内容	
	日付と時刻の設定	プロジェクターに基準時刻を設定するために、現在の日付(年 / 月 / 日) および時間(24時間表記)を入力します。	
7 / N - 11	特定日	特定の1日だけ実行させる場合に、日付(月 / 日)を指定します。 特定日1から10まで10通り設定が可能です。	
スケジュール	プログラム編集	1日のうちに何時に何(イベント)をさせるかを決めます。1日は1プログ ラム。16プログラムまで設定可能です。イベントは1プログラム20個ま でとなります。	
	 <u>設定の流れ</u> ①日付と時刻の設定で、基準となる現在の日付/時刻を確定させる。 ②プログラム編集で何時に何(イベント)をさせるか1日の流れをプログラムする。 ③スケジュールしたい日付を選択(特定の一日:特定日、もしくは曜日:毎週)し、 		
	プログラムを選択する。		
	曜日と特定日は上下スク	ロールで画面を切り替える(1/ 2ページ:曜日、2/ 2ページ:特定日)。	
	(次ページへつつく)		



設定項目	操作内容		
	 ■プログラム編集 プログラム1から16の時間とイベントの編集ができます。 ● 戻る 「スケジュール」メニューに戻ります。 ● 選択 プログラム - 01から16を編集します。 各プログラムはイベントを20まで設定が可能です。 ● コピー 選択したプログラム(時間およびイベントが設定済) は、他のプログラムへコピーできます。 ● 登録 調整および設定が全て登録されます。 		
スケジュール (つづき)	 ■選択プログラムの編集方法 1. イベントの1~20から選択します。 カーソルボタン▲/▼で選択します。 カーソルボタン▶で時間とイベントを設定します。 2. カーソルボタン▲/▶で選択します。 3. カーソルボタン▲/▼で調整します。 「イベント」は、以下のなかから選択できます。 • 電源 – オン、スタンバイ 		
	 入力ソース - "入力ソース" チャンネル マイイメージ - 画像-1 から 4、表示オフ メッセンジャー - テキスト-1から12、表示オフ エコモード - ノーマル、エコ ブランク - オン、オフ スライドショー - スタート、ストップ オーンルボタントで設定を終了します。 「登録」を選択すると、設定の保存ができます。 		
	 〈お知らせ〉 ●適切な操作のために、実際の表示メニュー (OSD) に従って操作してください。 ●スタンバイモードが「ネットワーク (WOL)」または「省電力」設定となっている場合には、 スタンバイ時のスケジュール機能(例:電源−オン)は動作しません。 		

設定項目	操作内容		
	この項目を選択してカーソルボタン ▶または ENTER ボタンを押 すと、「特別な設定」メニューが表示されます。カーソルボタン ▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、また はダイアログが表示されます。		
	高地モード カーソルボタン▲ / ▼で、冷却ファンの回転速度モードを選択できます。		
特別な設定	高地 ↔ 標準		
	標高約 1600m 以上の高地でご使用の場合は 「 高地 」、標高約 1600m 未満でご使用		
	 ●「高地」ではファンによる騒音が大きくなります。また、高地以外で設定すると、逆に部品(ランプなど)の信頼性に影響を与える恐れがあります。 		
	オートアジャスト		
	カーソルボタン▲ / ▼で、画面の自動調整を実行する際に自動的に調整、あるいは初期設 定に戻す項目を設定できます。		
	詳細 ↔ 高速 ↔ 無効		
	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		
	 ■「詳細」: 画面の自動調整を実行すると、各項目が自動的に調整されます。 ■「高速」: 画面の自動調整を実行すると、自動的に調整される項目のうち、「水平サイズ」 は初期設定に戻り、残りの項目は自動的に調整されます。 ■「毎効」: 画面の自動調整を実行すると 各項目が初期設定に戻ります 		
	 ● 入力信号、信号ケーブル、接続機器の状態によっては正常に機能しない場合があります。 その場合は、「無効」に設定してから、手動で調整をお願いします。 		

設定項目	操作内容		
	ゴースト ▲ / ▼ボタンで、ゴーストが消失するよう、設定を調節してください。		
	+ーロック 操作パネル、またはリモコンのボタン(キー)をロックす ることができます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、操作パネルまたはリモコン を選択します。 2) カーソルボタン◀ / ▶で、有効/無効を設定します。		
特別な設定 (つづき)	有効 ↔ 無効 「有効」を選ぶと、 点灯 / 消灯 ボタン以外の操作パネルまたはリモコンのボタンを押しても反応 しなくなります。無効を選択すると、キーロックは解除されます。 ●いたずらや誤操作を防止したい場合などに、この機能をご使用ください。 ●操作パネルとリモコンの両方を「有効」(ロック)に設定することはできません。		
	リモコン周波数 1) カーソルボタン▲ / ▼で、信号受信周波数モードを選択します。		
	1:標準 ↔ 2:高 2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の 有効 / 無効を切り替えてください。 ⁴ 特別な設定_リモコン周焼数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
	有効 ↔ 無効 リモコンが正常に機能しない場合、「1:標準」または「2:高」だけを有効にしてみてください。 「1:標準」と「2:高」の両方を無効にすることはできません。		

設定項目	操作内容		
	 通信設定 この項目を選 ENTER ボタ が表示されま RS-232C 並 項目を選択し またはダイアロ 「通信タイ 選択できま 通信機能(択してカーソルボタントまたは ンを押すと、「通信設定」メニューでは、 端子を経由する通信の設定を行うことができます。カーソルボタン▲ / ▼で設定したい ってください。カーソルボタントまたは ENTER ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、 グが表示されます。 プ」(□ 下記)を「オフ」に設定していると「通信設定」メニューの、他の項目は きせん。 こついては、【ネットワーク編】をご参照ください。	
特別な設定 (つづき)	通信設定	通信タイプ カーソルボタン▲ / ▼で、RS-232C 端子を経由する伝達通信タイプを選択できます。 「ネットワークブリッジ」: コンピュータから本機を経由して、外部機器をネットワーク端末として制御したい時 に選択してください。詳細は、【ネットワーク編】の「ネットワークブリッジ」(四3-72 ~74)をご参照ください。 ~74)をご参照ください。 『オフ』: RS-232C 端子をコンピュータに接続して RS-232C 通信を行うときに選択して ください。 ● 工場出荷時は、「オフ」に設定されています。 ●「ネットワークブリッジ」を選択する時は、「通信方式」(四2-37)をご確認ください。 シリアル設定 ネットワークブリッジでの、RS-232C 端子の通信状態を選択することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で設定する項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カーソルボタン▲ / ▼で、各項目を設定してください。 ボーレート 4800 bps ↔ 9600 bps ↔ 19200 bps ↔ 38400 bps ▲ 『パリティ なし ↔ 奇数 ↔ 偶数 ▲ ●「通信タイプ」(四 上記) が「オフ」に設定されているときは、ボーレートは 「19200bps」パリティは「なし」に固定されます。	

設定項目	操作内容		
特別な設定 (つづき)	通信設定 (つづき)	 通信方式 このメニューは、「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」が選択されている時のみ設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で、ネットワークブリッジでの、RS-232C 端子からの伝達用の通信方式を選んでください。 半二重通信 ↔ 全二重通信 「半二重通信」: データの送信、受信を交互に行います。 「全二重通信」: データの送受信を同時に行います。 「全二重通信」: データの送受信を同時に行います。 「半二重通信」を選択する時は、「応答データ受信期間」(□下記)をご確認ください。 応答データ受信期間 この項目は、「通信タイプ」に「ネットワークブリッジ」、「通信方式」に「半二重通信」が設定されているときのみ設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で、外部機器からの応答待機時間を選択してください。 オフ ↔ 1s ↔ 2s ↔ 3s 「オフ」: コンピュータから連続してデータを送信することができます。送信先の外部機器からの応答データを確認しなくてもよい場合に選択してください。 1s/2s/3s: データ送信先の外部機器からの応答待機時間を設定します。設定された時間は、RS-232C 端子からデータは送信されません。 丁提出荷時は 「オフ」に設定されています。 	
	クローニング	プロジェクターの各設定を USB メモリーを介して他のプロジェクターへコピーすることが できます。 ■保存:プロジェクターの各設定を USB メモリーに保存します。 ■ロード:プロジェクターの各設定を USB メモリーからロードします。ロードが完了 すると、メッセージが表示され、5 分経過またはカーソルボタン▶を押す と電源が切れます。(ロードが失敗すると、メッセージが数秒間表示され、 通常画面に戻ります。) 保存もしくはロード後に USB メモリを外してください。 (次ページへつづく)	

設定項目	操作内容		
		以下の項目は対象外です。	
特別な設定 (つづき)	クローニング (つづき)	以下の項目は対象外です。 設置:ランブ時間、フィルター時間 その他:特別な設定(ゴースト)、日付と時刻の設定 ネットワーク:プロジェクター名、無線 LAN (SIMPLE ACCESS POINT)、無線 LAN (INFRASTRUCTURE)、有線 LAN 設定(IP ADDRESS、 SUBNET MASK)、マイィメージ、その他操作 セキュリティ:マイテキスト表示 ・セキュリティ_クローニングロックが有効の時は操作できません。 マスクリーン_マイスクリーンはロードのみ可能です。 スタンバイ状態でのクローニングロード機能 ●本機がスタンバイ状態の時に、先ずは操作パネルの入力切替ボタンとカーソルボタン を同時に押した後、次にカーソルボタン▲を押すと、クローニングのロード機能が 動作します。 ・ロード中は、操作パネルの3つのインジケータ(電源(橙)、温度、ランプ)がす べて点灯します。 ・ロードが完了すると、3つのインジケータ(電源(橙)、温度、ランプ)が消灯します。その後、USBメモリを抜いてください。 ・ロードに失敗すると、3つのインジケータ(電源(橙)、温度、ランプ)が消灯します。その後、USBメモリを抜いてください。 ・ロードに失敗すると、3つのインジケータ(電源(橙)、温度、ランプ)が約3秒間隔で点 減します。 ・スタンバイモードが「省電力」または「ネットワーク(WOL)」に設定されているとき ・USB メモリが USB タイプ A 端子に挿入されていない時 ・システムエラー時	
		 ・暗証コードロックまたは状態監視のロックが解除されていない時 ・システムエラー時 ●ロード完了後、下記いずれか一つの操作を行ってください。 - 操作パネルの入力切替ボタンとカーソルボタン◀を同時に押してください。 - ロード完了後5分経過するまでお待ちください。 - 一度電源ケーブルを外した後、再起動してください。 	
		(次ページへつづく)	

設定項目	操作内容		
		ロードするマイスクリーンデータについて	
		 USB メモリに pj_logo.bmp または pj_logo.gif という名称でイメージデータをセー ブしてください。 対応するフォーマットは、下記のみですので、ご注意ください。 ファイルフォーマット <u>Windows BMP</u> bit/pixel: 4/8/16/24/32bit 圧縮形式: 圧縮なし/ RLE / GIF 画像サイズ: 36 × 36 以上、1280 × 800 以下 2 種類のファイルがセーブされている場合は、pj_logo.bmp をマイスクリーンデータに 登録します。 マイスクリーンロック及びマイスクリーンパスワードの設定が有効になっていた場合、マイ スクリーンデータのロードはできませんので、ご注意ください。 	
特別な設定 (つづき)	クローニング (つづき)	 設定データについて クローニングの保存機能を実行すると、USBメモリに pj_data.bin という名称でファイルが作成されます。 ファイル名称やフォルダ構成を変更しないようご注意ください。 USBメモリに同名のファイルがある場合、保存機能を実行すると、上書きされますのでご注意ください。 	
		ロード機能について	
		 別の機種でセーブしたファイルは、ロードできませんので、ご注意ください。 「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」、「暗証コードロック」、「状態監視」、「マイテキストパスワード」および「スクリーン」メニューの「マイスクリーンロック」については、設定が「有効」になっていた場合は、それぞれのデータはロードできませんので、ご注意ください。 「セキュリティ」メニューの「状態監視」が「有効」に設定されている場合、「設置」メニューの「キーストン」および「コーナーフィット」と「その他」メニューの「オートキーストン」はロードできませんので、ご注意ください。 「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スクリーン」メニューの「初期画面」および「マイスクリーンロック」はロードできませんので、ご注意ください。 「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スクリーン」メニューの「マイテキストパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スイニキュトューム」 	



<u>ネットワークメニュー</u>

ネットワーク動作の詳細については、ネットワーク編をご参照ください。 誤ったネットワーク設定は、ネットワークトラブルの原因となります。既存のアクセスポイントに接続する前にネットワーク管 理者にご相談ください。

セキュリティメニュー

本機はセキュリティ機能を備えています。パスワード、暗証コードのお問い合わせの際に必要となりますので、保証書はかならず大切に保管してください。

- 「パスワードを入力してください」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。「パスワードを入力してください」ダイアロ グが表示されます。
- カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソル ボタン▲ / ▼で、登録されているセキュリティパスワードを入力してください。 工場出荷時には、パスワード: 5451

に設定されています。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「セキュリティ」メニューが表示されます。間違ったパスワードを入力すると、ダイアログが再度表示されます。

「セキュリティ」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

■セキュリティパスワードを忘れた場合

- 1. 「パスワードを入力してください」 ダイアログが表示されている間に、**リセット**ボタン、 または操作パネルのカーソルボタン ▶と入力切替ボタンを同時に3秒間押すと、「セ キュリティ/照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには10桁のセキュ リティパスワード照合コードが表示されています。
- 2. 10 桁のセキュリティパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わ せて、お客様ご相談窓口 (□□4-50) までご連絡ください。 確認後パスワードをご連絡いたします。

- ●間違ったパスワードを3回入力すると、電源が切れます。これ以降は、パスワードの入力を間違えるたびに電源が切れます。
- ●「セキュリティパスワード / 照合コード」ダイアログが表示されているときに一定時間何も入力しないと、ダイアログが閉じます。
- ●セキュリティパスワードは変更できます(□□ 下記)。工場出荷時のパスワードはできるだけ早めに変更してください。

設定項目	操作内容	
セキュリティ パスワード変更	 セキュリティパスワードを変更することができます。 1)「新パスワードを入力してください」ダイアログで、カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、新パ スワードを入力してください。 2) カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログ が表示されます。 3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを 「OK」に移動して、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、新しいセキュリティパスワードが設定・ 登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが 約 30 秒間表示されます。 このダイアログにはパスワードが表示されています。この間に新しい、 ENTER ボタンまたはカーソルボタン▶を押すと、「セキュリティ」メニュー(・ セキュリティパスワード 新パスワードを入力してください。 取消 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	詳細メニュー		(): 選択
-0÷	映像	🔒 パスワードを入力してください。	
۲	表示		
- 💿			
- 4	設置		
♪			
•	その他		
윪	ネットワーク		
	セキュリティ		
18	簡単メニュー		
因	終了		
		コンピュータ入力1 1920	× 1080i @60Hz





設定項目	操作内容		
	マイスクリーンパスワード機能で、マイスクリーンへのアクセスを禁止し、登録されている映像の上 書きを防ぐことができます。		
マイスクリーン パスワード	 ■ こをもりくととかくときより。 1. マイスクリーンパスワード機能を有効にする (パスワードを設定・登録する) 1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効 メニューで「有効」を選択してください。「新パスワードを入力し てください」(小)ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン▲ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタ ン▲ / ▼でパスワードを入力してください。カーソルを「OK」に 移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと「新 パスワードを再良入力してください。カーソルを「OK」に 移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーンパスワードが設定・登録され、「新パスワードを メモしてください。」ダイアログが約 30 秒間表示されます。 このダイアログにはパスワードが表示されています。この間に パスワードをメモしてください。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーン パスワード 有効 / 無効メニューに戻ります。 マイスクリーンパスワードを設定すると、「スクリーン / メニューの「マイスクリーン」(皿2-24)、お 		
	よび「マイスクリーンロック」を操作できなくなり、「初期画面」が「マイスクリーン」に固定されます。 ●マイスクリーンパスワードを忘れないようにしてください。		
	2.マイスクリーンパスワード機能を無効にする カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メ ニューで「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」(大) ダイアログが表示されます。 登録されたマイスクリーンパスワードを入力すると、マイスクリーンパス ワード機能は無効になり、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニュー に戻ります。間違ったパスワードを入力するとメニューが閉じます。		
	 3. マイスクリーンパスワードを忘れた場合 1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「無効」を選択し、「マイスクリーンパスワードを入力してください」(大)ダイアログを表示させてください。このダイアログには 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードが表示されています。 2) 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて、お客様ご相談窓口 (□4-50) までご連絡ください。 確認後、マイスクリーンパスワードをご連絡いたします。 		

設定項目	操作内容			
	暗証コードロックは、登録された暗証コードが入力されないかぎり、本機を使用できなくする機能です。			
	 1. 暗証コードロック機能を有効にする(暗証コードを設定・登録する) 1) カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック有効 / 無効メニューで「有効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」 ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶と、コンピュータボタンまたは 入力切替ボタンで、4 つのパートからなる暗証コードを入力してください。「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じ暗証コードを再良入力してください。暗証コード。 の0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0			
暗証コード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
ロック	●この機能は、一度本機の電源を完全に切った(□□1-31)後で、再度電源を入れないと 有効になりません。			
	2. 暗証コードロック機能を無効にする カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「暗証コー ドを入力してください」 ダイアログが表示されます。 登録された暗証コードを入力すると、 暗証コー ドロック機能は無効になります。 間違った暗証コードが入力されると、 ダイアログが再度表示されます。 間違った暗証コードを 3 回入力すると、 ランプが消灯します。 また、 ダイアログが表示されてから約 5 分間以内に暗証コー ドを入力しないと、 ランプが消灯します。			
	 3. 暗証コードを忘れた場合 1)本機の電源を入れ、暗証コードを確認するダイアログが表示されている間に、リセットボタン、または操作パネルのカーソルボタントと入力切替ボタンを同時に、3秒間押してください。 「暗証コードメニュー/照合コード」ダイアログが表示されます。 このダイアログには10桁の暗証コード照合コードが表示されて います。 2)10桁の暗証コード照合コードを、お客様のお名前、電話番号 ト合わせて、た客様で相談客口(1004, EQ)までで声換ください。 			
	 ○ こうひゃく、 め各様 ご 伯 認 念 山 (□ 4-50) まぐご 連絡くにさい。 確 認後、 暗証コードをご連絡いたします。 ● ダイアログが表示されてから約5分間以内に暗証コードを入力しないと、 ランプが消灯します。 			

設定項目	操作内容		
	本機の設置状態が変更されたときに、状態監視のアラーム を表示し、本機を記録されている元の状態に戻すか、 あるいはこの機能を無効にしない限り本機を使用できない ようにすることができます。		
状態監視	即状態を変更できなくなります。 1. 状態監視機能を有効にする 状態監視機能を有効にすると、本機の電源を入れたときの 角度(前後の傾き)、設置方法(□2-20)が、記録さ れている設定と異なると、状態監視のアラームが表示され、 本機は入力信号を表示しなくなります。また、キーストン補 正が調節できなくなります。 1-1)カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの 監視状態を選択し、▶またはENTER ボタンを押 すと「監視状態 有効 / 無効」メニューが表示され ます。 1-2)カーソルボタン▲ / ▼で「状態監視 有効 / 無効」 メニューの「有効」を選択してください。「有効」を 選択すると、現在の角度(前後の傾き)、設置方 法設定が記録されます。「新パスワードを入力してく ださい」(小)ダイアログが表示されます。 1-3)カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ でパスワードを入力してく		
	 うしてんとさい。 カーダルを TAID(スワードを入力して ください。」(小) ダイアログの右端に移動し、カーソ ルボタント(または ENTER ボタン)を押すと、「新 パスワードを再入力してください」 ダイアログが表示さ れます。同じパスワードをもう一度入力してください。 1-4) カーソルを「新パスワードを再入力してください」 ダイア ログの右端に移動し、カーソルボタント(または ENTER ボタン)を押すと、状態監視パスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」 ダイアログが約 30 秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。 この間にパスワードをメモしてください。リモコンの ENTER またはカーソルボタントを押すと、「状 態監視 有効 / 無効」メニューに戻ります。 状態監視パスワードを忘れないようにしてください。 この機能は、AC 電源を切った後に本機を起動した時にのみ作動します。 「状態監視」ダイアログで「有効」を選択したときに、本機が安定した状態で設置されてい ないと、この機能は正常に動作しません。 (次ページへつづく) 		

設定項目	操作内容
状態監視 (つづき)	 2. 状態監視機能を無効にする 2-1) 1-1 の手順にしたがって「状態監視 有効 / 無効」 メニューを表示してください。 2-2)「 無効」を選択すると、「パスワードを入力してください」 (大) ダイアログが表示されます。登録された状態 監視パスワードを入力すると、「状態監視」は「無効」 に設定され、「状態監視 有効 / 無効」メニューに戻り ます。 間違ったパスワードを入力すると、メニューが閉じます。必要ならば 2-1 から手順を繰り返してください。 3. 状態監視パスワードを忘れた場合 3-1) 1-1 の手順に従って「状態監視 有効 / 無効」メニューを表示してください。 3-2)「 無効」を選択し、「パスワードを入力してください」(大) ダイアログを表示させてください。
	 3-2) 「 無効」を選択して パスク 「をパクリして にとい」 (パ) プイアログにな 10 桁の状態監視パスワード照合コードが表示されています。 3-3) 10 桁のパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて、お客様ご相 談窓口 (□4-50) までご連絡ください。確認後、状態監視パスワードをご連絡いたします。

設定項目	操作内容		
	「マイテキスト入力」(2-48)で登録した、マイテキストの上書きを防止することができます。 マイテキストパスワード機能を有効にすると、「マイテキスト表示」、「マイテキスト入力」の操作ができなくなり、 マイテキストの登録・変更、および表示の設定を変更できなくなります。		
	1 マイテキストパスワード機能を有効にする(パスワードを設定・登録する)		
	1-1 カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」を選び、カーソ ルボタン▶ (または ENTER ボタン)を押して「マイテキストパスワード有効 / 無効」メニュー を表示してください。		
	1-2 カーソルボタン▲ / ▼で「マイテキストパスワード」メニュー の「有効」を選択してください。「新パスワードを入力して ください」(小)ダイアログが表示されます。		
	1-3 カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶を使ってパスワードを入力してください。カーソルを「新パスワードを入力してください。」 (小)ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶を押すと、 「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示され ます。同じパスワードをもう一度入力してください。 1.4 カーンルを「新パスワロードを更入力してください。		
マイテキスト	1-4 カークルを「新バスワードを持入力してください」 タイアログ の右端に移動し、カーソルボタン ▶ (または ENTER ボタ ン)を押すと、マイテキストパスワードが設定・登録され、「新 パスワードをメモしてください」 ダイアログが約 30 秒間表示 されます。この間にパスワードをメモしてください。		
	リモコンの ENTER またはカーソルボタン ▶を押すと、 新パスワードをメモして (ださい)		
	「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューに戻ります。		
	2 マイテキストパスワード機能を無効にする		
	2-1 1-1 の手順に従って、「マイテキストパスワード 有効 / 無効」 メニュー		
	2-2「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」 (大)ダイアログが表示されます。登録されたマイテキスト パスワードを入力すると「マイテキストパスワード 有効 / 無 効」メニューに戻ります。 間違ったパスワードを入力すると、メニューが閉じます。必要なら ば 2-1 から手順を繰り返してください。		
	3 マイテキストパスワードを忘れた場合		
	 3-1 1-1 の手順に従って「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューを表示してください。 3-2 「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください」(大)ダイアログが表示されます。 このダイアログには、10桁のマイテキストパスワード照合コードが表示されています。 3-3 10桁のマイテキストパスワード照合コードをお客様のお名前、電話番号と合わせて、 		
	お客様ご相談窓口 (単4-50) までご連絡ください。 確認後、マイテキストパスワードをご連絡いたします。		

設定項目	操作内容		
マイテキスト 表示	 (1) カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト表示」を選び、カーソルボタ ン▶ (または ENTER ボタン)を押して「マイテキスト表示 有効 / 無効」メニューを表示し てください。 (2) カーソルボタン▲ / ▼で「マイテキスト表示 有効 / 無効」メニュー の「有効」または「無効」を選択してください。 有効 ↔ 無効 「有効」に設定すると、初期画面(¹2-24)と「入力 _ インフォー メーション」ダイアログ(¹2-40)に、登録したマイテキストが表示 されます。 「マイテキストパスワード」(¹2-47)が「無効」に設定されて いるときのみ、「マイテキスト表示」の設定を変更できます。 		
マイテキ スト 入力	 (1) カーツルボタン▲/▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト入力」を選び、カーツルボタン >> (または ENTER ボタン)を押して「マイテキスト入力」ダイアログを表示してください。 (2) 最初の3行(下線付き)に現在のマイテキストが表示されます。マイテキストをまだ登録していないときは、最初の3行は空白です。 カーツルボタン▲/▼/▲/ ▶で各文字を選択し、リモコンのENTERまたは入力切替ボタンを同時に 押すことで1文字削除することができます。 また、カーツルビ「消去」または「全消去」に移動させて、ENTERまたは入力切替ボタンを押すことで、1文字または全ての文字を削除することが 出来ます。マイテキストは1行につき最大24文 字入力できます。 (3) マイテキストを編集するには、カーツルボタン▲/ ▼/▲/ ▶で、マイテキストが表示されている行 の、変更/削除する文字へカーツルを移動し、 ENTER ボタンまたは入力切替ボタンを押して選 択します。選択した文字を、マイテキストを入力す るときと同じ手順で編集してください。 (4) テキストの入力・編集が終わったら、1番下の行 の「OK」にカーツルボタン▲、ENTERまたは入力切替ボタンを押して選 水します。選択した文字を、マイテキストを入力す るときた同じ手順で編集してください。 (4) テキストの入力・編集が終わったら、1番下の行 の「OK」にカーツルボタン▲、ENTERまたは入力切替ボタンを押します。変更 を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーツ ルを合わせてカーツルボタン▲、ENTERまたは入力切替ボタンを押します。までまたは入力切替ボタンを打します。までまたは入力切替ボタンを打します。までまたは入力切替ボタンを押します。までまたは、1000000000000000000000000000000000000		
クローニングロック	有効を選択すると「その他」「特別な設定」メニューのクローニング操作が禁止されます。		

プレゼンテーションツール

本機では、プレゼンテーションを簡単に、すばやく行うための以下の便利なツールをご利用頂けます。

- PC レス プレゼンテーション (□□ 下記)
- USB ディスプレイ ([□]2-57)
- 描画機能

描画機能は、 USB タイプ A 端子に接続したペンタブレットや USB マウスを使って、 プロジェクターの画面上に画を描く機能です。

詳細は、周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

PC レス プレゼンテーション

USB タイプ A 端子からの映像信号を選択すると、PC レス プレゼンデーションを開始します。

PC レス プレゼンテーションでは、本機の USB タイプ A 端子に挿入された USB メモリの画像データを、以下の3つの表示モードで表示させることができます。

■サムネイルモード (□2-50) メモリに保存された画像ファイル、フォルダを並べて縮小表示します。

PC レス プレゼンテーション開始時は、サムネイルモードで表示します。

■フルスクリーンモード (□2-54)

1つの画像を画面にいっぱいに表示します。

■スライドショーモード (□2-55)

フォルダ内の画像を順繰りに表示します。

対応記録メディアとファイル形式

■対応記録媒体

- USB メモリ (USB フラッシュメモリ、USB ハードディスク、USB メモリカードリーダ)

- ■対応記録媒体フォーマット
 - FAT12 / FAT16(FAT) / FAT32 (NTFS および exFAT フォーマットには対応しておりません。)
- ■対応ファイル形式
 - JPEG(.jpeg, jpg) : プログレッシブエンコード JPEG には対応していません。
 - Bitmap (.bmp) : 16bit、および圧縮形式の BMP には対応していません。
 - PNG (.png) : インターレース PNG には対応していません。
 - GIF (.gif) :動画ファイルは再生できません。

- ●複数のドライブとして認識される USB リーダー (アダプタ)は、正常に動作しない場合があります。
- USB ハブは正常に動作しない場合があります。
- ●セキュリティ USB メモリは正常に動作しない場合があります。
- USB メモリを挿入したり取外すときにはご注意ください。
- 解像度が下記より大きい、または 36 × 36 より小さいファイルは表示されません。 また、解像度が 100 × 100 より小さいファイルは表示されない場合があります。
 1280 × 800 (静止画)
- ●対応しているファイル形式でも、一部のファイルは表示できない場合があります。
- ●サムネイルモードで画像データの内容(サムネイル画像)を表示できない場合は、枠のみ表示されます。

サムネイルモード

サムネイルモードでは、USBメモリに保存された画像をサムネイル表示し、画面の上下にサムネイルメニューが表示されます。1 画面に最大 20 の画像ファイルまたはフォルダを表示します。

PC レス プレゼンテーションは、サムネイルモードで開始されます。サムネイルモードからは、フルスクリーンモード、および スライドショーモードに移ることができます。



サムネイル画面

■ スライドショーアイコン

画像番号の下に表示されているアイコンは、以下のようにスライドショーモードでの画像の設定を示しています。

アイコン	表示内容	
~	スライドショーで表示されます。	
	スライドショーで最初に表示されます。	
	スライドショーで最後に表示されます。	
×	スライドショーでは表示されません。	
	スライドショーでは、この画像のみが表示されます。	

■サムネイルモードの操作

サムネイルモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

	操作ボタン		100 台口	
リモコン	操作パネル	Web コントロール		
▲ / ▼ / ◀ / ►	$\blacktriangle / \checkmark / \triangleleft / \blacktriangleright$	$[\blacktriangle]/[\checkmark]/[\checkmark]/[\checkmark]/[\checkmark]$	カーソルを移動します	
PAGE UP PAGE DOWN	—	[前ページ] [次ページ]	ページを切り替えます	
ENTER	入力切替	[決定]	 フォルダを選択していた場合は、フォルダを開き、 フォルダ内のファイルやフォルダをサムネイル表示します。 サムネイル画像を選択していた場合は、画像をフルスクリーンモードで表示します。 画像番号を選択していた場合は、画像の設定メニューを表示します(〇〇下記)。 	

■画像の設定メニュー

画像番号を選択して ENTER ボタン(または入力切替ボタン)を押すと、 選択されていた画像の設定メニューが表示されます。画像の設定メニューでは、 選択された画像の、スライドショーモードなどでの表示を設定できます。

#1 セットアップ	
戻る	実行する
スタート	オン
ストップ	オン
スキップ	オン
回転	実行する

設定項目	操作内容
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最初の画像になります。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最後の画像になります。
スキップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンにすると、選択した画像はスライドショーモードでは表示されなく なります。
回転	カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、選択された画像が 90 度時計回りに回転します。

- ●ボタン操作、および画像の設定メニューの操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- ●「スタート」、「ストップ」、「スキップ」、「回転」の設定は、プレイリスト (□2-56) に保存されます。ただし、USB メモリが 保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は変更できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、入力切替ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (□2-52)の「入力」を使用してください。

サムネイルメニュー

サムネイル画面の上下に表示される、サムネイルメニューから、PC レス プレゼンテーションを操作することができます。 カーソルボタンで各項目を選択し、ENTER ボタン(または入力切替ボタン)を押してください。

	設定項目	操作内容	
		上位のフォルダに移動します。	
	並び替え	ファイルやフォルダを並び替えます。	
	戻る	カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すと、 サ ムネイル画面に戻ります。	
	名称昇順	カーソルボタン ▶または ENTER ボタンを押すと、名 称の昇順に並べ替えます。	
	名称降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイル名称の降順に並べ替えます。	
	日付昇順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の昇順に並べ替えます。	
	日付降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の降順に並べ替えます。	
	▲ / ▼ ページを切り替えます。		
	スライドショー	スライドショーを設定、または開始します。 ユライドショー ない (2): 選択 (2): 選択	
	戻る	カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すとサムネ イル画面に戻ります。	
	プレイ	カーソルボタン ▶または ENTER ボタンを押すとスライ ドショーを開始します。	
	スタート	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを開始する画像番号を設定します。	
	ストップ	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを終了する画像番号を設定します。	
	インターバル	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間(1s ~ 999s)を 設定します。	
	プレイモード	 カーソルボタン ▶でスライドショーの再生モードを設定します。 「ワンタイム」: スライドショーを1回再生します。 「エンドレス」: スライドショーの終了の画像を表示すると再び最初に戻り、繰り返して再 生を続けます。 	
	入力	PC レス プレゼンテーションを終了し、映像信号の入力端子を USB タイプ B 端子に切り 替えます。	
	メニュー 本機のメニューを表示します。		
ι	JSB メモリ取外し	本機から USB メモリを取り外すときに使用します。 カーソルボタン ▶を押して「OK」を選択すると、安全に USB メモリを取り外せるようになります。 一旦「USB メモリ取外し」を実行すると、再度 USB タイプ A 端子に USB メモリを挿入 するまで、本機は、USB メモリを認識しなくなります。	

お守りください

● USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニューから「USB メモリを取外し」を実行するか、本機の電源を切ってください。

- ●「スライドショー」の、「スタート」、「ストップ」、「インターバル」、「プレイモード」の設定は、プレイリスト (□2-56) に保存 されます。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は変更できません。
- ●「インターバル」を数秒間と短く設定すると、画像ファイルのサイズが大きい、画像の保存されているフォルダが深い、同じフォ ルダに保存された画像ファイルが多いなどの場合、ファイルの読み込みに、設定した時間より長くかかる場合があります。
- ●ファイルに問題があり、画像が読み込めないなどの問題が発生した場合、サムネイル画像の代わりに、以下のエラーアイコン を表示します。



フルスクリーンモード

フルスクリーンモードでは、本機の画面いっぱいに1つの画像を表示します。 フルスクリーンで表示するには、サムネイル画面で画像を選択し、**入力切替**ボタンか ENTER ボタンを押すか、Web コントロールのリモートコントロールで ENTER をクリックしてください



■フルスクリーンモードの操作

フルスクリーンモードでは、操作パネル、リモコン、WEBコントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			松 会に	
リモコン	操作パネル	Web コントロール	行戏目已	
▼ / ► / PAGE DOWN	▼ / ►	[▼]/[▶]/ [次ページ]	次の画像を表示します。	
▲ / ◀ / PAGE UP	▲ / ◀	[▲]/[◀]/ [前ページ]	前の画像を表示します。	
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります	

- ●上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、入力切替ボタンで入力端子を切り替えることはできません。 一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (□2-52)の「入力」を使用してください。

スライドショーモード

スライドショーモードでは、1 つのフォルダに保存された一連の画像を、フルスクリーン表示で、順ぐりに表示します。スラ イドショーでは、サムネイル画面で表示される、画像番号の順に画像が表示されます。スライドショーの表示設定は、 サムネイルモードでの画像の設定メニュー (¹¹2-51) またはサムネイルメニュー (¹¹2-52)、およびプレイリスト (¹¹2-56) から変更できます。設定は、プレイリストに保存されます。

スライドショーを開始するには、サムネイルメニューの「スライドショー」から「プレイ」を選択し、ENTER ボタン(また は入力切替ボタン)を押してください。



スライドショーモード

■スライドショーモードの操作

スライドショーモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン				
リモコン	操作パネル	Web コントロール	1茂月6	
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります	

- ●上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- ●スライドショーは、「プレゼンテーション」メニュー (□3-25)、マイボタン 1 / 2(□2-30)、および Web コントロールのリモートコントロール (□3-54) からも開始できます。
- PC レスプレゼンテーション中は、入力切替ボタンで入力端子 (□2-52)の「入力」を使用してください。
- ●「プレイモード」(□2-52)が「ワンタイム」に設定されていると、スライドショーが終了すると、ENTER ボタン、または 入力切替ボタンが押されるまで、最後の画像を表示し続けます。
- USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は、スライドショーの各設定は変更できません。

プレイリストについて

÷

プレイリストは、表示される画像ファイルとその表示設定を決める、DOS 形式のテキストファイルです。 プレイリストのファイル名は "playlist.txt" です。プレイリストは、PC レス プレゼンテーションを開始したとき、またはスラ

イドショーを設定したときに選択していた画像ファイルがあるフォルダに自動的に作成されます。

プレイリスト、およびそのファイル名はコンピュータ上で編集することができます。

プレイリストの記述の順番、内容は、以下の通りです。

それぞれの情報は「:」で区切られます。また、各行の最後にも「:」が必要です。二行目以降は、1 ファイルに 付き 1 行で記述します。

- 1 行目 START * :STOP * :INTERVAL * :MODE * :
- 2 行目 [ファイル名]: [表示期間]: [回転設定]: [スキップ]:

Ξ

START (「スタート」)、STOP (「ストップ」)、INTERVAL (「インターバル」)、MODE (「プレイモード」)、回転設定 (「回転」)、スキップ (「スキップ」) は、画像の設定メニュー (**2-51**)、またはサムネイルメニュー (**2-52**) で設定できます。

START *	:スライドショーで最初に表示する画像番号を指定します。
STOP *	:スライドショーで最後に表示する画像番号を指定します。
INTERVAL *	:スライドショーでの画像1枚あたりの表示期間を、1~999(秒)の範囲で指定します。
MODE *	:スライドショーの再生モードを指定します。
	0 = ワンタイム 1 = エンドレス
[表示期間]	:スライドショーでの表示期間を個別に指定します。
	0 ~ 999900(ミリ秒) の範囲で、100 ミリ秒単位で指定します。
[回転設定]	:画像の回転を設定します。
	rot1 = 時計方向に 90 度回転 rot2 = 180 度回転
	rot3 = 時計方向に270度回転

[スキップ] : SKIP を設定すると、スライドショーで表示されません。

(プレイリストの記述例)

- ●プレイリストの1行に書ける文字数は、改行コードを含めて255文字までです。これを超えるとプレイリストは無効になり、プレイリストのエラーで表示できなくなります。
- ●プレイリストに登録できる画像ファイルは最大で 999 個です。999 を超える場合は、先頭から 999 個のファイルを登録します。 フォルダ内にフォルダがある場合は、最大ファイル数はフォルダの数の分少なくなります。
- USB メモリが保護されているか、十分な空き容量が無い場合はプレイリストを作成できません。

USB ディスプレイ (Windows コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

- USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。
- OS : Windows[®] 7 Windows[®] 8.1 Windows[®] 10
- CPU : Pentium[®] 4(2.8GHz 以上)
- メモリ : 512MB 以上
- -ハードディスク空き容量 : 30MB 以上
- ーグラフィックインタフェース : 16bit、XGA 以上
- USB(A) 端子
- ー USB ケーブル

USB ディスプレイの開始手順

- 1. 本機の USB タイプ B 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
- 2. USB タイプ B 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識し、 本機内のアプリケーション、"LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動してコンピュータ画面の送信を開始し ます。

"LiveViewer Lite for USB" が起動すると、コンピュータの タスクトレイに右のようなアイコンが表示されます。

〈お知らせ〉

- "LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動しない場合は、以下の手順 に従ってください。
- 1) [スタート] メニューから、[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2) <u>F</u>:¥LiveViewerLiteForUSB.exe と入力し、[OK] をクリックします。

ユンピュータで CD-ROM ドライブが F ドライブでない場合は、F の代わりに CD-ROM ドライブに割り当てられているドライブ文字を入力してください。

- ●スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。
- ●パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、 スクリーンセーバーを終了させてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、弊社のホームページ(□□**4-50**)で最新版を入手してください。 ホームページ内のアップデートに関する指示に従って、インストールしてください。
- "LiveViewer Lite for USB"は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。
 "LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。
- USB ケーブルが接続されているにもかかわらず " 接続待ち状態です。" 表示が続く場合 には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。



LiveViewerLite	for USB
LiveView	er 起動中は、LiveViewerLite for USB を起動できません。
	OK

- ●右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・USB ケーブルを外す。
 - ・映像入力端子を切り替える。
- "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替 えて再度 USB タイプ B 端子を選択してください。
- ●ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
- ●ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファ イアウォールの設定を解除してください。
- ●セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB"の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- USB タイプ B 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量(設定)を最大まで上げてもまだ音量が小 さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
- HDMI 1/2 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に HDMI ケーブルの挿入 / 抜去を 行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディ スプレイを再起動してください。
- USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線)に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することが あります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

右クリックメニュー

タスクトレイのアイコンを右クリックすると右のようなメニューが表示されます。

表示 : フローティングメニューを表示します。 タスクトレイのアイコンは表示され なくなります。



終了 : "LiveViewer Lite for USB" を終了します。

〈お知らせ〉

- ●右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・USB ケーブルを外す。
 - ・映像入力端子を切り替える。

フローティングメニュー

右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニュー が表示されます。

- (1) キャプチャ開始ボタン 本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。 画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。
- (2) 停止ボタン コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。



(3) 一時停止ボタン コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。

コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン

オプションメニューを表示します。(□2-60)

(5) 最小化ボタン

フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

〈お知らせ〉

●キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) "画質優先モード設定"

"LiveViewer Lite for USB" は、キャプチャ したコンピュータ画面を JPEG データとして本機に 送信しています。 JPEG データの圧縮率が異なる以下の 2 つの モードを切り替えて、画質、あるいは画面の更

モートをのり音えて、画員、のるいは画面の更 新スピードのどちらを優先するかを選択することが できます。

"スピード優先":

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。



"画質優先":

JPEG データの圧縮率を低く設定します。 画質を良くできますが、 画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に 近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン/オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画 質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4)LiveViewer Lite for USB の表示

LiveViewerのアプリケーションウィンドウを表示したい場合は、チェックボックスをチェックしてください。

〈お知らせ〉

● このオプションがオフの時は、注釈レイヤーはプロジェクター画像に表示されません。

(5) バージョン情報

"LiveViewer Lite for USB" のバージョン情報を表示します。

- コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
- 解像度を変更した場合、コンピュータのデスクトップにあるアイコンの並びが変更されることがあります。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [✔]を USB タイプ B に選択している場合は、 オプションメニューのサウンドは無効になります。
取扱説明書

プロジェクター MC-EW3051J/MC-EW4051J (形名:MC-EW3051/MC-EW4051)

【ネットワーク編】

本製品のネットワーク機能について説明します。



ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ

はじめに	3 - 2
使用上のご注意	3 - 2
ネットワーク機能	3 - 3
ネットワークへの接続 ・・・・・・・・	3 - 7
無線 LAN で接続する	3 - 8
有線 LAN で接続する	3 - 12
ネットワークメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 15
Webコントロール	3 - 26
プロジェクター Web コントロール・・・・・	3 - 26
Crestron e-Control [®] ·······	3 - 26
ネットワークプレゼンテーション・・	3 - 65
マイ イメージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 68
メッセンジャー	3 - 69
ネットワークブリッジ ・・・・・・・・・・・	3 - 72
その他の機能	3 - 75
ネットワークからのコマンド制御	3 - 82
トラブルシューティング	3 - 86

はじめに

使用上のご注意 <必ずお読みください>



- ●本機をネットワークに接続する前に、必ずご使用になるネットワークの管理者へご相談ください。
- ●下記の機器、施設の近くでは使用しないでください。 電子レンジ / 産業・科学・医療機器 / 特定小電力無線局 / 構内無線局 電波の干渉により、通信速度が遅くなったり通信できなくなる可能性があります。
- ●お使いになる場所によっては電波の状態が悪くなり、通信速度が遅くなったり通信できなくなることがあります。 特に鉄筋、金属、コンクリートなどは電波を通さないため、ご利用の際はご注意ください。
- ●本機は5 GHz 帯域および 2.4GHz 帯域で使用することができます。
- 5 GHz 帯のチャンネル W52 は屋外で使用することを禁止されています。
- ●本機は、国外に持ち出すとその国の電波法に抵触する恐れがあります。

ネットワーク機能

ネットワーク機能の概要について説明します。

Web コントロール

ネットワークで接続したコンピュータの Web ブラウザを使用して、本機を制御したり、各種設定の確認や変更をすることが出来ます。

" プロジェクター Web コントロール " および "Crestron e-Control" の 2 つのインタフェースを使用できます (□3-26)。

Þ	プロジェクターWebコントロール	C (0)
ネットワークインフォメーショ	22	
共通インフォメーション		
プロジェクター名	PRJ_XXXXXXXXXXXXXXX	
無級LANインフォメーション		
無線ネットワーク	x>	
モード	Simple Access Point	
DHCP		
IPアドレス	192.168.10.1	
サプネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ		
DNSサーバー		
MACアドレス	XX::XX::XX::XX::XX	
SSID	SimpleAccessPoint	
SSIDプロードキャスト	オン	
暗号方式	オフ	
無線周波数	2.4 GHz	
パンド幅	20 MHz	
チャンネル	11	
通信速度		
有線LANインフォメーション		
DHCP	オン	
IPアドレス	192.168.1.10	
サプネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
DNSサーバー	0.0.0.0	
MACアドレス	XX::XX::XX::XX::XX::XX	



Crestron e-Control

プロジェクター Web コントロール

ネットワークプレゼンテーション

コンピュータの画面や音声をネットワーク経由で本機に転送し、表示または再生することができます。 ネットワークプレゼンテーション機能を使用するには、以下の専用アプリケーションが必要です。

OS	アプリケーション
Windows®	LiveViewer
Mac OS X [®]	LiveViewer
iOS(iPhone/iPad)	Projector Quick Connection
Android	Projector Quick Connection



マイ イメージ

コンピュータからネットワーク経由で静止画像(マイイメージ)を本機に転送し、表示することができます。 最大4つの画像データを本機に転送、登録することができます。

マイイメージの転送には、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります。



メッセンジャー

テキストデータをネットワーク経由で本機に転送し、表示させることができます。また、音声データを本機内部 で再生することができます。本機には最大 12 個のテキストデータを登録することができます。



ネットワークブリッジ

本機は、ネットワークプロトコルとシリアルインタフェースの相互変換を行うネットワークブリッジ機能に対応しています。

ネットワークブリッジ機能を使うと、本機とRS-232C通信で接続した外部機器を、本機とネットワーク(有線/無線LAN)で接続したコンピュータから、ネットワーク機器と同様に制御することができます。



その他の機能

電子メール機能による自動通知

本機にメンテナンスが必要な場合やエラーが発生したとき、指定したメールアドレスに自動的に警告メッセージを送信させることができます(23-75,76)。

SNMP によるプロジェクター管理

SNMP (Simple Network Management Protocol) により、本機のエラー / 警告情報をネットワークに 接続されたコンピュータから管理することができます。本機能を使用するには、SNMP マネージャがコンピュータ にインストールされている必要があります(**□3-76, 77**)。

スケジュール設定

スケジュール機能により電源オン / オフなどのイベントを設定することができ、本機の " 自己管理 " を可能にします。

スケジュールは、プロジェクター Web コントロールまたは本機の「その他」 - 「スケジュール」 メニューで設定することができます(**□3-78~81**)。

ネットワークからのコマンド制御

ネットワーク経由で RS-232C コマンドを使用し、本機を操作、設定することができます(23-82~85)。

無線 LAN と有線 LAN の接続方法は以下の通りです。

無線 LAN(USB-WL-5G)

項目	説明
標準規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac
チャンネル*1	2.4 GHz : 1~11ch
	5 GHz : 36/40/44/48ch (W52)
	149/153/157/161/165ch (W58)
暗号方式*2	WPA2-PSK(AES/TKIP), WPA-PSK(AES/TKIP),
	WEP(64/128bit)
帯域幅	2.4 GHz : 20/40MHz
	5 GHz : 20/40/80MHz

*1: 利用可能なチャンネルは地域によって異なります。

***2:** WEP 方式は INFRASTRUCTURE モードのみです。

有線 LAN

項目	説明
標準規格	100BASE-TX / 10BASE-T
ポート	RJ-45

〈お知らせ〉

●「設置」メニューの「スタンバイモード」(□2-20)が「省電力」または「ネットワーク(WOL)」に設定されていると、 本機がスタンバイ状態のときにネットワーク機能は使用できません。ネットワークに接続する前に、「スタンバイモード」を「通常」 に設定してください(□【応用編】「設置メニュー」)。

● コンピュータに無線 LAN 機能が搭載されていても、本機と、一部の無線 LAN モジュールやコンピュータとの間で正常に通 信できない場合があります。通信問題の発生を防ぐために、Wi-Fi[®] 認定の無線 LAN モジュール/アダプターをご使用ください。 ●無線 LAN を使用するときは、別売の無線アダプター(USB-WL-5G)を本機の **USB タイプ A** 端子に接続してください。 (**□1-26**)

● ネットワークをご使用になるには、あらかじめご使用になるネットワーク環境に合わせた設定が必要です。本機をネットワークに 接続する前に、必ずご使用になるネットワークの管理者へご相談ください。 誤った接続や設定はネットワーク障害などの原因とな ることがあります。

無線 LAN で接続する

無線 LAN での接続には Simple Access Point 接続と Infrastructure 接続の 2 種類の接続方法があります。



アクセスポイントを使用しない通信 (Simple Access Point)



アクセスポイントを使用する通信(Infrastructure)

- * Simple Access Point モードは、コンピュータと直接接続するモードです。本機は、最大 10 台の機器 に IP アドレスを割り当てることができます。
- * Infrastructure モードは、アクセスポイントを使用して通信する接続モードで、多数の機器を接続する場合に便利です。

〈お知らせ〉

- 無線ネットワーク機能をご使用の場合は、「ネットワーク」メニューの「無線ネットワーク」を「オン」に設定してください。
- ネットワークの設定はプロジェクター Web コントロールの " ネットワーク設定 " からも変更することができます。
- 本機の無線 LAN 設定は、工場出荷時、以下のようになっています。

モード: Simple Access Point IP アドレス: 192.168.10.1 サブネットマスク: 255.255.255.0 SSID: SimpleAccessPoint SSID ブロードキャスト:オン 暗号方式:オフ 無線周波数: 2.4 GHz チャンネル: 11

● 無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。

● Simple Access Point モードで使用している場合、接続機器の台数によって、プロジェクターの通信速度が低下することがあります。

無線 LAN の接続設定

Simple Access Point で接続する

Simple Access Point でプロジェクターとコンピュータを接続する場合は、以下の設定を行います。

プロジェクターの設定

- 1) プロジェクターの電源をオンにします。
- 2) リモコンまたは本機のコントロールパネルのメニューボタンを押します。前回使用したメニューが表示されます。 カーソルボタンで以下を選択してください。

簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク > ネットワーク 設定 > 無線 LAN 設定

- 3)「無線 LAN 設定」で以下を設定してください。
 - $\cdot \in$: SIMPLE ACCESS POINT
 - ・IP アドレス
 - \cdot SSID
 - ・SSID ブロードキャスト
 - ・暗号方式

「登録」を選択し、ENTER ボタンを押して設定を反映してください。

ネットワーク設定について

・プロジェクターの IP アドレスの第 4 オクテットは 1 に固定されています。

・プロジェクターのサブネットマスクは 255.255.255.0 に固定され ています。

コンピュータの設定

- 1) プロジェクターの DHCP サーバー機能は常に有効です。コンピュータの DHCP 機能を有効に設定してくだ さい。
- 2) コンピュータの無線接続手順に従い、プロジェクターに設定した SSID を選択します。 暗号の設定をして いる場合は、コンピュータの指示に従い、暗号キーを入力してください。

〈お知らせ〉

● コンピュータのネットワーク設定手順および無線接続手順については、コンピュータまたは無線 LAN デバイスのマニュアルを参照してください。

● Simple Access Point モードでの最大接続台数は 10 台です。

	詳細メニュー		(): 選択
÷\$	映像	🐴 ネットワークインフォメーション	
۲	表示	🐠 無線ネットワーク	
•	入力	🚭 ネットワーク設定	
- 4	設置	🖳 📽 マイイメージ	
₽		🚼 外部機器接続	
		🕱 その他操作	
-	その他		
品	ネットワーク 🕨 🕨		
1	簡単メニュー		
因	終了		
		コンピュータ入力1 1920	I × 1080i @60Hz



<u>Infrastructure で接続する</u>

Infrastructure でプロジェクターをアクセスポイントへ接続する場合は、以下の設定を行います。

プロジェクターの設定

- 1) プロジェクターの電源をオンにします。
- 2) リモコンまたは本機のコントロールパネルのメニューボタンを押します。前回使用したメニューが表示されます。 カーソルボタンで以下を選択してください。
 - 簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク > ネットワーク設定 > 無線 LAN 設定
- 3) 「無線 LAN 設定」 で以下を設定してください。
 - $\cdot \in F$: INFRASTRUCTURE
 - \cdot DHCP
 - ・IP アドレス
 - ・サブネットマスク
 - ・デフォルトゲートウェイ
 - ・DNS サーバー
 - \cdot SSID
 - ・暗号方式

IP アドレスの設定に関しては、"IP アドレスについて"(**□**3-13) をご覧ください。

「登録」を選択し、ENTER ボタンを押して設定を反映してください。

	詳細メニュー		②: 遺択
.)) (2)	映像 表示	♣ ネットワークインフォメーション ● 無線ネットワーク	
• •	入力 設置	▲ ネットワーク設定 型 マイイメージ	
_ ∧	オーディオ スクリーン		
	その他 ネットワーク		
	セキュリティ 簡単 メニュー		
网	顺中5 — 1 終了		
) × 1080i @60Hz

Ø.	無線LAN設定		٢
1			
	モード	INFRASTRUCTURE	•
- 64	DHCP		
1	P IP アドレス	192. 168. 10. 254	
- 42		255. 255. 255. 0	
6	・デフォルト ゲートウエイ	0. 0. 0. 0	
-	DNS サーバー	0. 0. 0. 0	
- Bj		wireless	
题			
	暗号方式		
-			
2	登録		

SSID 検索リストから接続する

無線 LAN 設定で SSID および暗号方式を設定しなくても、SSID 検索リストから選択して接続を行うことが できます。SSID 検索リストからの接続手順は以下の通りです。

- 1) 「ネットワーク」 メニューの「ネットワーク設定」 「無線 LAN 設定」 で SSID 検索リストを選択します。 無線ネットワークの SSID が一覧表示されます。
- 2) SSID 検索リスト画面で接続する無線ネットワークの SSID を選択します。暗号設定されている場合は、 暗号キー入力画面が表示されますので、ソフトウェアキーボードを使用して、暗号キーを入力します。

3) 接続が完了すると、SSID 検索リスト画面に接続状態を示すアイコン (🔟) が表示されます。

〈お知らせ〉

● アクセスポイントの設定によっては通信速度が遅くなる場合があります。

● 本機とコンピュータを同じネットワークに接続する場合(ネットワークアドレスが同じ場合)は、デフォルトゲートウェイを設定す る必要はありませんので、空白のままにしてください。

● 本機とコンピュータが異なるネットワーク上にある場合は、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

● 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従い、プロジェクターの無線 LAN 設定を行ってください。

● WEP 暗号化にはオープンシステム認証を使用しており、共有キー認証には対応しておりません。オープンシステム認証を使用するため、不正な暗号キーを入力した場合でもアクセスポイントとの認証は成功し、接続が正常に行われたと判断しますが、 実際にはデータの送信は行えません。

● DHCP が無効の場合、あらかじめ IP アドレス, サブネットマスク および デフォルトゲートウェイ を設定してください。

● DHCP OFF 時の DNS サーバーが「0.0.0.0」以外に設定されていると、DHCP が ON に設定されていて、DHCP サーバー から DNS サーバーアドレスを自動で取得できたとしても、 DHCP OFF 時のユーザー設定を DNS サーバーアドレスとして使用します。

<u>有線 LAN で接続する</u>

本機を既存のネットワークに接続する時は、ネットワーク管理者に確認の上、プロジェクターの有線 LAN の設定を行ってください。



有線 LAN の接続設定

- 1) LAN ケーブル(CAT-5e 以上)を使用し、ハブを介して本 機とコンピュータを接続します。
- 2) リモコンまたは本機のコントロールパネルのメニューボタンを押します。

前回使用した MENU が表示されます。カーソルボタンで以下を選択してください。

簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク > ネットワーク 設定 > 有線 LAN 設定

- 3)「有線 LAN 設定」で以下を設定してください。
 - · DHCP
 - ・IP アドレス
 - ・サブネットマスク
 - ・デフォルトゲートウェイ
 - ・DNS サーバー

IP アドレスの設定に関しては、"IP アドレスについて"(**□3-13**)をご覧ください。

「登録」を選択し、ENTER ボタンを押して設定を反映してください。

=	詳細メニュー		①: 選択
•	映像	💑 ネットワークインフォメーション	
۲	表示	🌇 無線ネットワーク	
•	入力	💐 ネットワーク設定	
- 4	設置	💇 マイイメージ	
<u>ل</u>		🛃 外部機器接続	
		🕱 その他操作	
	その他		
品	ネットワーク 🕨 🕨		
	セキュリティ		
1	簡単メニュー		
因	終了		
Г		コンピュータ入力1 1920	× 1080i @60Hz

DHCP	オン	
😰 IP アドレス	192. 168. 1. 254	
🛜 サブネット マスク		
Ҏ デフォルト ゲートウエイ		
🕻 DNS サーバー		

[IP アドレスについて]

■手動設定

コンピュータに設定する IP アドレスのネットワーク部分、およびサブネットマスクは、本機と同じとなるようにしてください。ただし、コンピュータの IP アドレス全体が、本機を含む他のネットワーク機器と同じになるようには設定しないでください。

例)本機の有線 LAN 設定が次のようになっている場合。
IP アドレス: <u>192.168.1.</u>254
サブネットマスク: 255.255.255.0
このときのネットワークアドレスは、IP アドレスの下線部分、「192.168.1」です。
従って、以下のようにコンピュータの IP アドレスを設定します。
IP アドレス: 192.168.1.xxx (xxx の部分は 10 進数)
サブネットマスク: 255.255.255.0

IP アドレスの "xxx" 部分には、本機を含め、他のネットワーク機器と重複しない 1 ~ 254 の数値(10 進数)を指定します。例の場合、プロジェクターの IP アドレスが 192.168.1.254 に設定されているので、 コンピュータには 1 ~ 253 の間の数値を設定します。

■自動設定

接続しているネットワーク内に DHCP サーバーが存在する場合は、コンピュータとプロジェクターに、IP アドレスを自動的に割り当てることができます。DHCP サーバーが存在しない場合は、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーを設定してください。

〈お知らせ〉

● 工場出荷時は有線 LANの DHCP 設定が ON に設定されています。IP アドレスをネットワークから自動で取得しない場合は、 有線ネットワークの DHCP 設定を OFF に設定し、ネットワーク管理者に確認のうえ、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー トウェイを手動で設定してください。

● 無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。

● 本機とコンピュータを同じネットワークに接続する場合(ネットワークアドレスが同じ場合)は、デフォルトゲートウェイを設定す る必要はありませんので、空白のままにしてください。

● 本機とコンピュータが異なるネットワーク上にある場合は、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

● DHCP OFF 時の DNS サーバーが「0.0.0.0」以外に設定されていると、DHCP が ON に設定されていて、DHCP サーバー から DNS サーバーアドレスを自動で取得できたとしても、 DHCP OFF 時のユーザー設定を DNS サーバーアドレスとして使用します。

<u>アプリケーション</u>

各種アプリケーションソフトの最新版は、弊社のホームページ(Ш4-50)より、ダウンロードしてご利用ください。

iOS/Android 用のネットワークプレゼンテーションソフト Projector Quick Connection の詳細およびダウン ロード先については、弊社のホームページ(QQ**4-50**)をご参照ください。

[アプリケーション動作環境]

アプリケーション名	動作環境
LiveViewer	詳細はアプリケーションのマニュアルを参照してください。
Projector Quick Connection	
Projector Image Tool (PJImg)	
Projector Messenger Tool (PJMessenger)	

ネットワークメニュー

誤った接続や設定はネットワーク障害などの原因になることがあり ます。本機をネットワーク内の既存のアクセスポイントに接続する 前に、必ずご使用になるネットワークの管理者へご相談ください。 「ネットワーク」メニューでは、ネットワーク機能に関する下表の項 目を操作することができます。

🕃: 選択 ■ 詳細> ⑦ 映像 ● 表示 💑 ネットワークインフォメーション ● 入力 💐 ネットワーク設定 → 次方 → 設置 → オーラ 9 ♪ オーディオ □ スクリーン 🛃 外部機器接続 ۵ 몲 セキュリテ ■ 簡単メニュ 🕅 終了 1920 × 1080i @60Hz

〈お知らせ〉

● 本機は、無線 LAN と有線 LAN で同じネットワークに接続することは できません。

● ご利用のネットワークが SNTP に非対応の場合は、日時を設定する必要があります(□□3-47)。

●「設置」メニューの「スタンバイモード」(□2-20)が「省電力」または「ネットワーク(WOL)」に設定されていると、 本機がスタンバイ状態のときネットワークの通信はできません。スタンバイモードを「通常」に設定してから本機をネットワークに接続してください(□□【応用編】「設置メニュー」)。

● 無線ネットワーク機能をご使用の場合は、「ネットワーク」メニューの「無線ネットワーク」を「オン」に設定してください。

項目	説明
ネットワーク インフォメーション	以下の情報が表示されます。 ・ 無線 LAN インフォメーション ・ 有線 LAN インフォメーション ・ その他インフォメーション くお知らせ〉 ●「DHCP」(□3-22)を「オン」に設定しているのに、本機が DHCP サーバーからアドレスを 取得できていない場合、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、それぞ れ "0.0.0.0" と表示されます。
無線 ネットワーク	無線ネットワーク機能のオン / オフの設定を行います。 オン ⇔ オフ



項目	説明	
ネットワーク 設定 / 無線 LAN 設定 (つづき)	SSID 検索 リスト (つづき)	(2) 接続したい SSID を選択し、カーソルボタン ▶ か ENTER ボタンを押しま す。暗号設定されている場合、暗号キー入力画面が表示されます。ソ フトウェアキーボードを使用して、文字を入力してください。 入力が終わりましたら、OK にカーソルを合わせて、カーソルボタン ▶ もしく は ENTER もしくは入力切替ボタンを押してください。
		〈お知らせ〉 ● [文字を非表示にする]のチェックボックスをオンにすると、文字が非表示になります。

項目	説明	
ネットワーク 設定 (つづき)	SSID 検索 リスト (つづき)	 (3) 接続処理中は以下の OSD が表示されます。 (3) 接続処理中は、リセットボタン以外のキー操作を行うことができません。 リセットボタンを押すと接続処理を中断します。 接続処理が完了すると以下の OSD が表示されます。 (2) 接続のかった場合は、以下のメッセージが表示されます。 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
ネットワーク 設定 / 無線 LAN 設定 (つづき)	SSID 検 リスト (つづき)	 ・ 1女称に大泉X ENCRYPTION ロック ・ 第号ロックが有効 ・ プロジェクター Web コントロール画面のネットワーク設定 - 無線 LAN 設定で暗号 クの設定が有効のときは、暗号の設定を変更することができません。暗号ロックの詳紙 Web コントロールのネットワーク設定 - 無線 LAN 設定の項を参照してください(Q 33)。 ● WEP 暗号化にはオープンシステム認証を使用しており、共有キー認証には対応U おりません。オープンシステム認証を使用するため、不正な暗号キーを入力した場合 アクセスポイントとの認証は成功し、接続が正常に行われたと判断しますが、実際には タの送信は行えません。 (4) 接続が完了すると、SSID 検索リストに接続状態を示すアイコン(

項目	説明		
		SIMPLE ACCESS POINTとINFRASTRUCTUREの切り替えを行います。 ご利用の接続構成に合わせてネットワーク通信方式を選択してください。	
		SIMPLE ACCESS POINT ⇔ INFRASTRUCTURE	
	モード	 〈お知らせ〉 ● [登録] を選択せずにモードの選択を切り替えると、直前までに変更した設定はキャンセルされます。 ● モードを切り替えた場合、無線 LAN が使用できるまでに約 60 秒かかります。その間、動作速度が低下しネットワークインフォメーションが正しく表示されないことがあります。 	
		IP アドレスを自動で取得するかどうかの設定を行います。	
ネットワー	DHCP	カーソルボタン ▲ / ▼ で、 DHCP のオン / オノを選択してくたさい。 オン ⇔ オフ SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。	
ク設定 / 毎線 I A NI	IP アドレス	[SIMPLE ACCESS POINT]	
設定		(□3-9)を参照してください。	
(つづき)		[INFRASTRUCTURE] DHCP が無効の場合、 IP アドレスを設定します。	
		[SIMPLE ACCESS POINT]	
	サブネット マスク	本設定は、255.255.255.0 で固定です。	
		[INFRASTRUCTURE] DHCP が無効の場合、サブネットマスクを設定します。	
	デフォルト ゲートウェイ	DHCP が無効の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。 SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。	
	DNS サーバー	DHCP が無効の場合、DNS サーバーのアドレスを設定します。 SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。	

項目	説明			
	SSID	SSID の設定を行います。 ソフトウェアキーボードを使用して SSID を入力します。ソフトウェアキーボー ドの使い方は、「プロジェクター名」(□3-23)の項目をご参照ください。		
	SSID ブロードキャスト	SSID ブロードキャストの設定を行います。 コンピュータなどでプロジェクターの SSID を無線接続リストに表示しないよう にする場合は、本設定をオフにしてください。 INFRASTRUCTURE モードの場合、本機能は使用できません。		
ネットワー ク設定 / 無線 LAN 設定 (つづき)	暗号方式	使用する暗号方式を選択してください。 WPA2-PSK(AES) ⇔ WPA2-PSK(TKIP)		

項目	説明		
	有線ネットワー 設定変更後は 登録を実行した 反映されません	クの設定を行います。 登録を実行してください。 ないと入力した設定値が い。	
	 (お知らせ) ● 登録を実行する前にメニューが消えると、入力した設定値は反映されません。 ● 設定を変更した場合は、必ず登録を実行してください。 		
ネットワー ク設定 / 有線 LAN	DHCP	IP アドレスを自動で取得するかどうかの設定を行います。 オン ⇔ オフ	
設定	IP アドレス	DHCP が無効の場合、IP アドレスを設定します。	
	サブネット マスク	DHCP が無効の場合、サブネットマスクを設定します。	
	デフォルト ゲートウェイ	DHCP が無効の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。	
	DNS サーバー	DHCP が無効の場合、DNS サーバーのアドレスを設定します。	

項目	説明		
ネットワーク 設定 /	SNTP サーバー	 ネットワーク経由で時刻を取得する場合、SNTP サーバーを IP アドレスかドメ SNTP イン名で指定します。ドメイン名は 255 文字まで入力可能です。 ナーバー 入力はソフトウェアキーボードを用いて行います。ソフトウェアキーボードの使い方は、プロジェクター名(□3-23)の項目をご参照ください。 	
SNTP セットアップ	時差	時差の設定を行います。 ご利用のコンピュータと同じ時差を設定してください。コンピュータの設定が不 明な場合はネットワーク管理者にお尋ねください。 設定後にカーソルボタン▶でメニューに戻ります。	
ネットワーク 設定 / プロジェクター 名	プと (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	-に任意の名前を設定することで、ネットワーク上のプロジェクターを識別するこ。	

項目		説明	
マイ イメージ	マイ イメージメニューを表示します。 画像データの転送には、ホームページからダウン ロードしたアプリケーションを使用してください。 マイ イメージについての詳細は、マイ イメージ (山3-68)をご参照ください。 表示したい画像データを選択し、カーソルボタン ▶または ENTER ボタンを押すと、画像を表示 できます。 ・静止画像が登録されていない項目は選択できません。 ・表示できる画像ファイル名は半角で 16 文字以内です。 マイ イメージの切り替え カーソルボタン▲ / ▼を使用してください。 メニューに戻る リモコンのカーソルボタン ▲ を押してください。 マイ イメージの削除 (1) 画像表示中にリセットボタンを押すと、削除できます。 削除したくない場合は、カーソルボタン ▲ を押してください。		
外部機器 接続	AMX D.D. (AMX Device Discovery)	カーソルボタン▲ / ▼で、AMX デバイスディスカバリーのオン / オフを切り 替えます。 オン ⇔ オフ オンに設定すると、同じネットワークに接続した AMX コントローラで本機 を検出することができるようになります。AMX デバイスディスカバリーにつ いての詳細は、以下の AMX ホームページをご覧ください。 URL: <u>http://www.amx.com/</u> カーソルボタン▲ / ▼で、Crestron Connected® のオン / オフを切り替 えます。 オン ⇔ オフ オンに設定すると、同じネットワークに接続した Crestron 機器を使	
	CRESTRON	用してプロジェクターの管理、制御を行うことができるようになります。 Crestron Connected [®] についての詳細は、以下のホームページをご 覧ください。 URL: <u>http://www.crestron.com/</u>	

項目	説明			
	ネットワークス	プレゼンテーションを使用するには、専用アプリケーションが必要です。		
	ネットワークプレゼンテーションについての詳細は、ネットワークプレゼンテーション(23-65			
	~ 67) をご参照ください。			
		本機をプレゼンターモードで使用しているコンピュータがある場合、他のコンピュー タから本機へのアクセスはブロックされます。		
	フレゼンター	本機能を使用すると、プレゼンターモードを解除し、他のコンピュータからアクセ スできるようにします。		
	モート解除	本項目を選択するとダイアログが表示されます。		
		カーソルボタン▶で「OK」を選択すると、プレゼンターモードを解除し、メッセージを表示します。		
		1 台以上のコンピュータをマルチ PC モードに設定し、本機に画像を送信する 場合、以下の 2 通りの表示モードを選択することができます。		
		- シングル PC モード : 選択したコンピュータからの映像をフルスクリーンで表示します。		
		- マルチ PC モード : 最大 4 台のコンピュータからの映像を、4 分割した画面 に表示します。		
7 e /k18 //		本項目を選択するとダイアログが表示されます。		
その他操作	マルチ PC モード	以下の説明に従い、ダイアログで表示モードを切り替えてください。		
		 マルチ PC モードからシングル PC モードに切り替えるには、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で1 台のコンピュータを選択し、ENTER ボタンまたは入力切替 ボタンを押します 		
		カーソルボタン ▶で「OK」を選択し、 再度 FNTER ボタンまたは 入力切替		
		ボタンを押します。選択されたコンピュータの映像がフルスクリーンで表示されま		
		● シングル PC モードからマルチ PC モードに切り替えるには、カーソルボタン ▶ で 「OK」を選択し、ENTER ボタンまたは入力切替ボタンを押します。		
		表示モードが切り替わります。		
		 ● 表示モードをシングル PC モードに変更する と、選択されたコンピュータでのプレゼンターモー 		
		ド設定が有効になります。また、表示モードが		
	ユーザー名 表示	本項目を選択するとユーザー名を表示します。 この機能により、現在の画像 がどのコンピュータのものか判別できます。		

Web コントロール

同じネットワークに接続したコンピュータから、Web ブラウザを使用して本機の設定または制御を行うことができます。

■ プロジェクター Web コントロール プロジェクター Web コントロール画面では、 プロジェクターの制御、入力選択状態などの状態取得、 E メール、スケジュールなどの設定を行うことができます。

推奨ブラウザ

- Internet Explorer[®] 11
- Microsoft[®] Edge

ブラウザの古いバージョンでは表示できません。最新バージョンを使用してください。

〈お知らせ〉

● 推奨ブラウザ以外の Web ブラウザをご使用の場合、正しく動作しないことがあります。

● Web ブラウザの設定で、JavaScript[®]を有効にしてください。 JavaScript[®] が無効になっていると、Web コントロールの画面が正し く表示されないことがあります。JavaScript[®]を有効にする方法につ いては、Web ブラウザのヘルプをご覧ください。

- Web ブラウザの更新プログラムは、すべて適用してください。
- 無線 LAN と有線 LAN から同時にデータが送信された場合、

本機でデータを正常に処理できない場合があります。

■ Crestron e-Control[®]

Crestron e-Control[®] は、Crestron 社の提供する Web ブラウザを使用した制御インタフェースです。

Crestron e-Control[®] を使用して、プロジェクターの制御、 監視を行うことができます。

Þ	プロジェクターWebコントロール	େ ୍
ネットワークインフォメーシ	ヨン	
共通インフォメーション		
フロジェクター名	PRI_XXXXXXXXXXXXX	
無線LANインフォメーション		
無線ネットワーク	オン	
τ−ド	Simple Access Point	
DHCP		
IPアドレス	192.168.10.1	
サプネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ		
DNSサーバー		
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX	
SSID	SimpleAccessPoint	
SSIDプロードキャスト	オン	
暗号方式	オフ	
無線周波数	2.4 GHz	
パンド幅	20 MHz	
チャンネル	11	
通信速度		
有線LANインフォメーション		
DHCP	オン	
IPアドレス	192.168.1.10	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
DNSサーバー	0.0.0.0	
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX	



〈お知らせ〉

- Crestron e-Control® は、Flash®を使用して作成されています。Crestron e-Control®を使用するには、ご使用の
- コンピュータに Adobe[®] Flash[®] Player をインストールしてください。 Flash[®] に対応していないブラウザでは表示されません。
- 以下のいずれかの場合、Crestron e-Control[®] は使用できません。
- プロジェクター Web コントロールの「ネットワーク設定」-「その他の設定」-「Crestron e-Control」(**□3-37**)が無効 に設定されている。
- プロジェクター Web コントロールの「ネットワーク設定」-「共通設定」-「Crestron」(**3-32**)が「オフ」に設定されている。
- ネットワークメニューの「外部機器接続」-「CRESTRON」(**3-24**)が「オフ」に設定されている。

Web ブラウザより接続する

1) 機器の Web ブラウザを起動してください。

2) 以下の例のように、プロジェクターの IP アドレスを Web ブラウザの URL バーに入力し、ENTER キーを 押してください。

例) 本機の IP アドレスが "192.168.1.10" の場合 Web ブラウザの URL 入力ボックスに

http://192.168.1.10/

を入力し、ENTER キーを押してください。

3) 正しい URL が入力され、本機とコンピュータが同じネットワークに接続されている場合、選択画面が表示 されます。



〈お知らせ〉

● 本機のメニュー、リモコンと、Web コントロールは同時に使用しないでください。同時に使用すると誤動作するおそれがあります。
 ● プロジェクター Web コントロールは、本機に設定された OSD の表示言語と同じ言語で表示されます。プロジェクター Web コントロール画面の表示言語を変更するには、本機の「簡単メニュー」(□2-4)または「スクリーン」メニューの「表示言語」(□2-23)を変更するか、Web コントロールの[プロジェクター制御](□3-53)で、[表示言語]を変更してください。

<u> プロジェクター Web コントロール</u>

ログイン

プロジェクター Web コントロールを使用するには、このログイン画面で ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

工場出荷時、ユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。

ユーザー名	Administrator
パスワード	(設定されていません)

ユーザ名とパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。 ログインが成功すると、下図の画面が表示されます。

	プロジェクターWebコントロール	0 O
ネットワークインフォメーショ	>	
共通インフォメーション		
プロジェクター名	PRJ_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
無線LANインフォメーション		
無線ネットワーク	オン	
モード	Simple Access Point	
DHCP		
IPアドレス	192.168.10.1	
サプネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ		
DNSサーバー		
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX	
SSID	SimpleAccessPoint	
SSIDプロードキャスト	オン	
暗号方式	オフ	
無線周波数	2.4 GHz	
パンド幅	20 MHz	
チャンネル	11	
通信速度		
有線LANインフォメーション		
DHCP	オン	
IPアドレス	192.168.1.10	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
DNSサーバー	0.0.0.0	
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX	

Windows セキュリティ	×			
Microsoft Edge				
サーバー 192.168.1.10 がユーザー名とパスワードを要求しています。サー バーの報告によると、これは Web control からの要求です。				
ユーザー名				
パスワード				
ОК	キャンセル			

ログイン画面

メインメニューとオプションメニューについて説明します。
 画面上部のヘッダーエリアでは、以下の操作が可能です。

項目	説明
(-ב=צ)	メインメニューを表示します。 メイン画面の項目をクリックすると詳細画面が表示されます。 メインメニューは、閉じるボタンまたはメインメニューの外側の領域をクリックして閉じる ことができます。
2 (再読み込み)	画面を更新します。
(オプション)	オプションメニューを開閉します。 コンピュータ画面またはモバイル画面は、オプションメニューで選択できます。





目的の操作または設定項目をクリックしてください。

ネットワークインフォメーション

本機のネットワーク設定情報を表示します。

	プロジェクターWebコントロール	C ©
ネットワークインフォメーショ	ン	
共通インフォメーション		
プロジェクター名	PRJ_XXXXXXXXXXXXXXXX	
毎期」ANメンフォイーション		
無酸LANT ノフィメーション		
無線ネットワーク	オン	
τ-r	Simple Access Point	
DHCP		
IPアドレス	192.168.10.1	
サプネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ		
DNSサーバー		
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX	
SSID	SimpleAccessPoint	
SSIDプロードキャスト	オン	
暗号方式	オフ	
無線周波数	2.4 GHz	
パンド幅	20 MHz	
チャンネル	11	
通信述度		
THE AN AN AVERAGE STREET		
11級LAN1 ノノオメーション		
DHCP	オン	
IPアドレス	192.168.1.10	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
DNSサーバー	0.0.0.0	
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX	

ネットワーク設定

共通設定

無線 LAN と有線 LAN で共通の機能の設定を行います。

	プロジェクターWebコントロール	C 💿
共通設定		
無線ネットワーク		
プロジェクター名	PRJ_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
sysLocation (SNMP)		
sysContact (SNMP)		
AMX D. D.		
Crestron		
イットリーク設定の変更を適用するに	は、週用ホダンをクリックし、イットリークリスタートを実行してくたさい。	
ネットワークリスタート		

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

〈お知らせ〉

● 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。
 ● 本機は、無線 LAN と有線 LAN で同じネットワークに接続することはできません。 無線 LAN と有線 LAN に同じネットワークアドレスを設定しないでください。

項目	説明
無線ネットワーク	本機の無線ネットワーク機能のオン / オフの設定を行います。
プロジェクター名 *1	プロジェクター名を設定します。
sysLocation (SNMP)*2	SNMP 使用時に参照する設置場所情報を入力します。
sysContact (SNMP)*2	SNMP 使用時に参照する連絡先情報を入力します。
AMX D.D. (AMX Device Discovery)*3	AMX デバイスディスカバリーのオン / オフの設定を行います。この項目をオンに設定すると、同じネットワークに接続した AMX 機器で、本機を検出し操作することができるようになります。
Crestron*4	Crestron [®] 機能 のオン / オフの設定を行います。この項目をオンに設定すると、同 じネットワークに接続した Crestron [®] コントローラで、本機を操作することができるよう になります。

- *1 最大 64 文字まで設定できます。使用できるのは、英数字、スペース、および以下の記号のみで、全て半角で入力してください。!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~
- *2 半角英数字で 255 文字まで入力できます。英数字 "0 ~ 9"、"a z" および "A Z" のみ使用できます。
- *3 AMX デバイスディスカバリーについての詳細は、以下のホームページをご覧ください。 URL: <u>http://www.amx.com</u>
- *4 Crestron についての詳細は、「Crestron Connected®」(Q3-85)をご覧ください。

無線 LAN 設定

本機の無線 LAN 設定を行います。

	プロジェクターWebコントロール C	٢
無線LAN設定		
モード 暗号ロック	Simple Access Point × オフ ×	
Simple Access Point設定		
IP設定	IPアドレス 192 . 168 . 10 . 1 サブネットマスク 255.255.255.0	
SSID	SimpleAccessPoint	
SSIDプロードキャスト	(オ> ∨	
暗号方式	× 74	
WPAバスフレーズ		
無線周波数	2.4 GHz 🗸	
パンド幅	20 MHz 🗸	
チャンネル		
Infrastructure設定		
IP設定	○ DHCPオン	
	● DHCPオフ	
	IPアドレス 192.168.10.254	
	サフネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0	
	DNSサーバー 0.0.0.0	
SSID	wireless	
暗号方式	77 ~	
WEP+-		
WPAパスフレーズ		
適用	第四十万、十万日、万二、十二、七日、万日万万、七十四年1 マノビッハ	
ペットワーク設定の変更を適用するには、	週用ホタンをクリックし、不ットワークリスタートを実行してくたさい。	
ネットワークリスタート		

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説 明
モード	"Simple Access Point" もしくは "Infrastructure" を選択します。
暗号ロック	暗号ロックのオン / オフを切り替えます。 暗号ロックをオンに設定した場合、プロジェクター本体のメニューでこれらの設定は 変更できません。 モード /SSID/SSID ブロードキャスト / 暗号方式 / 暗号キー(WEP キー、 WPA パスフレーズ)

1.Simple Access Point 設定

項目	説明
TD 設定	Simple Access Point モードでの本機の IP アドレスを設定します。
	本モードでのサブネットマスクは 255.255.255.0 に固定されています。
SSID*1	Simple Access Point モードでの SSID を設定します。
SCID	SSID ブロードキャストのオン / オフを切り替えます。
ブロードキャスト	この項目をオフに設定すると、コンピュータなどでプロジェクターの SSID が無線接続リストに表示されません。
暗号方式	暗号方式を選択します。
WPA パスフレーズ *2	WPA パスフレーズを設定します。
無線周波数	無線接続に使用する周波数を設定します。
	無線の通信に使用する周波数帯域幅を設定します。リンク速度を上げたい場合は、 40MHz または 80MHz に設定を変更してください。
バンド幅	〈お知らせ〉
	● 接続環境によっては、設定したバンド幅で動作しない場合や、リンク速度が上がらない場合が あります。
	無線チャンネルを選択します。
	使用できるチャンネルは無線周波数帯により異なります。
チャンネル	〈お知らせ〉
	● 本機は 5 GHz および 2.4 GHz の無線周波数帯を使用していますが、お住まいの国または 地域によっては使用できるチャンネルが制限される場合があります。使用可能なチャンネルについて は、販売店にお問い合わせください。

1 SSID は最大 32 文字まで設定できます。英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。 全て半角で入力してください。!"#\$%&'()+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~

2 8 文字以上、63 文字以下の間で設定することができます。英数字、スペース、および以下の記号の み使用できます。全て半角で入力してください。!"#\$%&'()+,-./:;<=>?@ [¥]^_`{|}~

2.Infrastructure 設定

項目	説 明
IP 設定	Infrastructure モードでの本機のネットワーク設定を行います。 [DHCP オン] DHCP を有効にします。 [DHCP オフ] DHCP を無効にします。 本機の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイおよび DNS サーバー を設定します。
SSID*1	Infrastructure モードでの SSID を設定します。
暗号方式	暗号方式を選択します。
WEP ‡-	WEP キーを設定します。 WEP キーには、ASCII 文字、または 16 進数を使用できます。ただし、ASCII 文字と 16 進数を組み合わせて使用することはできません。 暗号方式 ASCII 文字 WEP 64bit 5 文字 WEP 128bit 13 文字
WPA パスフレーズ *2	WPA パスフレーズを設定します。

- *1 SSID は最大 32 文字まで設定できます。英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。 全て半角で入力してください。!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~
- *2 8 文字以上、63 文字以下の間で設定することができます。英数字、スペース、および以下の記号の み使用できます。全て半角で入力してください。!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@ [¥]^_`{|}~

〈お知らせ〉

●暗号ロックがオンの時は、現在の設定を変更せずに接続できる時に限り、無線接続が行われます。

● お住まいの国または地域によっては使用できるチャンネルが制限される場合があります。また、規格によってはご利用のコンピュータに、別途ワイヤレスネットワークカードが必要になる場合があります。

● 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。

● 本機は、無線 LAN と有線 LAN で同じネットワークに接続することはできません。無線 LAN と有線 LAN に同じネットワークアドレスを設定しないでください。

有線 LAN 設定

本機の有線 LAN 設定を行います。.

	プロジェクターWebコントI	コール	C (0)
有線LAN設定			
IP設定	۵ DHCDオン		
	○ DHCPオフ IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ DNSサーバー	192.168.1.254 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0	
適用 ネットワーク設定の変更を適用す ネットワークリスター	るには、適用ホタンをクリックし、ネットワークリス ト	タートを実行してください。	

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説 明
IP 設定	ネットワーク設定を行います。 [DHCP オン] DHCP を有効にします。 [DHCP オフ] DHCP を無効にします。 本機の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイおよび DNS サーバー を設定します。
その他の設定

その他の設定を行います。

	プロジェクターWebコントロール	C ©
その他の設定		
Crestron e-Control	有効 🗸	
適用		

設定を保存するには [適用]ボタンをクリックしてください。

項目	説明
Crestron e-Control*1	Crestron e-Control [®] の有効 / 無効を設定します。
	-

*1 Crestron についての詳細は、「Crestron e-Control[®]」(**□3-58**)をご覧ください。

ポート設定

通信ポートの設定を行います。

Þ	プロジェクターWebコントロール	C (0)
ポート設定		
ネットワーク制御ボート1 (ボート:2	3)	
ボートオープン	☑ 有効	
2011	□ 有効	
ネットワーク制御ボート2 (ボート:9	715)	
ボートオープン	☑ 有効	
181E	☑ 有効	
PJLinkボート (ボート:4352)		
ポートオープン	☑ 有効	
認証	2 有効	
マイ イメージボート (ボート:9716)	
ボートオープン	☑ 有効	
121正	☑ 有効	
メッセンジャーポート (ポート・071		
メッピンシャーホード (ホード:9/1	»)	
ボートオープン 認証	⊻ 有効 戸 有効	
POTE.		
SNMPポート		
ボートオープン	2 有効	
トラップアドレス		
MIBファイルのダウンロード		
ネットワークプリッジポート		
ボート番号	9717	
適用	かっまかけっかい タットローカリッカードエウビーマンジョン	
ホート設定の変更を週用するには、週用オ ネットワークリスタート	タンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	
	-	

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明
ポートオープン	ポートオープンの有効/無効を設定します。 使用しない機能のポートを無効に設定すると、不正な使用者からのアクセスを防 止することができます。
認証	認証の有効/無効を設定します。
トラップアドレス *1	SNMP トラップの宛先を設定します。 IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。
MIB ファイルの ダウンロード	SNMP 用の MIB ファイルを本機からダウンロードします。
ポート番号	ネットワークブリッジポートの番号を設定します。

*1 半角英数字で 255 文字まで入力できます。英数字 "0 ~ 9"、"a - z"、"A - Z"、"-" および "." の み使用できます。

メール設定

電子メール機能の設定を行います。

Þ	プロジェクターWebコントロール	C (
メール設定		
メール送信 認証	□ 和効 ● オフ ○ SMTPIBLE FLAIN = ○ POP before SMTP ユーザー名 : パスワード :	
SMTPサーバー		
サーバーアドレス ボート番号	0.0.0.0 25	
РОРサーバー		
サーバーアドレス ポート番号	0.0.0.0	
メールアドレス		
送信者E-mailアドレス 受信者E-mailアドレス		
テストメール送信 適用		初期化

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。 [初期化] ボタンをクリックすると、メール設定を初期化します。 [テストメール送信] ボタンをクリックすると、テストメールが送信されます。

項目	説明
	電子メール送信の有効 / 無効を設定します。
	電子メールの内容は障害通知設定の各画面で編集できます。
認証	認証方式を選択します。
ユーザー名 *1	ユーザー名には SMTP サーバーまたは POP サーバーに設定しているユーザー名を入力します。
パスワード *1	パスワードには SMTP サーバーまたは POP サーバーに設定しているパスワードを入力します。

1 最大 63 文字まで設定できます。英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。全て半角で入力してください。 !"#\$%&'()+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~

1.SMTP/POP サーバー

項目	説 明
サーバーアドレス *1	SMTP サーバーまたは POP サーバーの IP アドレスを設定します。 IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。
ポート番号	SMTP サーバーまたは POP サーバーのポート番号を設定します。

*1 半角英数字と"-" または "." の記号を使用して 255 文字まで入力できます。

2. メールアドレス

項目	説 明
送信者 E-mail アドレス *1	送信者の電子メールアドレスを設定します。
受信者 E-mail アドレス *1	受信者(最大5名)の電子メールアドレスを設定します。各アドレスの[to] または [cc] を指定することもできます。

*1 半角英数字と "-", ".", "_" または "@" の記号を使用して 255 文字まで入力できます。

〈お知らせ〉

● メール設定が正しく機能するかどうかは、[テストメール送信]ボタンをクリックして確認できます。[テストメール送信]ボタン をクリックする前に、"メール送信"の[有効]チェックボックスをオンにしてください。

- 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。
- SMTP サーバーまたは POP サーバーのアドレスにドメイン名を使用する場合は、DNS サーバーの設定が必要です。
- ご使用のメールサーバーによってはメールアドレスに設定している文字が使用できない場合があります。

障害通知設定

エラー / 警告通知の設定を行います。

	プロジェクターWebコントロール	C ©
カバーエラー		
SNMPトラップ メール送信 メール件名 メール本文	☑ 有夠 ☑ 有効 Projector Error Cover Error1!!	
適用		初期化

各エラー/警告の詳細については、「電子メール機能による自動通知」を参照してください(□□3-75, 76)。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。 [初期化] ボタンをクリックすると、設定を初期化します。

項目	説 明
警告時間 *1	警告を通知する時間を設定します。
SNMP 	SNMP トラップによる自動通知を有効にするには、 [有効] チェックボックスをオンに します。
メール送信	電子メール機能による自動通知を有効にするには、[有効]チェックボックスをオン にします。
メール件名 *3	送信する電子メールの件名を設定します。
メール本文 *4	送信する電子メールの本文を設定します。

*1 この項目は、"ランプ時間警告"と"フィルター時間警告"にのみ表示されます。

*2 "Cold Start" と "Authentication Failure" の設定項目は SNMP トラップのみです。

3 半角で 100 文字まで設定できます。全角などの文字を使用する場合、設定できる文字数が 100 文字より少なくなります。スペースおよび以下の記号が使用できます。 !"#\$%&'()+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~

4 半角で 1024 文字まで設定できます。全角などの文字を使用する場合、設定できる文字数が 1024 文字より少なくなります。スペースおよび以下の記号が使用できます。 !"#\$%&'()+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~

スケジュール設定

1) スケジュール管理

スケジュール機能の設定を行います。

	プロジェクターWeb	א-םאכנ	0 0		
スケジュール設定					
スケジュール管理					
実行するスケジュールのチェックホックスを	オンにし、使用するプログラムを注	離択してください。			
プログラムリスト	"プログラムリスト" ホタンな	クリックすると、プログラムリストの画面を	坂示します。		
プログラム編集	"プログラム編集" ホタンをク	"プログラム編集" ボタンをクリックすると、プログラムの登録画面を表示します。			
プログラムコビー	"プログラムコビー" ホタンを	・クリックすると、プログラムコピーの画画を:	見示します。		
			全て閉じる		
			^		
プログラム-5 🗸	;	[]	適用		
☑ 月曜日			^		
ブログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]	適用		
☑ 火曜日			^		
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]	適用		
☑ 水曜日			^		
プログラム-1 >	08:00 電源	[オン]	適用		
☑ 木曜日			^		
プログラム-1 v	08:00 電源	[オン]	適用		
☑ 金曜日			^		
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]	適用		
□ 土曜日			^		
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]	適用		
☑ 特定日1			^		
プログラム-2 >	09:45 電源	[//>]	適用		
☑ 特定日2			^		
プログラム-3 ×	10:00 電源	[//>]	適用		
☑ 特定日3			^		
プログラム-4 ×	11:00 電源	[#>]	適用		
□ 特定日4			^		
	08:00 電源	[オン]	適用		
□ 特定日5			^		
	08:00 🖽	[#>]	適用		
止 ▼/止 ▼ (月/日)		¥	~		
プログラム-1 ×	08:00 電源	[オン]	適用		
1 壹 / 1 壹 (月/日) □ 特定日7		- •	A		
プログラム-1 >	08:00 🖏	[#>]	適用		
1 並 / 1 並 (月/日) □ 特定日8		•	^		
プログラム-1 🗸	08:00 供報	[オン]	適用		
1 〒 / 1 〒 (月/日) 時定日9	00.00 1628	- T			
			18.00		
70954-1 ¥ 1 ⊕ / 1 ⊕ (月/日)	08:00 電源	[#>]	迎用		
山 特定日10			^		
プログラム-1 ~	08:00 電源	[#>]	適用		

スケジュール機能に関する詳細は、「スケジュール機能」 (**□**3-78 ~ 81) を参照してください。

特定日やスケジュールを実行する日のチェックボックスを オンにし、使用するプログラムを選択します。

特定日を設定する場合は、日付(月/日)を入力 します。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

各プログラムに登録されているイベントの詳細は画面で 確認することができます。

〈お知らせ〉

● スケジュール設定を有効にする前に、必ず日付 / 時刻を設定してください (□3-47)。

1. プログラムリスト

プログラムリスト画面に遷移します。

(詳細は「プログラムリスト」(□3-44)を参照してく ださい。)

2. プログラム編集

プログラム編集画面に遷移します。

(詳細は「プログラム編集」(□3-45)を参照してく ださい。)

3. プログラムコピー

プログラムコピー画面に遷移します。

(詳細は「プログラムコピー」(□3-46)を参照してく ださい。)

プログラムリスト

各プログラムに登録されているイベント情報を表示します。

		プロジェクターWebコントロール				Э	٢
スケジ	ュール設定						
プログ	ラムリスト						
						5-	
						戻る	
			Ē	全て開く		全て閉じる	
プログ	דע⊂ 1						\sim
#	時刻		イベ	シト [パラメータ]		
1	08:00	電源	[オン	1			
2	17:00	電源	[ス タ	ンバイ]			
プログ	קדב-5 בדב						\sim
プログ	<u>⊐7-3</u>						\sim
プログ	∋⊿-4						\sim
プログ	ラム-5						\sim
プログ	∋7-9						\sim
プログ	ラム-7						\sim
プログ	57-8						\sim
プログ	ラム-9						\sim
プログ	ラム-10						\sim
プログ	∋⊿-11						\sim
プログ	∋⊿-12						\sim
プログ	∋⊿-13						\sim
プログ	∋⊿-14						\sim
プログ	∋ ⊿-15						\sim
プログ	ラム-16						\sim

スケジュール管理画面に戻るには [戻る]ボタンをクリックしてください。

プログラム編集

プログラムを編集します。

		プロジェクターWebコントロール C 💿		
スケジ	ュール設定			
プログラ	ム編集			
				戻る
プログラ	4-1 🗸 選択			
	時刻	_	イベント [バラメータ]	
	0 🛊 : 0 🐳	• 1210	[スタンバイ	✓]
	[例]18:05	〇 入カソース	[コンピュータ入力1	✓]
		০ বন নস—୬	[表示オフ	✓]
		○ メッセンジャー	[表示オフ	v]
		4-∃⊑⊥ 0	[ノーマル	v]
		○ プランク	[オフ	~ 1
		〇 スライドショー	[開始	~]
		▼ 登録		
#	時刻		イベント [バラメータ]	
1	08:00	電源	[オン]	削除
2	17:00	電源	[スタンバイ]	削除
				全て削除

編集するプログラム番号を選択し、実行するイベントと時刻を設定します。 選択したプログラムに新しいイベントを追加するには、[登録] ボタンをクリックしてください。 イベントを削除するには [削除] ボタンをクリックしてください。 [全て削除] ボタンをクリックすると、全てのイベントを削除します。 [戻る] ボタンをクリックすると、スケジュール管理画面に戻ります。 本機は、スケジュール機能を使用して、以下のイベントの自動制御を行うことができます。

項目	説明
電源	電源制御に関する設定をします。
入力ソース	入力切り替えに関する設定をします。
マイ イメージ	マイイメージのデータ表示に関する設定をします。
メッセンジャー	メッセンジャーのデータ表示に関する設定をします。
エコモード	エコモードの切り替えに関する設定をします。
ブランク	ブランク画面のオン / オフ制御に関する設定をします。
スライドショー	スライドショーのスタート / ストップに関する設定をします。

〈お知らせ〉

● スケジュールのプログラムは最大 16 通りまで作成することができます。また、1つのプログラムに対して最大 20 個のイベント を登録することができます。

プログラムコピー

プログラムを複製します。

~~~				
スケジュール設定				
_				

コピー元(画面上部のドロップダウンリスト)と、コピー先(画面下部のドロップダウンリスト)のプログラム番号 を選択してください。

[コピー]ボタンをクリックすると、プログラムの複製を行います。

プログラムの複製を行った後、[編集]ボタンをクリックすると、コピー先プログラムのイベントの編集を行うことができます。

[戻る]ボタンをクリックすると、スケジュール管理画面に戻ります。

## 〈お知らせ〉

● コピー元のプログラムとコピー先のプログラムの両方に同じプログラム番号を選択することはできません。

# 日付 / 時刻設定

日付 / 時刻の設定を行います。

	プロジェクターWebコントロール	C ©
日付/時刻設定		
現在日付 現在時刻 時差	15 9 / 1 9 / 1 9 年/月/日 0 9 : 0 9 : 0 章 時分:秒 GMT +00:00 ッ	
🗆 サマータイム		
00%	月 1 2 週 展初 2 日 月 2 時刻 0 2:0 2 時:分	
授了	月 1 注 温 最初 い 日 月 い 時刻 0 回 :0 回 略:分	
SNTP		
サーバーアドレス 周期	0.0.0.0 0 全::10 会 時:分	
適用 日付/時刻設定の発更を適用するには、適用 ネットワークリスタート	ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明
現在日付	現在の日付を設定します。
現在時刻	現在の時刻を設定します。
時差	グリニッジ標準時に対する時差(時:分)を設定します。

# 1. サマータイム

サマータイムを有効にするには、チェックボックスをオンにします。

戼	ī 目	説明
開始		サマータイムを開始する日時を設定します。
	月	サマータイムを開始する月を設定します。
	週	サマータイムを開始する日の曜日が、その月で何週目かを設定します。
	B	サマータイムを開始する日の曜日を設定します。
	時刻	サマータイムを開始する時刻を設定します。
終了		サマータイムを終了する日時を設定します。
	月	サマータイムを終了する月を設定します。
	週	サマータイムを終了する日の曜日が、その月で何週目かを設定します。
	B	サマータイムを終了する日の曜日を設定します。
	時刻	サマータイムを終了する時刻を設定します。

# 2.SNTP

項目	説明
サーバー アドレス *1	SNTP サーバーのアドレスを設定します。 IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。
周期	SNTP サーバーから日時の情報を受け取る間隔を設定します。

*1 半角英数字で 255 文字まで入力できます。英数字 "0 ~ 9"、"a - z"、"A - Z"、"-" および "." のみ使用できます。

## 〈お知らせ〉

- SNTP 機能を有効にするには、時差を設定する必要があります。
- 接続したネットワークが SNTP 対応の場合は、タイムサーバーから日付と時刻を受信すると設定が上書きされます。
- 本機の内蔵時計の時間はずれてくる場合があります。正確な時間を維持するためには、SNTPを使用することをお勧めします。
- SNTP サーバーのアドレスにドメイン名を使用する場合は、DNS サーバーの設定が必要です。

# セキュリティ設定

# 1. ユーザーアカウント

プロジェクター Web コントロール 画面へのログインで使用する、ユーザー名とパスワードを設定します。

	プロジェクターWebコントロール	<b>C</b> (0)
ユーザーアカウント		
ユーサー名	Administrator	
パスワード再入力		
11 m		
週用 セキュリティ設定の変更を適用するに	は、適用ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	
ネットワークリスタート		

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明
ユーザー名	ユーザー名を設定します。
パスワード	パスワードを設定します。
パスワード再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。

#### 〈お知らせ〉

● ユーザー名とパスワードは、忘れないように大切に管理してください。

## 2. ネットワーク制御

プロジェクター制御で認証時に使用するパスワードを設定します。

	プロジェクターWebコントロール	<b>C</b> ©
ネットワーク制御		
パスワード		
パスワード再入力		
適用		
セキュリティ設定の変更を適用する	には、適用ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	
ネットワークリスタート		

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明
パスワード	パスワードを設定します。
パスワード 再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。

〈お知らせ〉

●このパスワードは、以下の通信ポートを使用する機能に共通に使用されます。
 ネットワーク制御ポート1(ポート:23)
 ネットワーク制御ポート2(ポート:9715)
 PJLink ポート(ポート:4352)
 マイイメージポート(ポート:9716)
 メッセンジャーポート(ポート:9719)

# 3. ネットワーク プレゼンテーション

ネットワークプレゼンテーションで投写画面上への表示を制限するためのパスワードを設定します。

	プロジェクターWebコントロール	<b>C</b> ©
ネットワークプレゼンラ	テーション	
		_
バスワード		
パスワード再入力		
適用		
セキュリティ設定の変更を適用す	するには、適用ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	
ネットワークリスター	-ト	

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明	
パスワード	パスワードを設定します。 パスワードを空欄に設定している場合、認証が無効です。	
パスワード 再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。	

## 4.SNMP

SNMP 使用時のコミュニティ名を設定します。

	プロジェクターWebコントロール	O ©
SNMP		
コミュニティ名	public	
適用 セキュリティ設定の変更を適用す ネットワークリコスター	るには、適用ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。	
*91-2-2923		

設定を変更し、[適用]ボタンをクリックした後、[ネットワークリスタート]ボタンをクリックすると、変更した設定をプロジェクターに反映します。

項目	説明	
コミュニティ名	コミュニティ名を設定します。	

# プロジェクター制御

本機のメニューに用意されている各機能の設定を行います。

	プロジェクターWebコ	コントロール		<b>v</b>
メイン				
			E ±7	間じる
(D)))				
16.40				~
オン	スタンバイ			
入力ソース				^
コンピュータ入力1 〜				適用
ブランク オン/オフ				^
オン	<del>オ</del> フ			
消音				^
オン	オフ			
静止				^
オン	オフ			
拡大				^
僮: 8 (0~16)	+			オフ 決定
拡大位置				^
	-		-	決定
= (0 · 0)			_	
オン	オフ			~
マイイメージ				0
表示オフィ				適用
マイ イメージ前隊				^
				過用

モデルによってメニューが異なります。

#### 〈お知らせ〉

● 本画面で設定を変更している時に、本機のメニューやリモコン で設定を変更した場合、画面内の表示と実際の設定が一致しな いことがあります。その場合には、再読み込み(図)ボタンをクリッ クして、画面の表示を最新の状態に更新してください。

# リモートコントロール

リモコンを使用するのと同じように、メニュー操作や入力チャンネルの切り替え等の操作を行うことが出来ます。

	プロジェ	クターWebコントロー	JL	C ()
リモートコントロール				
	スタンバイ		オン	
	ンピュータ入力1	コンピュータ入力2	ビデオ	
	HDMI 1	HDMI 2	LAN	
	USB タイプ A	USB タイプ B		
	プランク	静止	消音	
	•	決定		
		▼		
	初期化		-בבא	
	前ページ	次ページ	スライドショー	

モデルによってメニューが異なります。

#### 〈お知らせ〉

● ボタンの長押しには対応していません。連続して操作するにはボタンを繰り返しクリックする必要があります。

● ボタンをすばやく連続してクリックすると一部のコマンドが正常に送信されないことがあります。少し間をおいて再度クリックしてください。

● [スタンバイ]または [オン]ボタンをクリックすると、本機の電源を入れる / 切るの確認メッセージが表示されます。そのまま 電源の操作を行うには [OK] ボタンを、元の状態に戻すには [キャンセル]ボタンをクリックしてください。

# プロジェクター状態

設定および状態を表示します。

Þ	プロジェクターWebコントロール	<b>C</b> (0)
プロジェクター状態		
エラー状態	正常	
ランプ時間	10 時間	
フィルター時間	10 時間	
電源状態	オン	
入力選択状態	コンピュータ入力1	
ブランク オン/オフ	オフ	
消音	オフ	
静止	通常表示	

モデルによってインフォメーションの表示が異なります。

# 接続テスト

指定した IP アドレスに対する接続テストを行います。

	プロジェクターWebコントロール	C ()
接続テスト		
接続先IPアドレス	0 . 0 . 0 . 0 実行	
	^	
	消去	

項目	説 明
接続先 IP アドレス	接続先の IP アドレスを入力し、[実行]ボタンをクリックすると、接続テストを実行します。

#### 接続できた場合の表示例:

PING 192.168.1.200 (192.168.1.200): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.1.200: seq=0 ttl=128 time=2.136 ms 64 bytes from 192.168.1.200: seq=1 ttl=128 time=0.524 ms

--- 192.168.1.200 ping statistics ---2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.524/1.330/2.136 ms

## 接続できなかった場合の表示例:

PING 192.168.100.200 (192.168.100.200): 56 data bytes

Destination host unreachable.

## 〈お知らせ〉

● 接続先の IP アドレスの情報は、IT 管理者に問い合わせてください。

● ファイアーウォールやパケットフィルタリングなどの設定により、接続確認用のパケットが接続先に到達する前に破棄された場合、 接続が正しく行われていても接続テストの結果がエラーとなることがあります。

● 接続テストの結果の表示は英語のみとなります。

# ネットワーク

## ネットワーク接続を再起動します。

	プロジェクターWebコントロール	<b>C</b> ©
ネットワーク	リスタート	
	確認!	
	リスタートすると、Webブラウザでプロジェクターの朝御または設定を行うために、再ログインが必要となり ます。	
	リスタート	

#### 〈お知らせ〉

● ネットワーク接続を再起動した後、再起動する前と同じネットワーク設定で本機と接続することができた場合、再起動完了後、 自動的にネットワークインフォメーション画面に遷移します。ネットワーク設定が変更されるなど接続できなかった場合は、下図の 画面が表示されますので、一度ブラウザを終了し、再度アクセスし直してください。

	プロジェクターWebコントロール	C ()
ネットワークリスタート		
	ネットワークはリスタートされました。	
現在のHTTP接続は有	効ではありません。	
Webブラウザでプロシ	ジェクターの制御または設定を行う場合は、30秒以上後に再ログインしてください。	

# Crestron e-Control®

Logout	Toois Info Contact IT Help	タブ	
axell		maxell	Logout Tools I
Power Vol - Mute V	ol +	Power Vol- M	
urces List	Interface 2.7.2.7	Sources List	
Computer in 1		Computer in 1 Computer in 2	
		HDMI 1	
HDMI 1	Enter	HDMI 2	Send
HDMI 2		Video	
- Video ▼	Resei	Freeze Contrast	Brightness Color
Freeze Contrast Brightness	Color	CRESTRON	
ESTRON cornected	Expansion Options	ユーザーパスワー	■ ・ドダイアログ

上図のメイン画面が最初に表示されます。ただし、Tools 画面(**3-61, 62**)で "User Password" を有効に設定していると、右図のようにパスワードの入力を要求するダイアログが表示され、入力するまで操作は有効となりません。設定したパスワード入力後にダイアログが消えて、メイン画面が表示されます。 下記のようにメイン画面の右上にあるタブをクリックして、以下の各画面に表示を切り替えることができます。

タブ	説 明
Log Out	e-Control [®] からログアウトします。 このタブは、Tools 画面で "User Password" が有効に設定されているときのみ、表 示されます。
Tools	Tools 画面を開きます(叫 <b>3-61, 62</b> )。
Info	Info 画面を開きます( <b>□□3-63</b> )。
Contact IT Help	Help Desk ボックスを開きます( <b>□□3-64</b> )。

# 〈お知らせ〉

- 以下のいずれかの場合、Crestron e-Control[®] は使用できません。
- プロジェクター Web コントロールの「ネットワーク設定」-「その他の設定」-「Crestron e-Control」(**□3-37**)が無効に設定されている。
- プロジェクター Web コントロールの「ネットワーク設定」-「共通設定」-「Crestron」(**3-32**)が「オフ」に設定されている。
- ネットワークメニューの「外部機器接続」-「CRESTRON」(**3-24**)が「オフ」に設定されている。

Crestron をオンに設定して Crestron e-Control[®] を有効にし、Web ブラウザを閉じます。次に Web ブラウザを再起動し てから、プロジェクターの IP アドレスを入力します。

● Crestron e-Control[®] は、英語でのみ表示されます。

● Crestron e-Control[®]を使用中に接続が切断されると、"Loading..."の画面が表示されます。本機とコンピュータの接続を確認して、Web 画面を再表示してください。

● Crestron e-Control[®]の制御は、有線 LAN 経由のみの対応となります。

# メイン画面



メイン画面では、プロジェクターの基本的な制御を行うことができます。

#### 〈お知らせ〉

- プロジェクターがスタンバイ状態のときは、[Power] ボタンのみ有効です。
- 1. 各ボタンで以下の操作を行うことができます。

ボタン	説明
Power	本機の電源(ランプ)のオン / オフを設定します。
Vol - / Vol +	音量を調整します。
Mute	消音のオン/オフを設定します。

2. 入力端子

ボタンをクリックして映像の入力端子を切り替えることができます。 現在選択されている映像入力端子に追従してカーソル位置が移動します。

ボタン	説 明
Computer In1	コンピュータ入力 1 端子からの入力を選択します。
Computer In2	コンピュータ入力 2 端子からの入力を選択します。
HDMI 1	HDMI 1 端子からの入力を選択します。
HDMI 2	HDMI 2 端子からの入力を選択します。
Video	ビデオ端子からの入力を選択します。
LAN	LAN 端子からの入力を選択します。
USB Type A	USB タイプ A 端子からの入力を選択します。
USB Type B	USB タイプ B 端子からの入力を選択します。

3. 各ボタンで、以下の操作を行うことができます。表示されていないボタンは、(ボタンの) 左右端にあるアイ コン ◀ / ▶ をクリックすると表示されます。

ボタン	説明
Freeze	画面の静止のオン / オフを設定します。
Contrast	コントラストを調節します。
Brightness	明るさを調整します。
Color	色の濃さを調整します。
Sharpness	画質を調整します。
Magnify	画面の拡大設定を + / - ボタンで操作します。
	▲ / ▼ / ◀ / ▶ボタンで、拡大箇所を移動できます。
Auto	画面の自動調整を実行します。
Blank	ブランクのオン / オフを設定します。

4. 付属品のリモコンのボタンと同じように操作することができます。

ボタン	説明
Menu	メニューボタンと同様に動作します。
Enter	ENTER ボタンと同様に動作します。
Reset	リセットボタンと同様に動作します。
	カーソルボタン▲と同様に動作します。
▼	カーソルボタン▼と同様に動作します。
•	カーソルボタン◀と同様に動作します。
	カーソルボタン▶と同様に動作します。

# Tools 画面



Tools 画面では、本機と Crestron[®] コントロールシステムの設定を行います。 メイン画面に戻るには、[Exit] ボタンをクリックしてください。

#### 〈お知らせ〉

- 全角文字を使用すると、入力された文字は正しく設定されません。
- 全項目とも空欄のまま設定することはできません。
- 1. Crestron[®] Control

Crestron[®] コントロールシステムに関する設定を行います。

項目	説 明
IP Address	コントロールシステムの IP アドレスを設定します。
IP ID	コントロールシステムの IP ID を設定します。
Port	コントロールシステムの通信に使用するポート番号を指定します。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

## 2. Projector

本機のネットワーク設定を行います。

項目	説 明
Projector Name	プロジェクター名を設定します。半角英数字で最大 64 文字まで入力できます。
Location	設置場所名を設定します。半角英数字で最大 32 文字まで入力できます。
Assigned To:	利用者名を設定します。半角英数字で最大 32 文字まで入力できます。

以下の文字とスペースを使用できます。

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~ 設定を反映させるには、[Send]ボタンをクリックしてください。

## 3. Projector

本機のネットワーク設定を行います。

項目	説明
DHCP	DHCP を有効にします。
IP Address	DHCP が無効の場合の IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	DHCP が無効の場合のサブネットを設定します。
Default Gateway	DHCP が無効の場合のデフォルトゲートウェイを設定します。
DNS Server	DHCP が無効の場合の DNS サーバーのアドレスを設定します。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

## 4. User Password

User Password を設定します。Crestron e-Control® を開始するときに User Password を要求するには、チェックボックスにチェックを入れてください。

項目	説明
New Password	パスワードを設定します。
	半角英数字で最大 26 文字まで入力できます。以下の文字とスペースを使用できます:
	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@[¥]^_`{ }~
Confirm	確認のためパスワードを再入力します。パスワードが一致しないとエラーメッセージが 表示されます。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

# 5. Admin Password

Admin Password を設定します。Tools 画面を表示する前に Admin Password の入力を要求する には、チェックボックスにチェックを入れてください。

項目	説明
New Password	パスワードを設定します。
	半角英数字で最大 26 文字まで入力できます。以下の文字とスペースを使用できます:
	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@[¥]^_`{ }~
Confirm	確認のためパスワードを再入力します。パスワードが一致しないとエラーメッセージが 表示されます。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

# Info 画面

Projector Information       Projector Status         Projector Name       PLJ 0000000000         Locaton       Room         M4C Address       00.00.00.00.00.00         Resolution       1320 x 1080 60Hz         Lamp Hors       123         Assigned To:       Name         Ext
Projector Information     Projector Status       Projector Name     PRJ 0000000000       Location     Room       NMC Address     00 00 00 00 00 00       Resolution     1920 x 1980 60Hz       Lamp Hours     123       Assigned To     Name

Info 画面では、本機の現在の設定と状態を表示します。 メイン画面に戻るには、[Exit] ボタンをクリックしてください。

# 1. Projector Information

山	1
<u> </u>	
Projector Name	プロジェクター名(□□3-61)を表示します。
Location	本機に設定した設置場所名(□□3-61)を表示します。
MAC Address	本機の有線 LAN MAC アドレスを表示します。
Resolution	現在入力されている信号の解像度と垂直周波数を表示します。
Lamp Hours	現在のランプの点灯時間を表示します。
Assigned To:	本機に設定した利用者名(□□3-61)を表示します。

# 2. Projector Status

項目	説明
Power Status	本機の電源の状態を表示します。
Input Source	選択されている映像入力端子を表示します。
Picture Mode	現在の映像モードの設定を表示します。
Installation	現在の設置方法の設定を表示します。
Eco Mode	現在のエコモードの設定を表示します。
Error Status	現在起きているエラー状況を表示します。

#### 〈お知らせ〉

● "Projector Name"、"Location"、および "Assigned To:" に設定している文字数が多い場合、途中までしか画面に 表示されない場合があります。

# Help Desk ボックス



Crestron RoomView[®] Express または Fusion RV[®] の管理者との間で、メッセージを送受信することができます。

ボタン	説明		
Send	メッセージを送信します。		
×	受信したメッセージを確認します。		

# 緊急警告表示

		Logout	Tools	Info	Contact IT Help
max	ell				
Power	Vol -	Mute	Vol +	_	_
Source Lis	Fire Alert				Interface 2.7.2.7
Compute Compute	[05:19:06 PM]: A fire emer evacuation procedures.	gency is in effect. Ple	ease follow fire		
HDM 1	To report emergency plea	se type the message	here and press "S	iend"	
HDM12 Video	Dutton Delow.			Bend	
•	Freeze Con	trast Brightn	ess Co	lor	
CRESTRON				Ex	pansion Options

Crestron RoomView[®] Express または Fusion RV[®] の管理者が緊急メッセージを送信すると、 e-Control[®] の画面上にメッセージが表示されます。この緊急メッセージには、チャット形式で返信メッセージ を送ることができます。

緊急メッセージの下に表示されているボックスにメッセージを入力し、[Send]ボタンをクリックしてください。

#### 〈お知らせ〉

● 緊急警告表示についての詳細は、Crestron RoomView[®] Express または Fusion RV[®] の説明書を参照してください。

● Crestron RoomView[®] または Fusion RV[®] からの緊急メッセージは、メッセンジャー機能(□**3-69 ~ 71**)のリアル タイムテキストと同様にプロジェクターの画面に表示されます。他のリアルタイムテキストが表示されているときは、この緊急メッセー ジによってデータが上書きされます。ただし、表示優先度の高いリアルタイムテキストが表示されている場合は上書きされず、緊 急メッセージは表示されません。詳細はメッセンジャー機能のアプリケーションに付属の説明書をご参照ください。

ネットワークプレゼンテーション

#### 概要

コンピュータ画面や音声を本機へネットワーク経由で転送し、本機で表示または再生することができます。本機能により、プレゼンテーションや会議を円滑に行うことができます。



ネットワークプレゼンテーション機能を使用するには、専用のアプリケーション、"LiveViewer" が必要です (□3-4)。

"LiveViewer" のインストール、および "LiveViewer"、ネットワークプレゼンテーションについての詳細は、 "LiveViewer" の説明書をご参照ください。

#### 〈お知らせ〉

● 使用できる "LiveViewer" のバージョンは、ご使用のプロジェクターの機種によって異なります。最新版をご使用の際、 "LiveViewer" の説明書で適合する機種グループをご確認ください。本機の所属する機種グループはグループ H です。

表示モード

LiveViewer にはシングル PC モードとマルチ PC モードの 2 種類の表示形式があります。

シングル PC モード

コンピュータからの映像を、無線 LAN または有線 LAN 経由でフルスクリーンで表示します。

■プレゼンターモード

シングル PC モード時、LiveViewer にてプレゼンターモードが ON の場合、他のコンピュータから本機への アクセスはブロックされます。プレゼンテーション中に他のコンピュータからの映像が送信されて不意に画面が切 り替わることはありません。プレゼンターモードは LiveViewer のオプションメニューで ON にすることができます。

マルチ PC モード

最大4台のコンピュータからの映像を同時に表示することができます。



# マルチプロジェクターモード

マルチプロジェクターモードにより、 無線 LAN または有線 LAN 経由で最大 12 台のプロジェクターとコンピュー タを同時に接続することができます。



本機能は Windows® 版 LiveViewer のみ対応しています。

# モデレータコントロールモード

1 台のコンピュータをモデレータ(ホスト)として指定し、無線 LAN または有線 LAN 経由で本機と接続した コンピュータ(クライアント)を操作できます。クライアントからは LiveViewer および本機を操作できないため、 円滑に会議や授業を行うことができます。



本機能は Windows® 版 LiveViewer のみ対応しています。

# ポート番号

LiveViewer で使用しているポート番号を以下に示します。

ポート番号	プロトコル
5500	TCP
5900	TCP
5901	ТСР
9720	TCP

## 〈お知らせ〉

● 他のアプリケーションが上記のポートを使用している場合、LiveViewerおよび Projector Quick Connection が動作しない可能性があります。

ネットワーク経由で静止画像(マイ イメージ)を本機に転送し、表示させることができます。 最大 4 つの画像データを本機に転送、登録することができます。

マイ イメージ



マイ イメージの転送には、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります(23-4)。アプリケーションを使って画像データを転送します。

コンピュータおよびプロジェクターの設定と操作に関しては、アプリケーションのマニュアルをご参照ください。

転送した画像を表示するには、ネットワークメニューでマイ イメージを選択してください。詳しくは「ネットワーク」 -「マイ イメージ」の説明をご覧ください(**□□3-24**)。

#### 〈お知らせ〉

● マイ イメージは、マイ イメージ機能を割り当てたマイボタン(□2-30)でも表示することができます(□【応用編】「その他メニュー」)。

● マイ イメージ機能で本機に転送した画像は、スケジュール機能を使用して表示することができます。詳細はスケジュール機能 (□□3-78 ~ 81) をご覧ください。

● 無線 LAN と有線 LAN で、同時にマイイメージ画像を本機に転送すると、本機がデータを正常に処理できない場合があります。

メッセンジャー

#### 概要

テキストデータをネットワーク経由で本機に転送し、表示させることができます。また、音声データを本機内部 で再生することができます。

テキストデータをネットワーク経由で転送してリアルタイムで表示させる方法と、本機に保存されたテキストデータから選択して表示させる方法が可能です。

本機には最大 12 個のテキストデータを登録することができます。

詳細はメッセンジャーツールの取説を参照してください。



メッセンジャー機能を使用するには、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります (**□3-4**)。テキストデータを編集、転送、表示するにはアプリケーションをお使いください。

コンピュータおよびプロジェクターの設定と操作に関しては、アプリケーションのマニュアルをご参照ください。

# 表示スタイル

メッセージの表示形式は、4種類用意されています。以下それぞれについて説明します。

## 1) **スクロール表示**

メッセージ表示領域内で、メッセージが左方向にスクロールします。



# 2) ボックス表示

四角形のメッセージ表示領域内でメッセージが下から上方向に縦スクロールします。



# 3) ポップオン表示

四角形のメッセージ表示領域内で、メッセージを一括で表示させます。



#### 4) ピクチャーサイド表示

画面の左側か右側のメッセージ表示領域にメッセージが表示されます。

Marine Beach	
You get lovely breezes	
blowing off the ocean and the	
air has a fresh saltiness.	
OFF	

#### 〈お知らせ〉

● 転送されたテキストデータは、メッセンジャー機能を割り当てたマイボタン(□□2-30)でも表示することができます(□□【応用編】「その他メニュー」)。

- テキストデータは、スケジュール機能を使用して Web ブラウザでも表示することができます。詳しくはスケジュール機能(□□3-78 ~ 81)をご覧ください。
- 無線 LAN と有線 LAN から同時にデータが送信された場合、本機でデータを正常に処理できない場合があります。

# ネットワークブリッジ

本機は、ネットワークプロトコルとシリアルインタフェースの相互変換を行うネットワークブリッジ機能に対応しています。

ネットワークブリッジ機能を使うと、本機とRS-232C通信で接続した外部機器を、本機とネットワーク(有線/無線LAN)で接続したコンピュータから、ネットワーク機器と同様に制御することができます。



## 機器の接続

1) 有線 LAN を使用する場合は、本機の LAN 端子とコンピュータの LAN 端子を LAN ケーブルで接続して ください。

無線LANを使用する場合は、本機のUSB タイプ A 端子にUSB ワイヤレスアダプターを接続してください。 2) 本機の RS-232C 端子と外部機器の RS-232C 端子を、 RS-232C ケーブルで接続します。

#### 〈お知らせ〉

● 接続の前に、接続する各機器の説明書をお読みになり、正しく接続してください。RS-232Cの接続については、本機と接続する外部機器の端子の仕様を確認の上、適切な通信ケーブルを使用してください(□□【技術情報編】「入出力信号端子」)。
#### 通信設定

本機のネットワークブリッジに関する通信設定は、本機の「通信設定」メニューから設定を行ってください。詳細メニューから、「その他」メニューの「特別な設定」から「通信設定」を選択し、「通信設定」メニューを 表示してください(Q)【応用編】「その他」>「特別な設定」>「通信設定」)。

- 1) 「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」を選択してください(お使いの接続により、無線または有線のどち らかを選択してください)。
- 2)「シリアル設定」で「ボーレート」と「パリティ」を、接続した外部機器の RS-232C 設定に合わせて設定してください。初期設定では以下のように設定されています。

項目	条 件
ボーレート	19200bps
パリティ	なし
データ長	8 bit(固定)
スタートビット	1 bit(固定)
ストップビット	1 bit(固定)

3) ご使用に合わせて RS-232C 端子の「通信方式」を設定してください。

#### 〈お知らせ〉

●「通信設定」メニューで設定を行ってください。設定が適切でないと、通信に不具合が生じる場合があります。

●「通信タイプ」を「ネットワークブリッジ」に設定している時は、RS-232 端子経由で本機を制御するための RS-232Cコ マンドを受信できません。

### 通信ポート

ネットワークブリッジ機能をご利用の際は、Web ブラウザの「ポート設定」で「ネットワークブリッジポート」の設定を行い、コンピュータから本機へデータを送信してください(**3-38**)。

#### 〈お知らせ〉

● 初期設定では 9717 が設定されています。

#### 通信方式

「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」が選択されている場合のみ、メニューから通信方式を選択できます (□【応用編】「その他」>「特別な設定」>「通信設定」)。

半二重通信 ↔ 全二重通信

#### ■ 半二重通信

この方式では、本機は一度に送信または受信のどちらか一方のみ行います。

外部機器からの応答データを待っている間は、本機はコンピュータからのデータを受信しません。本機が応答デー タを外部機器から受信するか、または応答データ受信期間が経過した後でコンピュータからデータを受信できま す。

本機はデータの送信と受信を制御し、通信の同期をとります。



半二重通信を選択した場合は、以下の説明に従って「応答データ受信期間」を設定してください。 「応答データ受信期間」メニューで外部機器からの応答データ待ち時間を設定してください(QQ】【応用編】 「その他」>「特別な設定」>「通信設定」)。

 $77 \leftrightarrow 1s \leftrightarrow 2s \leftrightarrow 3s (\leftrightarrow 77)$ 

#### 〈お知らせ〉

● 半二重通信では、本機は一度に最大 254 バイトまで送信できます。

● 半二重通信方式でも外部機器からの応答を監視しないシステムでは、「応答データ受信期間」を「オフ」に設定すると、 コンピュータからのコマンドを連続して送信することができます。工場出荷時は「オフ」に設定されています。

#### ■全二重通信

この方式では、本機は外部機器の応答を監視せず、コンピュータと外部機器の両方と随時に送受信を行います。

コンピュータと外部機器の双方から非同期でデータが送信されます。送信データと応答データの同期をとりたい ときは、コンピュータから送受信の制御を行ってください。

#### 〈お知らせ〉

● 全二重通信方式でコンピュータから送受信の制御を行う場合も、本機のデータ処理状況によっては送受信データに欠落が 生じ、正しく制御できない場合があります。

# その他の機能

# 電子メール機能による自動通知

本機にメンテナンスが必要な場合やエラーが発生したとき、指定したメールアドレスに自動的に警告メッセージを送信させることができます。

#### 〈お知らせ〉

- 最大 5 つの受信電子メールアドレスを設定できます。
- 本機の電源が突然切れた場合は、電子メールを送信できないことがあります。
- ご使用のメール環境によってはメールが正しく送信できない場合があります。

プロジェクターからメールで通知できるエラー / 警告項目を以下に示します。(*)

項目	説明
カバーエラー	ランプカバーがきちんと装着されていません。
ファンエラー	冷却ファンが動作していません。
ランプエラー	ランプが点灯しません。 ランプ、および本機内部が高温になっている可能性があります。
温度エラー	本機内部が高温になっている可能性があります。
エアフローエラー	内部の温度が上がっています。 エアフィルターが目詰まりしている可能性があります。
低温エラー	本機の内部温度が低すぎる可能性があります。
フィルターエラー	エアフィルターの使用時間が通知設定時間を超えました。
その他のエラー	上記以外のエラーが発生しました。 表示された場合は、販売店に連絡してください。
スケジュール実行エラー	スケジュールで登録されたイベントの実行に失敗しました。
ランプ時間警告	ランプ時間が指定された警告時間を超えました。
フィルター時間警告	フィルター時間が指定された警告時間を超えました。
状態監視警告	本機の設置状態の変更が検知されました。 状態監視機能については、【応用編】「セキュリティメニュー」の「状態監視」 (

* 機種によりサポートする内容は異なります。

#### 〈お知らせ〉

● "フィルターエラー "は、「設置」メニューの「ランプ&フィルター」-「フィルター掃除通知」(□□2-19)で設定された、フィルター 掃除通知の表示設定時間を超えると通知のメールが送信されます。「フィルター掃除通知」を「無効」に設定していると通知のメー ルは送信されません (□□【応用編】「設置」メニュー)。

● " ランプ時間警告 " は、ランプ時間をメールで通知します。プロジェクター Web コントロールで設定したランプ時間を過ぎると、 メールが送信されます。

● "フィルター時間警告 " は、フィルター時間をメールで通知します。プロジェクター Web コントロールで設定したフィルター時間 を過ぎると、メールが送信されます。

電子メール機能による自動通知を使用するには、Web ブラウザから以下の項目を設定してください。

#### メール設定

1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [メール設定]を選択します。

- 2) メール設定ページの各項目を設定します。詳細はメール設定(2)3-40)を参照してください。
- 3) [適用]ボタンをクリックして、設定を保存してください。
- 4) 電子メールの設定が正しいことを確認して、[テストメール送信]ボタンをクリックしてください。 下のような形式のメールが指定したメールアドレスに送信されます。
- 件名: Test Mail < プロジェクター名 >
- 本文: Send Test Mail
  - Date< テスト実施日 >Time< テスト実施時間 >IP Address< 本機の IP アドレス >MAC Address< 本機の MAC アドレス >

#### 障害通知設定

1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [ 障害通知設定 ] を選択します。

- 2) 障害通知設定ページの各項目を設定します。詳細は障害通知設定(2)を参照してください。
- 3) [適用] ボタンをクリックして、設定を保存してください。

警告メッセージは、次のような形式の電子メールで送信されます。 メール件名: < メール件名 > < プロジェクター名 > 本文: < メール本文 > Date < エラー / 警告の発生日 > Time < エラー / 警告の発生時間 > IP Address < 本機の IP アドレス > MAC Address < 本機の MAC アドレス >

### SNMPによるプロジェクター管理

SNMP (Simple Network Management Protocol) により、本機のエラー / 警告情報をネットワークに 接続されたコンピュータから管理することができます。

#### 〈お知らせ〉

- SNMP 機能の実行はネットワーク管理者が行うことをお勧めします。
- SNMP によって本機を監視できるようにするには、SNMP マネージャがコンピュータにインストールされている必要があります。

#### 標準 MIB (MIB-2)

標準 MIB (MIB-2)の system のグループに定義されている以下の項目を参照することができます。

項目	説明
sysName	プロジェクター名が設定されています。
sysLocation	設置場所に関する情報です。 プロジェクター Web コントロール - [ネットワーク設定] - [ 共通設定 ] の sysLocation (SNMP) で設定した文字列が設定されています。
sysContact	管理者の連絡先に関する情報です。 プロジェクター Web コントロール - [ ネットワー ク設定 ] - [ 共通設定 ] の sysContact (SNMP) で設定した文字列が設定され ています。

## 拡張 MIB

プロジェクター用の拡張 MIBを使用すると、プロジェクターの現在の設定情報を取得することができます。プロジェ クター用拡張 MIB は、 プロジェクター Web コントロールの [ ポート設定 ] ページからダウンロードすることができ ます。

### トラップ

プロジェクターがエラー / 警告状態となった場合に指定したアドレスへ通知を送ることができます。通知できるエ ラー / 警告は、電子メール機能による自動通知(**□□3-75, 76**)で示したメールで通知できる項目に加えて、 以下の通知を送ることができます。

項目	説明
Cold Start	本機に電源が供給されている場合、下記の通り通知します。 • 「スタンバイモード」(2-20)が「通常」に設定されている場合: 本機が電源に接続され、スタンバイ状態になりました。 • 「スタンバイモード」が「省電力」または「ネットワーク(WOL)」に設定されてい る場合: 本機の電源が入り、ランプが点灯しました。 (2)【応用編】「設置」メニュー)
Authentication Failure	未認証の SNMP コミュニティからの SNMP アクセスがありました。

SNMP によるプロジェクター管理を行うには、Web ブラウザから以下を設定してください。

## ポート設定(📖 3-38, 39)

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [ポート設定]を選択します。
- 2) [MIB ファイルのダウンロード ] をクリックして MIB ファイルをダウンロードします。
- 3) SNMP Port のポートオープンの [ 有効 ] チェックボックスをオンにして SNMP ポートを開いてください。トラップアドレスにエラー / 警告発生時に SNMP トラップを送信するアドレスを設定してください。

### セキュリティ設定(🛄 3-49)

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [ セキュリティ設定 ] を選択します。
- 2) "SNMP" を選択して、コミュニティ名を設定してください。

### 障害通知設定(🛄 3-42)

エラー / 警告のトラップ転送を設定します。

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [障害通知設定]を選択します。
- 2) 通知設定する各エラー / 警告項目を選択してください ( 43-75, 76)。
- SNMPトラップの[有効]チェックボックスをオンにしてください。SNMPトラップ転送の必要がない場合は、[有効]チェックボックスをオフにしてください。
- 4) 設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

#### 〈お知らせ〉

- ダウンロードした MIB ファイルは、使用する SNMP マネージャプログラムへ登録してください。
- [ポート設定]および[セキュリティ設定]の設定を変更した場合は、必ずネットワークリスタートを実行してください(□3-57)。

### スケジュール機能

スケジュール機能により電源オン / オフなどのイベントを設定することができ、本機の " 自己管理 " を可能にします。

スケジュールは、プロジェクター Web コントロールまたは本機の「その他」-「スケジュール」メニューで設定す ることができます。

スケジュールの設定を行う前に、以下の注意事項を確認してください。

#### 〈お知らせ〉

● スケジュールは、プロジェクター本体の「その他」-「スケジュール」メニューでも設定することができます。(【応用編】「その他 メニュー」を参照してください。)

● スケジュールのプログラムは最大 16 通りまで作成することができます。また、1 つのプログラムに対して最大 20 個のイベント を登録することができます。

● 工場出荷状態では、プログラム 1 ~ 16 まで全てのプログラムにおいて、イベントは登録されていません。初めてスケジュール 機能を使用する時は、先にプログラムを作成しておく必要があります。

●スケジュールの優先順位は、1)特定日、2)曜日の順になります。

● 最大 10 個の特定日を登録できます。同日の同時刻に 2 つ以上のイベントが設定されている場合、小さい番号の方が優先されます (例: '特定日 No. 1' は '特定日 No. 2' およびその他より優先されます)。

●同日の同時刻に複数のイベントを設定すると、"電源オン"のイベントは最後に実行されます。

●スケジュール設定を有効にする前に、必ず日付 / 時刻を設定してください(□□3-47)。

● 本機を移動したら、スケジュールを調整する前に、プロジェクターに設定されている日時を確認してください。

● 内蔵時計の時間は、ずれたり初期化されてしまう場合があります。正確な時間を維持するためには SNTP を使用することをお勧めします。

● 本機で、温度エラー、ランプエラーなどの何らかのエラーが発生していると、スケジュールは正常に実行されません。

● 本機のランプが点灯していない、または表示するデータが本機に登録されていないと、"マイイメージ"と"メッセンジャー"の イベントは正常に実行されません。

● 本機のセキュリティ機能が働き、プロジェクターの使用が制限された状態では、"入力ソース"と"マイイメージ"のイベントは正常に実行されません。

● 本機のランプが点灯していない、または画像データの入った USB メモリが本機に挿入されていないと、"スライドショー"のイベントは正常に実行されません。

● "スライドショー"のイベントが実行されるときには、本機は自動的に入力端子を USB タイプ A 端子に切り替えます。

● "スライドショー"のイベントでは、本機に挿入された USB メモリのルートディレクトリに保存された画像ファイルが表示されます。

以下、Web 画面でスケジュールの設定を行う手順について説明します。

スケジュール機能を使用するには、始めにプログラムの作成が必要です。プログラムには、電源制御や入力端 子の切り替えなど各種イベントと、それらを実行する時刻を登録します。工場出荷状態では、全てのプログラ ムでイベントは登録されていません。以下の手順に従ってプログラムを作成してください。 既にプログラムを作成している場合は、手順6)へお進みください。

1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [スケジュール設定]を選択してください。

Þ	プロジェクタ	ーWebコントロール		ତ ତ	
スケジュール設定					
スケジュール管理					
実行するスケジュールのチェックボックスを	オンにし、使用するプロ	ログラムを選択してください。			
プログラムリスト	"プログラムリス!	ト" ホタンをクリックすると、プロ・	グラムリストの画面を表示	します。	
プログラム編集	"プログラム編集"	ボタンをクリックすると、プログ	ラムの登録画面を表示しま	す.	
プログラムコピー	"プログラムコビー	ー" ホタンをクリックすると、プロ・	グラムコビーの画面を表示	します。	
		[] <b>全て</b> [	il<	全て閉じる	
				^	
				17.00	
JUJ95-3	:	v		週用	
☑ 月曜日				^	
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]		適用	
		•			
				^	
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[/t>]		道用	
☑ 水曜日				^	
プログラム-1 >	08:00 11:39	[オン]		適用	
		• • •			
☑ 木曜日				^	
プログラム-1 ッ	08:00 電源	[//		適用	<u></u>
☑ 金曜日				^	2) L
プログラム - 1 🔍	08:00 53	Lates 1		適田	ן ד
		······································			<b>一</b> 霍
□ 土曜日				^	
プログラム-1 🗸	08:00 電源	[オン]		適用	=
Ø 特定日1				^	
プログラム-2 ~ 1 単 / 1 単 (月/日)	09:45 電源	[ <k] •</k] 		迎用	ス
☑ 特定日2				^	_
プログラム-3 ×	10:00 @@	Dits 1		適用	
2 0 / 2 0 (月/日)	10100 1946				
☑ 特定日3				^	2
プログラムー4 ~	11:00 電源	[オン]		適用	
3 0 / 3 0 (A/H)		•			
□ 特定日4				^	
	08:00 電源	[オン]		適用	
□ 特定日5		· · ·		^	
				VA CR	
フロクラム-1 × 1 き / 1 き (月/日)	08:00 電源	[オン] 		MAH .	
特定日6				^	
プログラム-1 、	08:00 (13)	[オン]		適用	
1 1 1 (月/日)		·····			
□ 特定日7				^	
	08:00 電源	[オン]		適用	
1 1 (月/日)		•			
□ 特定日8				^	
プログラム-1 >	08:00 電源	[オン]		適用	
▲ / ▲ @ (5/11) ■ 特定日9		•		~	
				XX m	
フロクラム-1 V 1 0 / 1 0 (月/日)	08:00 電源	[ <k] </k] 		週用	
□ 特定日10				^	
プログラム-1	08:00 @%	[#1]		適用	
1 0 / 1 0 (月/日)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

2) [ プログラム編集 ] をクリックすると、プログラム編集画面 が表示されます。ドロップダウンリストで編集するプログラム 番号を選択し、 [ 選択 ] ボタンをクリックします。

プログラム	編集			
プログラムー	-1 - 選択			戻る
	時刻		イベント [ バラメータ ]	
ſ	0 🖶 : 0 🖶	•	[ スタンバイ	~ ]
	[例]18:05	<ul><li>○ 入力ソース</li></ul>	[ コンピュータ入力1	× ]
		0 <b>マイ イメ</b> ージ	[表示オフ	~ ]
		○ メッセンジャー	[ 表示オフ	v 1
		3−∃⊑⊥ ○	[ ノーマル	~ ]
		○ ブランク	[ オフ	~ ]
		○ スライドショー	[ 開始	~ ]
		▼ 型	绿	
#	時刻		イベント [ パラメータ ]	
1	08:00	電源	[オン]	削除
2	17:00	電源	[スタンバイ]	削除
				全て削除

- 時刻、イベント、パラメータを設定してから、[登録]ボタンをクリックしてください。
   イベントを削除する場合は[削除]ボタンをクリックしてください。
   現在選択しているプログラムの全てのイベントを削除したい時は、「全て削除]ボタンをクリックしてください。
- 4) 続けて別の番号のプログラムを編集したい時は、ドロップダウンリストで編集したいプログラムを選択し、 [選択]ボタンをクリックしてください。
- 5) プログラムの作成が終了したら、[戻る]ボタンをクリックし、スケジュール管理画面に戻ってください。 [プログラムリスト]ボタンをクリックすると、プログラムリスト画面を表示します。 本画面で、各プログラム番号に登録されているイベント情報を纏めて確認することができます。

		プロジェクターWe	bコントロール	C ©
スケジ	ュール設定			
プログ	ラムリスト			
				戻る
			ि 全て開く	□ 全て閉じる
プログ	דע∈			~
#	時刻		イベント [ パラメータ ]	
1	08:00	電源	[オン]	
2	17:00	電源	[スタンバイ]	
プログ	דע= 2			~
プログ	∋7-3			~
プログ	דע⊂4			~
プログ	∋⊿-2			~
プログ	ラム-6			~
プログ	ラム-7			$\sim$
プログ	∋⊿-8			$\sim$
プログ	ラム-9			~
プログ	ラム-10			$\sim$
プログ	דע⊂-11			$\sim$
プログ	∋⊿-12			~
プログ	∋⊿-13			~
プログ	∋L-14			~
プログ	∋L-15			~
プログ	ラム-16			~

ここからは、手順1)~5)で作成したプログラムを実際にスケジュールに割り当てる手順について説明します。

- 6) スケジュール管理画面で、実行するスケジュール(例えば、毎週月曜日に実行する場合は " 月曜日 ") のチェックボックスをオンにします。
- 7) 使用するプログラムをドロップダウンリストから選択します。画面下部のプログラムリストで、各プログラムに登録されているイベント情報を確認することができます。 特定日1~10を指定する場合は、日付(月/日)の設定を入力します。
- 8) [適用] ボタンをクリックすると、プロジェクターがスケジュール設定を受け付けます。 同様に、実行したいスケジュールについて、手順 6) ~ 8) を繰り返します。
- 以上で、スケジュールの設定は完了です。 最後に、プロジェクターの時刻が正しく設定されていることを確認してください。

# ■プログラムのコピー方法について

作成したプログラムを別のプログラムにコピーして使用したい時は、[プログラムコピー]ボタンをクリックしてください。

1		プロジェ	クターWebコントロール	o o
スケジュー	ル設定			
プログラムコ	IĽ-			
				戻る
プログラム-1	> 選折	7		
#	時刻		イベント [ パラメータ ]	
1	08:00	電源	[オン]	
2	17:00	電源	[スタンバイ]	
			プログラム-1	
			プログラム-2	
				編集
プログラム-2	選邦 選邦	5		
#	時刻			
1	09:45	電源	[42]	
2	12:15	電源	[スタンバイ]	

コピー元とコピー先のプログラムをそれぞれドロップダウンリストから選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。 その後、[コピー]ボタンをクリックしてください。

現在選択しているプログラムと同じプログラムをコピー先に指定することはできません。

プログラムの複製を行った後、[編集]ボタンをクリックすると、コピー先プログラムのイベントの編集を行うことができます。

# ネットワークからのコマンド制御

ネットワーク経由で RS-232C コマンドを使用し、本機を操作、設定することができます。

## コマンド制御ポート

コマンド制御には、以下の2ポートが割り当てられています。 TCP #23(ネットワーク制御ポート1(ポート:23)) TCP #9715(ネットワーク制御ポート2(ポート:9715))

#### 〈お知らせ〉

● コマンド制御は上記の2ポートのみで可能です。

# コマンド制御設定(□□3-38)

以下の項目を Web ブラウザから設定してください。

ネットワーク制御水ート1 (水ート:23)         ホートオープン       2 布効         認証       6 物         ネットワーク制御水ート2 (水ート:9715)         ホートオープン       2 布効         調証       2 布効         PJLinkcボート (ボート:4352)	<ul> <li>"http://192.168.1.10/"を入力し、選択 画面でプロジェクター Web コントロールを選択 してください。</li> <li>2) ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリック してください。</li> <li>3) メインメニューの [ポート設定]をクリックしてくだ</li> </ul>
ホートオープン     ダ 市物       認証     □ 市物       ネットワーク新御ホート2 (ボート:9715)        ボートオープン     ビ 市物       認証     ご 市物       認証     ビ 市物       認証     ビ 市物       P)Linkボート (ボート:4352)	<ul> <li>画面でプロジェクター Web コントロールを選択してください。</li> <li>2) ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。</li> <li>3) メインメニューの [ポート設定]をクリックしてくだ</li> </ul>
xwk ロッパボ ネットワーク胡柳ポート2 (ポート:9715) ポートオープン ジ 有効 認証 ジ 有効 PJLinkポート (ポート:4352)	<ol> <li>2) ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリック してください。</li> <li>3) メインメニューの [ポート設定]をクリックしてくだ</li> </ol>
ネットワーク時間ホート2 (ホート:9715) ホートオープン ☑ 有効 際正 ☑ 有効 PJLinkポート (ポート:4352)	<ul> <li>2) ユ りねこハベノ 「モンハリし、[UK] モノリック してください。</li> <li>3) メインメニューの [ポート設定]をクリックしてくだ</li> </ul>
図22 図 有効 PJLinkポート (ポート:4352)	3) メインメニューの [ ポート設定 ] をクリックしてくだ
PJLinkホート (ボート:4352)	
	さい。
ホートオープン         2 桁効         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2 <th2< th="">         2         2         <th< td=""><td>4) ネットワーク制御 ポート 1 (ポート: 23)の " ポートオープン "「 有効 ] のチェックボックスをオン</td></th<></th2<>	4) ネットワーク制御 ポート 1 (ポート: 23)の " ポートオープン "「 有効 ] のチェックボックスをオン
マイ イメージボート (ボート:9716)	にしてネットワーク制御 ポート 1 を有効にしてく
ポートオープン         図 有効           認証         図 有効	ださい(叫 <b>3-38</b> )。認証設定が必要なときは、
メッセンジャーボート (ボート:9719)	認証を有効にしてください。必要ない場合は、
ポートオープン         ビ 有効           2007         ビ 有効	チェックボックスをオフにしてください。
Ę	5) ネットワーク制御 ポート 2(ポート:9715)
۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰	の " ポートオープン "[ 有効 ] のチェックボックス
トラップアドレス	をオンにしてネットワーク制御ボート2を有効に
MIBファイルのダウンロード	してくたさい。認証設定か必要なときは、"認証"[有効]のチェックボックスをオンにして認証
ネットワークプリッジボート	を有効にしてください。必要ない場合は、チェッ
<b>水一ト勝</b> 号 [9717	クボックスをオフにしてください。
適用 ボート敬定の党更を請用するには、適用ボタンをクリックし、ネットワークリスタートを実行してください。 ネットワークリスタート	6) 設定を保存するには [ 適用 ] ボタンをクリックしてください。

認証設定を有効にした場合は、以下の設定が必要です(Ш3-49)。

- 7) メインメニューの [ セキュリティ設定 ] をクリックしてください。
- 8) [ネットワーク制御]を選択し、パスワードを設定してください。 * 下記の「お知らせ」をご覧ください。
- 9) 設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

#### 〈お知らせ〉

● パスワードは、ネットワーク制御 ポート 1 (ポート: 23)、ネットワーク制御 ポート 2 (ポート: 9715)、PJLink ポー

ト (ポート: 4352)、マイ イメージポート (ポート: 9716)、メッセンジャーポート (ポート: 9719) で共通になります。 ● 新しい設定は、ネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリ スタート]をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (□3-57)。

# コマンド形式

通信ポートによってコマンド形式に一部違いがあります。

### • TCP #23

・送信データ形式

RS-232C 通信と同じコマンドをそのまま使用できます。応答データの形式は RS-232C 通信と同じです。 (□【技術情報編】「RS-232C 通信によるコマンド制御」)

ただし、認証が有効となっている場合は、認証エラーが発生した場合に以下の応答を返します。

< 認証エラー応答 >

応答	エラー	コード
0x1F	0x04	0x00

#### • TCP #9715

#### ・送信データ形式

以下のように、RS-232Cコマンドの先頭にヘッダ(0x02)、データ長(0x0D)、チェックサム(1 バイト)、 接続 ID(1 バイト)を加えます。

ヘッダ	データ長	RS-232C コマンド	チェックサム	接続 ID
0x02	0x0D	13 バイト	1 バイト	1 バイト

ヘッダ	$\rightarrow$	0x02, 固定
データ長	$\rightarrow$	RS-232Cコマンドのバイト長(0x0D, 固定)
RS-232C コマンド	$\rightarrow$	0xBE、0xEF で始まる RS-232C コマンド(13 バイト)
チェックサム	$\rightarrow$	ヘッダからチェックサムまでの和の下位 8 ビットが 0 となる値
接続 ID	$\rightarrow$	0~255のランダムな値(この数値は応答データに付加されます。)

#### 応答データ形式

接続 ID(データは送信データ形式の接続 ID データと同一)が RS-232C コマンドの応答データに付加 されます。

<ACK 応答 >

応答	接続 ID
0x06	1 バイト

### <NAK 応答 >

応答	接続 ID
0x15	1 バイト

#### < エラー応答 >

応答	エラーコード	接続 ID
0x1C	2 バイト	1 バイト

< データ応答 >

応答	データ	接続 ID
0x1D	2 バイト	1 バイト

<ビジー応答 >

応答	ステータスコード	接続 ID
0x1F	2 バイト	1 バイト

#### < 認証エラー応答 >

応答	認証エラーコード		接続 ID
0x1F	0x04	0x00	1 バイト

# ネットワーク接続の自動切断

接続後に 30 秒間通信がなければ、TCP 接続は自動的に切断されます。

### 認証

認証が有効となっている場合、認証が成功していないコマンドを本機は受信しません。

本機の認証には MD5 (Message Digest 5) というアルゴリズムを使用しています。認証機能を有効にして本機をコマンド制御するには、本機から送信されるランダムな 8 バイトデータとパスワードを MD5 アルゴリズムで処理した認証データを、送信コマンドの先頭に追加する必要があります。

以下はパスワードが "password" に設定され、ランダムな8 バイトデータが "a572f60c" の場合の例です。

- 1) 本機とコンピュータをネットワークで接続します。
- 2) 本機からランダムな 8 バイトデータ "a572f60c" を受信します。
- 3) 受信したランダムな8 バイトデータとパスワードを結合した値、 "a572f60cpassword"

を MD5 アルゴリズムで処理します。

- 4) MD5 アルゴリズムでの処理の結果、
   e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde
   という認証データを得られます。
- 5) 認証データをコマンドの先頭に付加し、 e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde + コマンド というデータを送信します。
- 6) 送信データが正しければ、コマンドが実行されて ACK またはデータ応答が返されます。送信データが正しく ない場合、認証エラー応答が返されます。

〈お知らせ〉

● ネットワークで接続している間、2回目以降のコマンドデータ送信では認証データを省略できます。

# **Crestron Connected®**

Crestron Connected[®] は、Crestron Electronics, Inc. の提供する、マルチユーザリソース・マネジメント・ プログラムです。 プロジェクターやその他の AV 機器など、 システム全体を一括して管理・制御するアプリケーショ ンです。

Crestron Connected[®] についての詳細は、以下の Crestron[®] のホームページをご覧ください。

URL: <u>http://www.crestron.com</u>

システム全体の管理を行うのに、以下の通信インタフェースをご利用になれます。

 Crestron Fusion RV[®] / Crestron RoomView[®] Express / Crestron RoomView[®] Server Edition Fusion RV[®]、RoomView[®] Express および RoomView[®] Server Edition は、 Crestron Electronics, Inc. の提供するソフトウェアです。AV 機器全体を管理し、ヘルプデスクとの通 信や、警告メッセージを送ったりすることができます。 ソフトウェアについての詳細は、下記の web サイトをご覧ください。

URL: <u>http://www.crestron.com/getroomview</u>

2) Crestron e-Control®

Crestron e-Control[®]は、web ブラウザ上で操作できる、遠隔制御システムのコントローラーです (**□3-58 ~ 64**)。

# トラブルシューティング

本機のネットワーク機能に関して、以下のような現象が起きている場合は、故障ではない場合があります。修理を依頼される前に下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してください。 処置後も現象が改善しない場合は販売店または「お客様ご相談窓口」(**4-50**)にご相談ください。

# プロジェクターと通信できない(有線ネットワークをご使用の場合)

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入っていますか?	プロジェクターの電源を入れてください。
ルーター等のネットワーク機器の電源が入っていま すか?	ネットワーク機器の電源を入れてください。
「スタンバイモード」の設定が「通常」になっていま すか?	スタンバイ状態でネットワーク機能をご使用になりたい場合には、「スタンバイモード」( <b>□2-20</b> )を「通常」に 設定してください。
LAN ケーブルが接続されていますか?	LAN 端子に LAN ケーブルを接続してください。
ネットワークインフォメーション - 有線 LAN インフォ メーションで MAC アドレスが正しく表示されていま すか ?	本機に張り付けられている MAC アドレスと 有線 LAN イ ンフォメーションで表示される MAC アドレスが異なる場合、 販売店に問い合わせてください。
IP アドレスなどのネットワーク設定は正しく設定さ れていますか ?	ネットワークインフォメーション – 有線 LAN インフォメーショ ンでネットワーク設定を確認してください。 詳細は、ネットワーク管理者に相談してください。
ルーター等でファイヤーウォールやパケットフィルタリ ングが設定されていませんか?	ネットワーク管理者に相談してください。
プロジェクターの無線 LAN 設定と有線 LAN 設 定が同じネットワークアドレスに設定されていません か ?	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご 使用になれません。 無線 LAN と有線 LAN で別のネッ トワークアドレスに設定してください。
コンピュータの有線ネットワークアダプターが有効に なっていますか?	お使いのコンピュータのマニュアルを参照し、有線ネットワー クアダプターを有効にしてください。

# プロジェクターと通信できない(無線ネットワークをご使用の場合)

# 1. 共通

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入ってい ますか ?	プロジェクターの電源を入れてください。
アクセスポイント等のネットワーク 機器の電源が入っていますか?	ネットワーク機器の電源を入れてください。
「スタンバイモード」の設定が「通 常」になっていますか?	スタンバイ状態でネットワーク機能をご使用になりたい場合には、「スタンバ イモード」( <b>2-20</b> )を「通常」に設定してください。
IP アドレスなどのネットワーク設定 は正しく設定されていますか ?	ネットワークインフォメーション – 無線 LAN ンフォメーションでネットワーク設 定を確認してください。 詳細は、ネットワーク管理者に相談してください。
USB ワイヤレスアダプター(オプ ション品:USB-WL-5G)が プロジェクターの <b>USB タイプ A</b> 端子に接続されていますか?	USB ワイヤレスアダプターを接続してください。
オプション品の USB ワイヤレスア ダプターを使用していますか?	本機で使用できる USB ワイヤレスアダプターはオプション品の USB-WL- 5G のみです。
USB ワイヤレスアダプターの LED が点滅していますか?	USB ワイヤレスアダプター接続後、1 分以上待っても点滅しない場合は、 USB ワイヤレスアダプターを差し直してください。 それでも状況が変わらなければ、USB ワイヤレスアダプターが故障している 可能性があります。販売店に問い合わせてください。
プロジェクターで対応していない 暗号方式が使用されていません か?	プロジェクターの対応している暗号方式は、以下の通りです。 ・WPA2-PSK (AES) ・WPA2-PSK (TKIP) ・WPA-PSK (AES) ・WPA-PSK (TKIP) ・WEP128bit (INFRASTRUCTURE モードのときのみ使用可能) ・WEP64bit (INFRASTRUCTURE モードのときのみ使用可能) 上記の暗号方式以外の暗号を使用している無線ネットワークには、本機 を接続することはできません。
プロジェクターで使用している無 線周波数と、端末で使用でき る周波数があっていますか?	ご使用の端末の使用可能な周波数を確認してください。 プロジェクターの設定を使用可能な周波数に変更してください。 チャンネル設定の変更をおすすめします。
コンピュータの無線ネットワーク アダプターが有効になっています か?	お使いのコンピュータのマニュアルを参照し、無線ネットワークアダプターを有効にしてください。
コンピュータの DHCP 設定が無 効になっていませんか?	コンピュータの DHCP 設定を有効に設定してください。 コンピュータのネットワーク設定手順および無線接続手順については、コン ピュータまたは無線 LAN デバイスのマニュアルをご参照ください。

プロジェクターと通信できない(無線ネットワークをご使用の場合)(つづき)

# 1. 共通(つづき)

確認事項	対処法
IP アドレスが重複していません	IP アドレスが重複している場合は、お使いの機器の WiFi を OFF にし、
か ?	再度 ON にしてください。
ネットワーク - 無線ネットワー クメニューがオフに設定されて いませんか?	ネットワーク - 無線ネットワークメニューをオンに設定してください。
USB ワイヤレスアダプターが	USB ワイヤレスアダプターを本機の USB タイプ A 端子に接続してくださ
本機に接続されていますか?	い。

# 2. SIMPLE ACCESS POINT

確認事項	対処法
接続台数が 10 台を超えてい ませんか ?	接続台数を確認してください。 Simple Access Point モードでの最大接続台数は 10 台です。 最大接続台数をこえる機器を接続している場合は、現在接続中の機器を 切断してから接続してください。

# **3. INFRASTRUCTURE**

確認事項	対処法
ルーター等でファイヤーウォール やパケットフィルタリングが設定 されていませんか?	ネットワーク管理者に相談してください。
接続する無線ネットワークに 暗号が使用されていません か ?	プロジェクターの暗号設定を再設定して、再接続してください。
SSID 検索リストメニューに表 示される無線ネットワークの信 号強度が弱くないですか?	<ul> <li>・プロジェクターと無線機器の距離を近づけてください。</li> <li>・スチール製のドアが近くにある場合、電波が届かない可能性があります。</li> <li>その場合は、ドアから離してください。</li> <li>・干渉している無線機器が存在する可能性もありますので、ネットワーク</li> <li>管理者に相談してください。</li> </ul>
プロジェクターの無線 LAN 設 定と有線 LAN 設定が同じ ネットワークアドレスに設定さ れていませんか?	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。 無線 LAN と有線 LAN で別のネットワークアドレスに設定してください。

# 無線 LAN と有線 LAN が同時に使えない

確認事項	対処法
プロジェクターの無線 LAN 設 定と有線 LAN 設定が同じネッ トワークアドレスに設定されてい ませんか ?	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。 無線 LAN と有線 LAN で別のネットワークアドレスに設定してください。
ルーターを経由して異なるネッ トワークへアクセスしようとしてい	異なるネットワークにアクセスできるのは有線 LAN と無線 LAN のどちらか片 方です。
ませんか?	有線 LAN、無線 LAN のどちらか片方のデフォルトゲートウェイを 0.0.0.0 にしてください。

# Web(プロジェクター Web コントロール)が正しく表示されない

確認事項	対処法
Web ブラウザに正しい URL を 入力していますか?	Web ブラウザにプロジェクターの IP アドレスを入力してください。
JavaScript [®] が有効になって	JavaScript® を有効にしてください。
いますか?	設定方法は、ご使用の Web ブラウザによって異なります。詳細は Web ブラウザのヘルプ等を参照してください。
推奨している Web ブラウザを 使用していますか?	推奨ブラウザは、Internet Explorer®11/Microsoft® Edge です。
	推奨ブラウザ以外では正しく表示されない可能性があります。
前に表示した画面のキャッシュ	キャッシュをクリアしてください。
が残っていませんか? 	設定方法は、ご使用の Web ブラウザによって異なります。詳細は Web ブラウザのヘルプ等を参照してください。
ブラウザの Cookie の設定を 無効にしていませんか?	Cookie を無効に設定している場合、モバイル用の画面表示に切り替える ことができません。ご使用のブラウザの Cookie の設定を有効にしてください。

# Crestron e-Control[®] が表示されない

確認事項	対処法
Adobe® Flash® Player が インストールされていますか?	Crestron e-Control [®] を表示するためには、Adobe [®] Flash [®] Player が必要です。
	Adobe® Flash® Player をインストールしてください。
Adobe [®] Flash [®] Player 非 対応のブラウザを使用していま せんか?	Adobe® Flash® Player 対応のブラウザを使用してください。
プロジェクター Web コントロー ルのネットワーク設定 – その 他の設定画面で Crestron e-Control [®] の設定が無効に なっていませんか ?	プロジェクター Web コントロールのネットワーク設定 – その他の設定画面で Crestron e-Control [®] の設定を有効にしてください。
プロジェクター Web コントロー ルのネットワーク設定 – 共通 設定画面で Crestron がオフ に設定されていませんか?	プロジェクター Web コントロールのネットワーク設定 – 共通設定画面で Crestron をオンに設定してください。

# メールが正しく送れない

確認事項	対処法
メール設定は正しいですか?	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で設定を確認してくだ さい。
送信者 E-mail アドレスの設 定は正しいですか?	有効なメールアドレスを設定してください。
テストメールが正しく送れます か?	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で [ テストメール送信 ] ボタンを押してテストメールが正しく送信できることを確認してください。
特定のエラー / 警告に対する メールだけですか ?	プロジェクター Web コントロールの障害通知設定の画面で特定のエラー / 警告が送信される設定になっているか確認してください。

# 特定のアドレスにだけメールが届かない

確認事項	対処法
メールアドレスの設定は正しい ですか?	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で設定を確認してください。
メールサーバーでアドレスのフィ ルタリングや転送設定が行わ れていませんか?	ネットワーク管理者に相談してください。

# スケジュールが正しく実行されない

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入って いますか?	プロジェクターの電源を入れてください。
「スタンバイモード」の設定が 「通常」になっていますか?	スタンバイ状態でスケジュール機能をご使用になりたい場合には、「スタンバ イモード」( <b>□□2-20</b> )を「通常」に設定してください。
時刻の設定は正しいです か?	日付と時刻の設定を確認してください。
スケジュールで表示する画 像データが登録されています か? (マイ イメージのイベントを設	専用のアプリケーションソフトを使用して、表示する画像データをプロジェク ターに登録してください。
定している場合) スケジュールで表示するメッ セージデータが登録されていま すか? (メッセンジャーのイベントを設 定している場合)	専用のアプリケーションソフトを使用して、表示するメッセージデータをプロジェ クターに登録してください。
プロジェクターのランプは点灯 していますか?	│ マイ イメージ、メッセンジャー、ブランクのイベントは、ランプが点灯していな │ いと実行されません。マイ イメージ、メッセンジャー、ブランクのイベントに関 │ しては、ランプが点灯している状態で実行されるようなスケジュールのプログ │ ラムを作成してください。

※プロジェクターの状態によっては、スケジュール機能が正しく動作しないことがあります。

# スケジュールが正しく実行されない(つづき)

確認事項	対処法
使用するプログラムが正しく設 定されていますか?	プロジェクター Web コントロールのスケジュール設定の設定を確認してください。
同時刻に設定されているイベ ントがありませんか?	イベントによっては、同時刻だと実行できないイベントもあります。時間をず らすか、順序を入れ替えてください。

※プロジェクターの状態によっては、スケジュール機能が正しく動作しないことがあります。

## 時刻の設定が正しくない

確認事項	対処法
日付時刻の設定が正しく設 定されていますか?	プロジェクター Web コントロールの日付 / 時刻設定メニューもしくはプロジェ クター本体の日付と時刻の設定メニューで設定を確認してください。
ネットワーク経由で時刻を取 得する場合、ネットワークに 正しく接続されていますか?	ネットワークに接続してください。
ネットワーク経由で時刻を取 得する場合、SNTP サーバー の設定が正しく行われていま すか?	SNTP サーバー設定を確認してください。 SNTP サーバーの設定に関してはネットワーク管理者に確認してください。
ネットワーク経由で時刻を取 得する場合、時差の設定が 正しく行われていますか?	ネットワーク経由で時刻を取得する場合は、時差の設定を行わないと正し い時刻が表示されません。 時差の設定を行ってください。

# ネットワークブリッジを使用して外部機器の制御ができない

確認事項	対処法
ネットワークブリッジの設定が 有効になっていますか?	その他 – 特別な設定 – 通信設定 – 通信タイプメニューの設定を確認してく ださい。
「スタンバイモード」の設定が 「通常」になっていますか?	スタンバイ状態でネットワークブリッジをご使用になりたい場合には、「スタ ンバイモード」( <b>2-20</b> )を「通常」に設定した後に、「通信タイプ」 ( <b>2-36</b> )で「ネットワークブリッジ ( 無線 )」または「ネットワークブリッジ ( 有 線 )」を選択してください。
シリアル設定が正しいです か?	プロジェクターと外部機器のシリアル設定を確認してください。

# 取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

# MC-EW3051J/MC-EW4051J

(形名: MC-EW3051/MC-EW4051)

# 【技術情報編】

本機の入出力仕様や通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる現象への対処についてご説明します。保証とアフターサービスについては、編尾をご覧ください。



ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

 $\square$ 

# <u>もくじ</u>

コンピュータ信号について 4 - 2
入出力信号端子4-4
コマンド制御 4 - 9
RS-232C 通信によるコマンド制御 4 - 9
ネットワークからのコマンド制御4 - 12
ネットワークブリッジによるコマンド制御 4 - 10
RS-232C通信/ネットワークコマンド一覧 4 - 18
PJLink [™] ····· 4 - 36
故障かなと思ったら 4 - 38

一括して初期設定にもどす4 - 38
メッセージ表示
インジケータ表示4 - 41
故障と間違いやすい現象について 4 - 44
保証とアフターサービス 4 - 49
お客様ご相談窓口 4 - 50

# 〈本書の見方〉

- □ : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。 ページの番号は各ページの一番下に記載しています。
  - 例) □ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」 をご参照ください。
  - 例)  $\square 1-3 \Rightarrow$  基本編 1-3 ページをご参照ください。
  - 例 ) □2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

# 〈お知らせ〉

- ●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

# コンピュータ信号について

# <u>対応信号 ( コンピュータ入力 )</u>

解像度(水平 x 垂直)	信号モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格
720 x 400	TEXT	37.9	85	VESA
640 x 480	VGA (60Hz)	31.5	59.9	VESA
	VGA (72Hz)	37.9	72.8	VESA
	VGA (75Hz)	37.5	75	VESA
	VGA (85Hz)	43.3	85	VESA
800 x 600	SVGA (56Hz)	35.2	56.3	VESA
	SVGA (60Hz)	37.9	60.3	VESA
	SVGA (72Hz)	48.1	72.2	VESA
	SVGA (75Hz)	46.9	75	VESA
	SVGA (85Hz)	53.7	85.1	VESA
832 x 624	Mac 16" mode	49.7	74.5	
1024 x 768	XGA (60Hz)	48.4	60	VESA
	XGA (70Hz)	56.5	70.1	VESA
	XGA (75Hz)	60	75	VESA
	XGA (85Hz)	68.7	85	VESA
1152 x 864	1152 x 864 (75Hz)	67.5	75	VESA
1280 x 768	W-XGA (60Hz)	47.7	60	VESA
1280 x 800	1280 x 800 (60Hz)	49.7	60	VESA
1280 x 1024	SXGA (60Hz)	64	60	VESA
	SXGA (75Hz)	80	75	VESA
	SXGA (85Hz)	91.1	85	VESA
1366 x 768	WXGA (60Hz)	47.7	59.8	VESA
1440 x 900	WXGA+ (60Hz)	55.9	59.9	VESA
1600 x 900	WXGA++ (60Hz)	60	60	VESA
1680 x 1050	WSXGA+ (60Hz)	65.3	60	VESA
1600 x 1200	UXGA (60Hz)	75	60	VESA
1920 x 1080	Full HD (60Hz)	67.5	60	VESA

# <u>対応信号 (HDMI)</u>

解像度(水平 x 垂直)	信号モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格
720 x 400	ТЕХТ	37.9	85	VESA
640 x 480	VGA (60Hz)	31.5	59.9	VESA
	VGA (72Hz)	37.9	72.8	VESA
	VGA (75Hz)	37.5	75	VESA
	VGA (85Hz)	43.3	85	VESA
800 x 600	SVGA (56Hz)	35.2	56.3	VESA
	SVGA (60Hz)	37.9	60.3	VESA
	SVGA (72Hz)	48.1	72.2	VESA
	SVGA (75Hz)	46.9	75	VESA
	SVGA (85Hz)	53.7	85.1	VESA
832 x 624	Mac 16" mode	49.7	74.5	
1024 x 768	XGA (60Hz)	48.4	60	VESA
	XGA (70Hz)	56.5	70.1	VESA
	XGA (75Hz)	60	75	VESA
	XGA (85Hz)	68.7	85	VESA
1152 x 864	1152 x 864 (75Hz)	67.5	75	VESA
1280 x 768	W-XGA (60Hz)	47.7	60	VESA
1280 x 800	1280 x 800 (60Hz)	49.7	60	VESA
1280 x 1024	SXGA (60Hz)	64	60	VESA
	SXGA (75Hz)	80	75	VESA
	SXGA (85Hz)	91.1	85	VESA
1366 x 768	WXGA (60Hz)	47.7	59.8	VESA
1440 x 900	WXGA+ (60Hz)	55.9	59.9	VESA
1600 × 900	WXGA++ (60Hz)	60	60	VESA
1400 x 1050	SXGA+ (60Hz)	65.2	60	VESA
1680 x 1050	WSXGA+ (60Hz)	65.3	60	VESA
1600 x 1200	UXGA (60Hz)	75	60	VESA
720(1440) x 480i	480i	15.7	60	CEA
720(1440) x 576i	576i	15.6	50	CEA
720 x 480p	480p	31.5	60	CEA
720 x 576p	576p	31.3	50	CEA
1280 v 720n	720p (50Hz)	37.5	50	CEA
1200 X /20h	720p (60Hz)	45	60	CEA
1020 v 1080i	1080i (50Hz)	28.1	50	CEA
1920 x 1080i	1080i (60Hz)	33.8	60	CEA
1020 v 1000p	1080p (50Hz)	56.3	50	CEA
1920 X 1000h	1080p (60Hz)	67.5	60	CEA

# 〈お知らせ〉

●本機とコンピュータを接続するまえに、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をあらかじめご確認ください。

●コンピュータによっては複数ディスプレイ表示モードを持っているものがあり、本機では対応できないモードを含む場合があります。

- ●入力信号によってはフルサイズで表示されない場合があります。上記の解像度をご参照ください。
- ●信号処理の過程でプロジェクターの液晶パネルの解像度に変換、表示されます。入力信号と液晶パネルの解像度が同一の 場合に、映像表示は最良となります。
- ●画面の自動調節は入力信号によって正しく動作しない場合があります。
- SYNC ON G、コンポジットシンク信号などの同期信号の場合は、正常に表示できない場合があります。

# 入出力信号端子



# ④コンピュータ入力 1, ⑧ コンピュータ入力 2 / モニタ出力

# D-sub 15 ピン ミニシュリンクジャック

#### < コンピュータ信号 >

- ・映像信号: RGB セパレート、アナログ 0.7Vp-p、75 Ω終端(正極性)
- ・水平/垂直同期信号(セパレートシンク): TTL レベル(正極性/負極性)
- ・ 複合同期信号(コンポジットシンク); TTL レベル

< コンポーネントビデオ信号 >

- ・Y(同期信号含む):1.0±0.1Vp-p、75Ω終端
- ・Cb/Pb:0.7±0.1Vp-p、75Ω終端
- ・Cr/Pr:0.7±0.1Vp-p、75Ω終端
- ・信号方式:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50,720p@50/60,1080i@50/60, 1080p@50/60

ピン No.	信号	ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	映像信号 赤 Cr/Pr	6	接地 赤 接地 Cr/Pr	11	_
2	映像信号 緑 Y	7	接地 緑 接地 Y	12	<ul> <li>④:SDA (DDCデータ)</li> <li>⑧:-</li> </ul>
3	映像信号 青 Cb/Pb	8	接地 青 接地 Cb/Pb	13	水平同期信号/複合同期信号,-
4	—	9	—	14	垂直同期信号,—
5	接地	10	接地	15	<ul> <li>④: SCL (DDC クロック)</li> <li>⑧: -</li> </ul>

# お守りください

●本機の各接続端子は凹んでいるので、L形ではなく、ストレート形プラグのケーブルを使用してください。
 ●コンピュータ入力1端子から入力される信号のみ、コンピュータ入力2/モニタ出力端子から出力することができます。コンピュータ入力2/モニタ出力端子をモニタ出力端子として使用する場合は、「コンピュータ入力」メニューで、コンピュータ入力2をモニターアウトに設定する必要があります。(□2-14)





# ©ビデオ

# RCA ジャック

・信号方式:NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL(60Hz) ・入力信号:1.0±0.1Vp-p、75Ω終端

### **D HDMI1 E HDMI2**

#### HDMI[®] 映像/音声ジャック

・音声信号方式: リニア PCM (サンプリング周波数 32/44.1/48kHz)

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	T.M.D.S. データ 2+	11	T.M.D.S. クロックシールド
2	T.M.D.S. データ2 シールド	12	T.M.D.S. クロック –
3	T.M.D.S. データ2 -	13	CEC
4	T.M.D.S. データ 1+	14	予備(非結線)
5	T.M.D.S. データ 1 シールド	15	SCL(DDC クロック)
6	T.M.D.S. データ1 –	16	SDA(DDC データ)
7	T.M.D.S. データ 0+	17	DDC/CEC 接地
8	T.M.D.S. データ 0 シールド	18	+ 5V
9	T.M.D.S. データ0 –	19	ホットプラグ検出
10	T.M.D.S. クロック +		

24681012141618



# ⑦音声入力 1, ⑥音声入力 2 φ 3.5 ステレオミニジャック

・入力信号:47kΩ終端

# ①音声出力

# φ 3.5 ステレオミニジャック

・出力信号:出力インピーダンス 1k  $\Omega$ 

# **音声入力 3** ④ **R**, ① L RCA ジャック× 2 ・入力信号:47k Ω終端



# **K RS-232C**

#### D-sub 9 ピンプラグ

RS-232C 通信については、「RS-232C 通信によるコマンド制御」 (**□**4-9~11) をご参照ください。

ピン No.	信号	ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	_	4	_	7	RTS
2	RD	5	接地	8	CTS
3	TD	6	_	9	_

# **し USB タイプ A**

USB-A ジャック

ピン No.	信号
1	+5V
2	ーデータ
3	+データ
4	接地

# 4321

# M USB タイプ B

USB-B ジャック

ピン No.	信号
1	+5V
2	ーデータ
3	+データ
4	接地

# $\mathbb{N}$ LAN

## RJ-45 ジャック

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	TX +	5	_
2	ТХ —	6	RX –
3	RX +	7	_
4	—	8	_





コンピュータ入力 1 端子へのコンポーネントビデオ信号の入力について



ビデオ/ DVD / Blu-ray Disc プレーヤ

**コンピュータ入力 1 またはコンピュータ入力 2** 端子へのコンポーネントビデオ信号の入力には、RCA-D サブ変換ケー ブルまたはアダプタを使用してください。ケーブルまたはアダプタに要求されるピン仕様については、 ④ **コンピュータ入力 1**, ⑧ **コンピュータ入力 2/ モニタ出力** ( □ **4-4** ) を参照してください。

# コマンド制御

本機は、RS-232C 通信またはイーサネット通信 ( ネットワーク ) で接続したコンピュータから RS-232C コマンドを使用して制御することができます。

ネットワークへの接続については、【ネットワーク編】をご参照ください。対応する RS-232C コマンドについては、「RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧」(**□□4-18~35**)をご参照ください。

# RS-232C 通信によるコマンド制御

# 機器の接続と通信設定

- 1. 本機とコンピュータの電源を切ってください。
- 2. コンピュータの RS-232C 端子と本機の RS-232C 端子を、RS-232C(クロス)ケーブルで接続します。ケーブルは下図の配線仕様のものをご使用ください。
- 3. コンピュータの電源を入れ、コンピュータが起動した後に、本機の電源を入れてください。
- 4. 「その他」メニューの「特別な設定」「通信設定」の通信タイプを「オフ」に設定してください。



# プロトコル

■ボーレート: 19200bps

■ **シリアル設定:**8N1

# 送信コマンド形式 ("h"は 16 進数を示します。)

バイト番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
אלדב				ヘッダ						デ-	-9		
松台口	ヘッダ	ゴード	パケ	データ	サイズ	CRC	フラグ	アクシ	ション	9-	プ	セッテ	ィング
(残能	L	Н	ット	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н
Set						(aL)	(ан)	01h	00h	(bL)	(bH)	(CL)	(CH)
Get						(aL)	(ан)	02h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Increment	BEh	EFh	03h	06h	00h	(aL)	(ан)	04h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Decrement						(aL)	(ан)	05h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Execute						(aL)	(ан)	06h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h

#### ■ヘッダ

データ	
[CRC フラグ ]	:「RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧」( <b>□□4-18~35</b> ) をご参照 ください。
[ データサイズ ]	:06 00h、固定
[ パケット ]	:03h、固定
[ ヘッダコード ]	:BE EFh、固定

# ■データ

[ アクション ]

- :機能別コードを設定してください。
  - (1) Set《設定》: 01 00h
     [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]を、[セッティング]で指定した値
     [(cL)(cH)] に従って、設定を変更します。
  - (2) Get《取得》: 02 00h
     [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]の設定値を読み出します。
  - (3) Increment《増加》: 04 00h[タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]の設定値を1増やします。
  - (4) Decrement《減少》: 05 00h
     [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]の設定値を1減らします。
  - (5) Execute《実行》: 06 00h[タイプ]で指定した機能 [(bL)(bH)]を実行します。
- [タイプ] :「RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。
- [セッティング] :「RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。

# 応答コードおよびエラーコード ("h" は 16 進数を示します。)

- (1) ACK 応答 : 06h
   Set、Increment、Decrement、Execute コマンドを本機が正常受信し、[タイプ]で指定された項目の設定を変更した場合、このコードを返します。
- (2) NAK 応答 : 15h 本機が無効なコマンドを受信した場合や、本機がコマンドを正しく受信できなかった場合など、本機が受信したコ マンドを理解できなかった場合、このコードを返します。このコードを受信したら、送信したコマンドを確認して、再 度コマンドを送信してください。
- (3) エラー応答 : 1Ch + 00 00h (00 00h : エラーコード) 本機がコマンドを正常受信し、何らかの理由で実行できなかった場合、エラーコードを付けて返します。 このコードを受信したら、送信したコマンドや、本機の設定状態をご確認ください。
- (4) データ応答 : 1Dh + xx xxh (xx xxh : データ)
   Get コマンドを本機が正常受信した場合、2 バイトの回答コード(データ)を付けて返します。

# 〈お知らせ〉

- ●機器の接続については、各機器の説明書をよくお読みの上、適切なケーブルで正しく接続してください。
- ●本機が未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、動作を保証できません。
- ●応答コードと他のコードの間隔は 40ms 以上あけてください。
- ●本機に電源を接続したときやランプ点灯後に、本機からテスト用のデータが出力されますが、故障ではありません。
- ●ウォームアップ中、本機はコマンドを受信できません。
- ●コマンドの長さが所定より長い場合は余分なコードを無視し、短い場合は、NAK 応答をコンピュータへ送信します。

# ネットワークからのコマンド制御

ネットワーク経由で RS-232C コマンドを使用し、Web ブラウザ搭載のコンピュータから本機を操作、 設定することができます。

RS-232C 通信コマンドの詳細については、「RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧」 (□-4-18~35)をご覧ください。

# 〈お知らせ〉

● 無線と有線の LAN を同時に使用してデータを転送した場合、データを正しく処理できない可能性があります。

# <u>接続</u>

- 1. 本機とコンピュータの電源を切ってください。
- 有線 LAN を使用する場合は、LAN ケーブルを使って本機の LAN 端子をコンピュータの LAN 端子に接続してください。図に示す仕様を満たすケーブルを使用してください。無線 LAN を使用している場合は、USB ワイヤレスアダプターを本機の USB タイプ A 端子に差し 込みます。
- 3. コンピュータの電源を入れ、コンピュータが起動した後に、本機の電源を入れてください。

LAN ケーブル(CAT-5 以上)



# コマンド制御ポート

コマンド制御には、以下の2ポートが割り当てられています。 TCP #23(ネットワーク制御ポート1(ポート:23)) TCP #9715(ネットワーク制御ポート2(ポート:9715))

以下の項目を Web ブラウザから設定してください。

### ポート設定

 1		
ネットワーク制御 ポート 1	ポートオープン	ネットワーク制御 ポート 1(ポート:23)の " ポートオープン "[ 有効 ] のチェックボックスをオンにしてネットワーク制御 ポート 1 を有効にしてくだ さい。 初期設定では有効にチェックが入っています。
(/////	認証	認証設定が必要なときは、"認証"[有効]のチェックボックスをオンにして認証を有効にしてください。 初期設定では有効にチェックが入っておらず、無効となっています。
マットワーク制御 ポート 2 ポート・0715)	ポートオープン	ネットワーク制御 ポート 2(ポート: 9715)の " ポートオープン "[ 有効 ] のチェックボックスをオンにしてネットワーク制御 ポート 2 を有効にしてくだ さい。 初期設定では有効にチェックが入っています。
(\\\-[], T2)	認証	認証設定が必要なときは、"認証"[有効]のチェックボックスをオンにして認証を有効にしてください。 初期設定では有効にチェックが入っています。

認証設定を有効にした場合は、以下の設定が必要です。

セ	セキュリティ設定						
	ネットワーク制御	パスワード パスワード再入力	パスワードを設定してください。 本設定が <b>ネットワーク制御 ポート 1(ポート:23)</b> と、 <b>ネットワーク制御 ポー ト 2(ポート:9715)</b> で同じであることを確認してください。 初期設定は空白です。				

# コマンド制御設定

### • TCP #23

#### コマンド形式

RS-232C 通信と同じです。RS-232C 通信コマンド形式を参照してください。( 4-10)

#### 応答コード / エラーコード ("h" は 16 進数を示します)

TCP # 23 に使用される応答 / エラーコードのうち 4 つは、RS-232C 通信(1)~(4) と同じです。認証エラ ー応答(5) が追加になります。

- (1) ACK 応答: 06h
   RS-232C 通信によるコマンド制御をご参照ください。(□4-18)
- (2) NAK 応答: 15h
   RS-232C 通信によるコマンド制御をご参照ください。(¹4-18)
- (3) **エラー応答: 1Ch + 0000h** RS-232C 通信によるコマンド制御をご参照ください。(**□4-18**)
- (4) データ応答: 1Dh + xxxxh
   RS-232C 通信によるコマンド制御をご参照ください。(□4-18)
- (5) 認証エラー応答: 1Fh + 0400h 認証エラーが発生した場合に本エラーコードを返します。

### • TCP #9715

#### コマンド形式

TCP#9715の先頭と末尾にデータが追加されたコマンドが使用されます。

ヘッダ	データ長	RS-232C コマンド	チェックサム	接続 ID
02h	0Dh	13 バイト	1 バイト	1 バイト

#### [ ヘッダ ]

# 02, 固定

#### [データ長]

RS-232C コマンドのバイト長(0Dh, 固定)

#### [RS-232C コマンド]

RS-232C 通信コマンド形式を参照してください。(□4-10)

### [チェックサム]

ヘッダからチェックサムまでの和の下位8ビットが0となる値

#### [接続 ID]

0~255のランダムな値(この数値は応答データに付加されます。)

### 〈お知らせ〉

●本機が未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、動作を保証できません。

- ●応答コードと他のコードの間隔は 40ms 以上あけてください。
- ●ウォームアップ中、本機はコマンドを受信できません。

応答コード / エラーコード ("h" は 16 進数を示します)

TCP#23の応答 / エラーコードを使用する為、接続 ID が付加されます。接続 ID は送信データ形式と同じです。

(1) ACK 応答: 06h+ ××h (××h : 接続 ID)

- (2) NAK 応答: 15h+ ××h
- (3) エラー応答:1Ch+0000h+××h
- (4) データ応答: 1Dh + xxxxh+ ××h
- (5) 認証エラー応答:1Fh + 0400h+ ××h
- (6) ビジー応答: 1Fh + xxxxh+ ××h

本機がビジー状態である場合、エラーコードを返します。送信コードを確認して再度同じコマンドを送信してください。

# ネットワーク接続の自動切断

接続後に30秒間通信がなければ、TCP接続は自動的に切断されます。

# 認証

認証が有効となっている場合、認証が成功していないコマンドを本機は受信しません。本機の認証には MD5 (Message Digest 5) というアルゴリズムを使用しています。認証機能を有効にして本機をコマンド制御するには、 本機から送信されるランダムな 8 バイトデータとパスワードを MD5 アルゴリズムで処理した認証データを、送信コマンド の先頭に追加する必要があります。

以下は認証手順の例です。 パスワード : "password"(例) ランダム 8 バイトデータ : "a572f60c"(例)

- プロジェクターを選び、ランダムな8バイトデータを受信します。
   → "a572f60c"
- 2) 受信したランダムな 8 バイトデータとパスワードを結合します。
   → "a572f60cpassword"
- 3) MD5 アルゴリズムで処理します。
   → "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde"
- 4) 認証データをコマンドの先頭に付加し、下記データを送信します。
   → "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde" + コマンド
- 5) 送信データが正しければ、コマンドが実行されて ACK またはデータ応答が返されます。送信データが正しくない場合、 認証エラー応答が返されます。

# 〈お知らせ〉

● ネットワークで接続している間、2回目以降のコマンドデータ送信では認証データを省略できます。

# ネットワークブリッジによるコマンド制御

本機はネットワークブリッジ機能に対応しています。本機とRS-232C通信で接続した外部機器を、 本機とネットワーク(有線/無線 LAN)で接続したコンピュータから、ネットワーク端末と同様に制 御することができます。

詳しくは 【ネットワーク編】 「ネットワークブリッジ」 ( 💷 3-72 ~ 74) をご覧ください。

# 〈お知らせ〉

● 無線と有線の LAN を同時に使用してデータを転送した場合、データを正しく処理できない可能性があります。

# <u> 接続</u>

- 有線 LAN を使用する場合は、LAN ケーブルを使って本機の LAN 端子をコンピュータの LAN 端子に接続してください。図に示す仕様を満たすケーブルを使用してください。無線 LAN を使用している場合は、USB ワイヤレスアダプターを本機の USB タイプ A 端子に差し 込みます。
- 2. 本機の RS-232C 端子と外部機器の RS-232C 端子を、RS-232C ケーブルで接続します。
- 3. コンピュータの電源を入れ、コンピュータが起動した後に、本機の電源を入れてください。
- 4.「その他」メニューの「特別な設定」から「通信設定」を選択し、「通信タイプ」で「ネット ワークブリッジ」を選択してください。



RS-232C ケーブル(クロス)

# 通信設定

通信設定は、本機の「通信設定」メニューから設定を行ってください。(「その他」メニューの「特別な設定」から「通信設定」を選択)

項目	条 件
ボーレート	4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps
データ長	8 bit ( 固定 )
パリティ	NONE/ODD/EVEN
スタートビット	1 bit ( 固定 )
ストップビット	1 bit ( 固定 )
通信方式	半二重通信 / 全二重通信

# 〈お知らせ〉

- 本機と外部機器を接続するには、各機器のマニュアルを読み、適切なケーブルで正しく接続してください。
- 接続する前に電源を切り、本機と外部機器のプラグを抜いてください。
- 送信方法については、【ネットワーク編】「通信方式」(□□3-74)をご覧ください。
## <u>RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧</u>

RS-232C 通信、またはネットワーク(イーサネット通信)経由で、本機をコマンドで制御する場合の対応コマンドは 下表の通りです。

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	-ド					J7	ンドデ	ータ	
項目名		設定内容						CF フラ	RC ラグ	アクシ	Sec	91	゚プ	セッテ	ィング ・ド
	Cot	オフ(スタンバイ)	BE	EF	03	06	00	2A	D3	01	00	00	60	00	00
	Set	オン(ランプオン)	BE	EF	03	06	00	BA	D2	01	00	00	60	01	00
u°⊓			BE	EF	03	06	00	19	D3	02	00	00	60	00	00
<u></u>		Cat	回答	コード	ヾ( デ-	-タ)	例								
		Get		)0 C	0		01	00		02	00				
			[ス	タンノ	(イ]	[	ランブ	オン]	[	冷却	動作	中]			
		コンピュータ入力 1	BE	EF	03	06	00	FE	D2	01	00	00	20	00	00
		コンピュータ入力 2	BE	EF	03	06	00	3E	D0	01	00	00	20	04	00
		HDMI 1	BE	EF	03	06	00	0E	D2	01	00	00	20	03	00
	Sot	HDMI 2	BE	EF	03	06	00	6E	D6	01	00	00	20	0D	00
入力切替	Set	VIDEO	BE	EF	03	06	00	6E	D3	01	00	00	20	01	00
		USB タイプ A	BE	EF	03	06	00	5E	D1	01	00	00	20	06	00
		LAN	BE	EF	03	06	00	CE	D5	01	00	00	20	0B	00
		USB タイプ B	BE	EF	03	06	00	FE	D7	01	00	00	20	0C	00
		Get	BE	EF	03	06	00	CD	D2	02	00	00	20	00	00
			BE	EF	03	06	00	D9	D8	02	00	20	60	00	00
			回答	コード	ヾ( デ-	-タ)	例								
T-7-7-47		Cot	00	00	)	0	1 0	0		C	)2 0	0		03 00	)
		Get	[ [ Ī	E常	] [	ランプ	カバー	エラー	]	[フ:	アンエラ	<u></u> 5—]	[ ]	ランプエラ	-]
			(	04 (	00		05	00		07	00		(	00 80	
			[ ] [ ]	調査工	5-]	[ ]	吸気 I	: <u>–</u> ]		[低温	エラー	•]	[ フィ.	ルターエラ	i—]
		Get	BE	EF	03	06	00	7C	D2	02	00	07	30	00	00
拡大		Increment	BE	EF	03	06	00	1A	D2	04	00	07	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	CB	D3	05	00	07	30	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	C8	D7	02	00	10	30	00	00
拡大位置 水平		Increment	BE	EF	03	06	00	AE	D7	04	00	10	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	7F	D6	05	00	10	30	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	34	D6	02	00	11	30	00	00
抵大位置 垂直		Increment	BE	EF	03	06	00	52	D6	04	00	11	30	00	00
		Decrement	BF	EF	03	06	00	83	D/	05	00	11	30	00	00

	:	オペレーションタイプ		<u>^</u> "	ダコード				コマンドデ	ータ
項目名		設定内容				CI フ	RC ラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
	İ	スタンダード	BE EF	03	06 00	0 83	F5	01 00	BA 30	06 00
		シネマ	BE EF	03	06 00	0 B3	F7	01 00	BA 30	01 00
		ダイナミック	BE EF	03	06 00	0 E3	F4	01 00	BA 30	04 00
		黒板(黒)	BE EF	03	06 00	0 E3	EF	01 00	BA 30	20 00
	Set	黒板(緑)	BE EF	03	06 00	0 73	EE	01 00	BA 30	21 00
		ホワイトボード	BE EF	03	06 00	0 83	EE	01 00	BA 30	22 00
		デイタイム	BE EF	03	06 00	0 E3	C7	01 00	BA 30	40 00
		フォト	BE EF	03	06 00	0 73	F5	01 00	BA 30	05 00
ー 一 映像モート		DICOM SIM.	BE EF	03	06 00	0 73	C6	01 00	BA 30	41 00
			BE EF	03	06 00	0   10	F6	02 00	BA 30	00 00
			回答コート	ヾ(デ-	-タ)例					
			06 0	0	01 00	0 (	04 0	001	0 00	05 00
		Get	[スタンタ	-ド]	[シネマ	'] [夕	イナミ	ック ] [ フ	5スタム ]	[フォト]
				00 (囲)	2: ירד=+י	1 00 = (%=)	л г	22 (	)0 ⊮ เ∖า	
			[ 羔似 	(羔) 00	」[ <u></u>	乂(称) 1 00	ΙL	1.71 6	N- L ]	
			「デイタ	00 バム1			M.1			
		通常表示	BF FF	03	06 00	0 83	D2	01 00	02 30	00 00
静止	Set	静止	BE EF	03	06 00	0 13	D3	01 00	02 30	01 00
	l	Get	BE EF	03	06 00	0 B0	D2	02 00	02 30	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	0 89	D2	02 00	03 20	00 00
明るさ		Increment	BE EF	03	06 00	0 EF	D2	04 00	03 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0 3E	D3	05 00	03 20	00 00
明るさ リセット		Execute	BE EF	03	06 00	0 58	D3	06 00	00 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	0 FD	D3	02 00	04 20	00 00
コントラスト		Increment	BE EF	03	06 00	0 9B	D3	04 00	04 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0 4A	D2	05 00	04 20	00 00
コントラスト リセット		Execute	BE EF	03	06 00	0 A4	D2	06 00	01 70	00 00
		デフォルト -1	BE EF	03	06 00	0 07	E9	01 00	A1 30	20 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 07	FD	01 00	A1 30	10 00
		デフォルト -2	BE EF	03	06 00	0 97	E8	01 00	A1 30	21 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 97	FC	01 00	A1 30	11 00
		デフォルト -3	BE EF	03	06 00	0 67	E8	01 00	A1 30	22 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 67	FC	01 00	A1 30	12 00
		デフォルト -4	BE EF	03	06 00	0 F7	E9	01 00	A1 30	23 00
	Sot	<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 F7	FD	01 00	A1 30	13 00
ガンマ	Jec	デフォルト -5	BE EF	03	06 00	0 C7	EB	01 00	A1 30	24 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 C7	FF	01 00	A1 30	14 00
		デフォルト -6	BE EF	03	06 00	0 57	EA	01 00	A1 30	25 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 57	FE	01 00	A1 30	15 00
		デフォルト -7	BE EF	03	06 00	0 A7	ΕA	01 00	A1 30	26 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 A7	FE	01 00	A1 30	16 00
		デフォルト -8	BE EF	03	06 00	0 37	EB	01 00	A1 30	27 00
		<u> </u>	BE EF	03	06 00	0 37	FF	01 00	A1 30	17 00
		Get	BE EF	03	06 00	0   F4	F0	02 00	A1 30	00 00

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	ド				J7.	ンドデ	ータ	
項目名		設定内容						CRC フラグ	アクシ	Sey	91	プ	セッテ コ-	イング -ド
		Get	BE EF	-	03	06 (	00	5D 70	02	00	0C	22	00	00
ACCENTUALIZER		Increment	BE EF	:	03	06 (	00	3B 70	04	00	0C	22	00	00
		Decrement	BE EF	-	03	06 (	00	EA 71	05	00	0C	22	00	00
ACCENTUALIZER リセット		Execute	BE EF	=	03	06 (	00	C8 DB	06	00	2C	70	00	00
		Get	BE EF	:	03	06 (	00	A1 71	02	00	0D	22	00	00
HDCR		Increment	BE EF	:	03	06 (	00	C7 71	04	00	0D	22	00	00
		Decrement	BE EF	-	03	06 (	00	16 70	05	00	0D	22	00	00
HDCR リセット		Execute	BE EF	-	03	06 (	00	34 DA	06	00	2D	70	00	00
		オフ	BE EF	F	03	06	00	FB FA	01	00	80	30	00	00
カフタルガンフノ	Sot	9 ステップ グレイスケール	BE EF	F	03	06	00	6B FB	01	00	80	30	01	00
色温度パターン		15 ステップ グレイスケール	BE EF	F	03	06	00	9B FB	01	00	80	30	02	00
		ランプ波形	BE EF	F	03	06	00	0B FA	01	00	80	30	03	00
		Get	BE EF	F	03	06	00	C8 FA	02	00	80	30	00	00
<u> </u>		Get	BE EF	F	03	06	00	08 FE	02	00	90	30	00	00
ルスタムルフマ ポイント - 1		Increment	BE EF	F	03	06	00	6E FE	04	00	90	30	00	00
		Decrement	BE EF	F	03	06	00	BF FF	05	00	90	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -1 リセット		Execute	BE EF	F	03	06	00	58 C2	06	00	50	70	00	00
175/ JN 7		Get	BE EF	F	03	06	00	F4 FF	02	00	91	30	00	00
カスタムカンマー ポイント つ		Increment	BE EF	F	03	06	00	92 FF	04	00	91	30	00	00
		Decrement	BE EF	F	03	06	00	43 FE	05	00	91	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -2 リセット		Execute	BE EF	F	03	06	00	A4 C3	06	00	51	70	00	00
		Get	BE EF	F	03	06	00	B0 FF	02	00	92	30	00	00
カスタムカンマー ポイント つ		Increment	BE EF	F	03	06	00	D6 FF	04	00	92	30	00	00
ハインド-5		Decrement	BE EF	F	03	06	00	07 FE	05	00	92	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -3 リセット		Execute	BE EF	F	03	06	00	E0 C3	06	00	52	70	00	00
		Get	BE EF	F	03	06	00	4C FE	02	00	93	30	00	00
カスタムカンマ		Increment	BE EF	F	03	06	00	2A FE	04	00	93	30	00	00
小1 ノト -4		Decrement	BE EF	F	03	06	00	FB FF	05	00	93	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -4 リセット		Execute	BE EF	F	03	06	00	1C C2	06	00	53	70	00	00
		Get	BE EF	F	03	06	00	38 FF	02	00	94	30	00	00
カスタムカンイ ポイント 「		Increment	BE EF	F	03	06	00	5E FF	04	00	94	30	00	00
小1 ノト・5		Decrement	BE EF	F	03	06	00	8F FE	05	00	94	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -5 リセット		Execute	BE EF	F	03	06	00	68 C3	06	00	54	70	00	00
トフ ち ノ ギ 丶 マ		Get	BE EF	F	03	06	00	C4 FE	02	00	95	30	00	00
カスタムカンイ		Increment	BE EF	F	03	06	00	A2 FE	04	00	95	30	00	00
小1 ノト・0		Decrement	BE EF	F	03	06	00	73 FF	05	00	95	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -6 リセット		Execute	BE E	F	03	06	00	94 C2	06	00	55	70	00	00

	:	オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	-ド					J7.	ンドデ	ータ	
項目名		設定内容						CR 75	RC iグ	アクシ	SES	91	プ	セッテ コ-	ィング -ド
<u> </u>		Get	BE	EF	03	06	00	80	FE	02	00	96	30	00	00
ノスタムルノマ ポイント - フ		Increment	BE	EF	03	06	00	E6	FE	04	00	96	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	37	FF	05	00	96	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -7 リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	D0	C2	06	00	56	70	00	00
カフタムガンフ		Get	BE	EF	03	06	00	7C	FF	02	00	97	30	00	00
ポイント -8		Increment	BE	EF	03	06	00	1A	FF	04	00	97	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	СВ	FE	05	00	97	30	00	00
カスタムガンマ ポイント -8 リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	2C	C3	06	00	57	70	00	00
		高	BE	EF	03	06	00	0B	F5	01	00	B0	30	03	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	СВ	F8	01	00	B0	30	13	00
		中 -1	BE	EF	03	06	00	9B	F4	01	00	B0	30	02	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	5B	F9	01	00	B0	30	12	00
		中 -2	BE	EF	03	06	00	3B	F7	01	00	B0	30	04	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	FB	FA	01	00	B0	30	14	00
		低	BE	EF	03	06	00	6B	F4	01	00	B0	30	01	00
	Sot	<u> </u>	BE	EF	03	06	00	AB	F9	01	00	B0	30	11	00
色温度	Jet	ハイブライト -1	BE	EF	03	06	00	3B	F2	01	00	B0	30	08	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	FB	FF	01	00	B0	30	18	00
		ハイブライト -2	BE	EF	03	06	00	AB	F3	01	00	B0	30	09	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	6B	FE	01	00	B0	30	19	00
		ハイブライト -3	BE	EF	03	06	00	5B	F3	01	00	B0	30	0A	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	9B	FE	01	00	B0	30	1A	00
		ハイブライト -4	BE	EF	03	06	00	CB	F2	01	00	B0	30	0B	00
		<u> </u>	BE	EF	03	06	00	0B	FF	01	00	B0	30	1B	00
		Get	BE	EF	03	06	00	C8	F5	02	00	B0	30	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	34	F4	02	00	B1	30	00	00
色温度 ゲイン -R		Increment	BE	EF	03	06	00	52	F4	04	00	B1	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	83	F5	05	00	B1	30	00	00
色温度 ゲイン -R リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	10	C6	06	00	46	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	70	F4	02	00	B2	30	00	00
色温度 ゲイン -G		Increment	BE	EF	03	06	00	16	F4	04	00	B2	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	C7	F5	05	00	B2	30	00	00
色温度 ゲイン -G リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	EC	C7	06	00	47	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	8C	F5	02	00	B3	30	00	00
色温度 ゲイン -B		Increment	BE	EF	03	06	00	ΕA	F5	04	00	B3	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	3B	F4	05	00	B3	30	00	00
色温度ゲイン -B リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	F8	C4	06	00	48	70	00	00

	:	オペレーションタイプ			ΛIJ	ダコー	-ド				17.	ンドデ	-9	
項目名		設定内容						CRC フラグ	アクシ	ション	91	プ	セッテ コ-	ィング -ド
		Get	BE	EF	03	06	00	04 F5	02	00	B5	30	00	00
色温度 オフセット -R		Increment	BE	EF	03	06	00	62 F5	04	00	B5	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	B3 F4	05	00	B5	30	00	00
色温度 オフセット - R リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	40 C5	06	00	4A	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	40 F5	02	00	B6	30	00	00
色温度オフセット -G		Increment	BE	EF	03	06	00	26 F5	04	00	B6	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	F7 F4	05	00	B6	30	00	00
色温度オフセット -G リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	BC C4	06	00	4B	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	BC F4	02	00	B7	30	00	00
色温度 オフセット -B		Increment	BE	EF	03	06	00	DA F4	04	00	B7	30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	0B F5	05	00	B7	30	00	00
色温度 オフセット -B リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	C8 C5	06	00	4C	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	B5 72	02	00	02	22	00	00
色の濃さ		Increment	BE	EF	03	06	00	D3 72	04	00	02	22	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	02 73	05	00	02	22	00	00
色の濃さリセット		Execute	BE	EF	03	06	00	80 D0	06	00	0A	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	49 73	02	00	03	22	00	00
色あい		Increment	BE	EF	03	06	00	2F 73	04	00	03	22	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	FE 72	05	00	03	22	00	00
色あい リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	7C D1	06	00	0B	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	F1 72	02	00	01	22	00	00
画質		Increment	BE	EF	03	06	00	97 72	04	00	01	22	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	46 73	05	00	01	22	00	00
画質 リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	C4 D0	06	00	09	70	00	00
	Set	無効	BE	EF	03	06	00	0B 22	01	00	04	33	00	00
アクティブアイリス		有効	BE	EF	03	06	00	5B 2E	01	00	04	33	11	00
		Get	BE	EF	03	06	00	38 22	02	00	04	33	00	00
		1	BE	EF	03	06	00	0E D7	01	00	14	20	00	00
マイメモリー ロード	Set	2	BE	EF	03	06	00	9E D6	01	00	14	20	01	00
		3	BE	EF	03	06	00	6E D6	01	00	14	20	02	00
		4	BE	EF	03	06	00	FE D/	01	00	14	20	03	00
		1	BE		03	06	00	F2 D6	10	00	15	20	00	00
マイメモリー セーブ	Set	2	BE		03	06	00	62 D7	01	00	15	20	01	00
		3	BE		03	06	00	92 D7	01	00	15	20	02	00
		4			03	06	00		01	00	15	20	03	00
		4.5			03	00	00		01	00	00	20	00	00
		16:10			03	00	00		01	00	00	20	01	00
	Sot	14.0	BE		03	00	00	CE D6	01	00	00	20	00	00
アスペクト	Jet	14.5   7  .(*)	RE		03	00	00	5E D7	01	00	00	20 2∩	09 09	00
		ן ארוני ובדער	RE		03	00	00		01	00		<u>∠∪</u> 2∩	10	00
		 ズーム	RF	FF	03	06	00	9F C4	01	00	00	<u>∠</u> 0 20	20	00
		Get	BF	FF	03	06	00		02	00	08	20	00	00
L				-·										

(*) WXGA モデルのみ

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	۰ド					17.	ンドデ	ータ	
項目名		設定内容						CR フラ	C グ	アクシ	Sey	91	プ	セッテ コー	ィング -ド
		Get	BE	EF	03	06	00	91	70	02	00	09	22	00	00
オーバースキャン		Increment	BE	EF	03	06	00	F7	70	04	00	09	22	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	26	71	05	00	09	22	00	00
オーバースキャン リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	EC	D9	06	00	27	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	0D	83	02	00	00	21	00	00
垂直位置		Increment	BE	EF	03	06	00	6B	83	04	00	00	21	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	ΒA	82	05	00	00	21	00	00
垂直位置 リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	E0	D2	06	00	02	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	F1	82	02	00	01	21	00	00
水平位置		Increment	BE	EF	03	06	00	97	82	04	00	01	21	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	46	83	05	00	01	21	00	00
水平位置リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	1C	D3	06	00	03	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	49	83	02	00	03	21	00	00
クロック位相		Increment	BE	EF	03	06	00	2F	83	04	00	03	21	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	FE	82	05	00	03	21	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	B5	82	02	00	02	21	00	00
水平サイズ		Increment	BE	EF	03	06	00	D3	82	04	00	02	21	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	02	83	05	00	02	21	00	00
水平サイズ リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	68	D2	06	00	04	70	00	00
オートアジャスト実行		Execute	BE	EF	03	06	00	91	D0	06	00	0A	20	00	00
		オフ	BE	EF	03	06	00	4A	72	01	00	07	22	00	00
プログレッシュブ	Set	TV	BE	EF	03	06	00	DA	73	01	00	07	22	01	00
		フィルム	BE	EF	03	06	00	2A	73	01	00	07	22	02	00
		Get	BE	EF	03	06	00	79	72	02	00	07	22	00	00
		弱	BE	EF	03	06	00	26	72	01	00	06	22	01	00
ビニナ ハロ	Set	中	BE	EF	03	06	00	D6	72	01	00	06	22	02	00
		強	BE	EF	03	06	00	46	73	01	00	06	22	03	00
		Get	BE	EF	03	06	00	85	73	02	00	06	22	00	00
		オート	BE	EF	03	06	00	0E	72	01	00	04	22	00	00
		RGB	BE	EF	03	06	00	9E	73	01	00	04	22	01	00
各亦問	Set	SMPTE240	BE	EF	03	06	00	6E	73	01	00	04	22	02	00
		REC709	BE	EF	03	06	00	FE	72	01	00	04	22	03	00
		REC601	BE	EF	03	06	00	CE	70	01	00	04	22	04	00
		Get	BE	EF	03	06	00	3D	72	02	00	04	22	00	00

		オペレーションタイプ		ヘッ	ダコード			コマンドデ	ータ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
		オート	BE EF	03	06 00	A2 70	01 00	11 22	0A 00
		NTSC	BE EF	03	06 00	C2 74	01 00	11 22	04 00
		PAL	BE EF	03	06 00	52 75	01 00	11 22	05 00
ビデオフォーマット -	Set	SECAM	BE EF	03	06 00	52 70	01 00	11 22	09 00
ビデオ		NTSC4.43	BE EF	03	06 00	62 77	01 00	11 22	02 00
		M-PAL	BE EF	03	06 00	C2 71	01 00	11 22	08 00
		N-PAL	BE EF	03	06 00	32 74	01 00	11 22	07 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 76	02 00	11 22	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	86 D8	01 00	22 20	00 00
	Set	ノーマル	BE EF	03	06 00	16 D9	01 00	22 20	01 00
		拡張	BE EF	03	06 00	E6 D9	01 00	22 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	B5 D8	02 00	22 20	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	7A D9	01 00	23 20	00 00
	Set	ノーマル	BE EF	03	06 00	EA D8	01 00	23 20	01 00
		拡張	BE EF	03	06 00	1A D8	01 00	23 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	49 D9	02 00	23 20	00 00
	Cot	オート	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	10 20	03 00
コンビユータ人力 -   コンピュータス 力 1	Set	SYNC ON G オフ	BE EF	03	06 00	5E D7	01 00	10 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D D6	02 00	10 20	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	32 D7	01 00	11 20	03 00
コンピュータ入力 -	Set	SYNC ON G オフ	BE EF	03	06 00	A2 D6	01 00	11 20	02 00
コンピュータ入力 2		モニターアウト	BE EF	03	06 00	02 D0	01 00	11 20	08 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 D7	02 00	11 20	00 00
	Sot	無効	BE EF	03	06 00	3B C2	01 00	50 30	00 00
	Set	有効	BE EF	03	06 00	AB C3	01 00	50 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 C2	02 00	50 30	00 00
	Sot	無効	BE EF	03	06 00	0B C3	01 00	54 30	00 00
	Set	有効	BE EF	03	06 00	9B C2	01 00	54 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 C3	02 00	54 30	00 00
	Cot	オフ	BE EF	03	06 00	7F C2	01 00	53 30	00 00
	Set	オン	BE EF	03	06 00	EF C3	01 00	53 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	4C C2	02 00	53 30	00 00
	Sot	オフ	BE EF	03	06 00	97 C0	01 00	5D 30	00 00
	Set	オン	BE EF	03	06 00	07 C1	01 00	5D 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	A4 C0	02 00	5D 30	00 00

	:	オペレーションタイプ			<u> ヘッ</u>	ダコー	-ド					172	ッドデ-	-タ	
項目名		設定内容						CF フラ	RC ラグ	アクラ	Sev	9-	パプ	セッテ	イング -ド
オートキーストン 実行		Execute	BE	EF	03	06	00	E5	D1	06	00	0D	20	00	00
	Cot	無効	BE	EF	03	06	00	EA	D1	01	00	0F	20	00	00
オートキーストン	Set	有効	BE	EF	03	06	00	7A	D0	01	00	0F	20	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	D9	D1	02	00	0F	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	B9	D3	02	00	07	20	00	00
垂直キーストン		Increment	BE	EF	03	06	00	DF	D3	04	00	07	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	0E	D2	05	00	07	20	00	00
垂直キーストンリセット		Execute	BE	EF	03	06	00	08	D0	06	00	0C	70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	E9	D0	02	00	0B	20	00	00
水平キーストン		Increment	BE	EF	03	06	00	8F	D0	04	00	0B	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	5E	D1	05	00	0B	20	00	00
_ 水平キーストン リセット_		Execute	BE	EF	03	06	00	98	D8	06	00	20	70	00	00
	Set	オフ	BE	EF	03	06	00	3B	23	01	00	00	33	00	00
エコモード		IJ	BE	EF	03	06	00	AB	22	01	00	00	33	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	08	23	02	00	00	33	00	00
	Cot	オフ	BE	EF	03	06	00	D6	71	01	00	0E	22	00	00
イメージオプティマイザ	Set	オン	BE	EF	03	06	00	46	70	01	00	0E	22	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	E5	71	02	00	0E	22	00	00
		前面投射 / 机上	BE	EF	03	06	00	C7	D2	01	00	01	30	00	00
		背面投射 / 机上	BE	EF	03	06	00	57	D3	01	00	01	30	01	00
設置方法	Set	背面投射 / 天吊り	BE	EF	03	06	00	A7	D3	01	00	01	30	02	00
		前面投射 / 天吊り	BE	EF	03	06	00	37	D2	01	00	01	30	03	00
		Get	BE	EF	03	06	00	F4	D2	02	00	01	30	00	00
		通常	BE	EF	03	06	00	D6	D2	01	00	01	60	00	00
	Set	省電力	BE	EF	03	06	00	46	D3	01	00	01	60	01	00
スタンバイモード		<u>ネットワーク(WOL)</u>	BE	EF	03	06	00	B6	D3	01	00	01	60	02	00
		Get	BE	EF	03	06	00	E5	D2	02	00	01	60	00	00

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	۰ド					コマン	<i>、</i> ドデ・	-タ	
項目名		設定内容						CR( フラク	C ブ	アクシ	VeV	୨イ	プ	セッテ コ-	ィング -ド
	Sot	オフ	BE	EF	03	06	00	FE F	=0	01	00	A0	20	00	00
AV ミュート	Set	オン	BE	EF	03	06	00	6E F	F1	01	00	A0	20	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	CD	F0	02	00	A0	20	00	00
立旦		Get	BE	EF	03	06	00	CD (	CC	02	00	60	20	00	00
日里 ⁻ コ [、] ピュータ入力 1		Increment	BE	EF	03	06	00	AB (	CC	04	00	60	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	7A (	CD	05	00	60	20	00	00
立日		Get	BE	EF	03	06	00	FD (	CD	02	00	64	20	00	00
首里 -   コンピュ_クス + つ		Increment	BE	EF	03	06	00	9B (	CD	04	00	64	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	4A (	CC	05	00	64	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	31 (	CD	02	00	61	20	00	00
音量 - ビデオ		Increment	BE	EF	03	06	00	57 (	CD	04	00	61	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	86 (	CC	05	00	61	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	89 C	C	02	00	63	20	00	00
音量 - HDMI1		Increment	BE	EF	03	06	00	EF C	C	04	00	63	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	3E C	D	05	00	63	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	61 (	CE	02	00	6D	20	00	00
音量 - HDMI 2		Increment	BE	EF	03	06	00	07 (	CE	04	00	6D	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	D6 (	CF	05	00	6D	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	E9 C	E	02	00	6B (	20	00	00
音量 - LAN		Increment	BE	EF	03	06	00	8F C	Έ	04	00	6B .	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	5E (	CF	05	00	6B .	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	45 C	C	02	00	66	20	00	00
音量 - USB タイプ A		Increment	BE	EF	03	06	00	23 C	C	04	00	66	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	F2 C	D	05	00	66	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	9D (	CF	02	00	6C (	20	00	00
音量 - USB タイプ B		Increment	BE	EF	03	06	00	FB C	CF	04	00	6C (	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	2A (	CΕ	05	00	6C (	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	D9 (	CF	02	00	6F 2	20	00	00
音量 - スタンバイ		Increment	BE	EF	03	06	00	BF C	CF	04	00	6F 2	20	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	6E C	Έ	05	00	6F 2	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	CD (	C3	02	00	50	20	00	00
百里 - 今1 七洪乙廿沼		Increment	BE	EF	03	06	00	AB (	C3	04	00	50	20	00	00
主人力端于共通		Decrement	BE	EF	03	06	00	7A (	C2	05	00	50	20	00	00
	Cot	通常	BE	EF	03	06	00	46 E	23	01	00	02	20	00	00
消音	Set	消音	BE	EF	03	06	00	D6 [	D2	01	00	02	20	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	75 C	23	02	00	02	20	00	00
	Cat	オン	BE	EF	03	06	00	FE D	D4	01	00	1C	20	01	00
スピーカー	Set	オフ	BE	EF	03	06	00	6E [	25	01	00	1C	20	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	5D [	D5	02	00	1C	20	00	00

		オペレーションタイプ			ダコード			コマンドデ	-タ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
	İ	オフ	BE EF	03	06 00	FE DD	01 00	30 20	00 00
立主工力现实	Sot	音声入力 1	BE EF	03	06 00	6E DC	01 00	30 20	01 00
百円人刀設止 - コンピュータス 力 1	Set	音声入力 2	BE EF	03	06 00	9E DC	01 00	30 20	02 00
		音声入力 3	BE EF	03	06 00	0E DD	01 00	30 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD DD	02 00	30 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	CE DC	01 00	34 20	00 00
辛吉 入力設定 -	Set	音声入力 1	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	34 20	01 00
コンピュータ入力 2		音声入力 2	BE EF	03	06 00	AE DD	01 00	34 20	02 00
		音声入力 3	BE EF	03	06 00	3E DC	01 00	34 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD DC	02 00	34 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	BA DD	01 00	33 20	00 00
		音声入力 1	BE EF	03	06 00	2A DC	01 00	33 20	01 00
音声入力設定 -	Set	音声入力 2	BE EF	03	06 00	DA DC	01 00	33 20	02 00
HDMI1		音声入力 3	BE EF	03	06 00	4A DD	01 00	33 20	03 00
		HDMI1	BE EF	03	06 00	7A C4	01 00	33 20	20 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 DD	02 00	33 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	52 DF	01 00	3D 20	00 00
		音声入力 1	BE EF	03	06 00	C2 DE	01 00	3D 20	01 00
音声入力設定 -	Set	音声入力 2	BE EF	03	06 00	32 DE	01 00	3D 20	02 00
HDMI2		音声入力 3	BE EF	03	06 00	A2 DF	01 00	3D 20	03 00
		HDMI2	BE EF	03	06 00	02 C7	01 00	3D 20	21 00
		Get	BE EF	03	06 00	61 DF	02 00	3D 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	02 DC	01 00	31 20	00 00
立志しも認定	Sot	音声入力 1	BE EF	03	06 00	92 DD	01 00	31 20	01 00
ー 日戸八刀設定 - ビデオ	Juli	音声入力 2	BE EF	03	06 00	62 DD	01 00	31 20	02 00
		音声入力 3	BE EF	03	06 00	F2 DC	01 00	31 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 DC	02 00	31 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	DA DF	01 00	3B 20	00 00
		音声入力 1	BE EF	03	06 00	4A DE	01 00	3B 20	01 00
音声入力設定 -	Set	音声入力 2	BE EF	03	06 00	BA DE	01 00	3B 20	02 00
LAN		音声入力 3	BE EF	03	06 00	2A DF	01 00	3B 20	03 00
		LAN	BE EF	03	06 00	8A D3	01 00	3B 20	11 00
		Get	BE EF	03	06 00	E9 DF	02 00	3B 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	76 DD	01 00	36 20	00 00
辛苦スカシテ	Sot	音声入力 1	BE EF	03	06 00	E6 DC	01 00	36 20	01 00
目 中八刀設定 - USB タイプ Δ	Juli	音声入力 2	BE EF	03	06 00	16 DC	01 00	36 20	02 00
		音声入力 3	BE EF	03	06 00	86 DD	01 00	36 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	45 DD	02 00	36 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	AE DE	01 00	3C 20	00 00
		音声入力 1	BE EF	03	06 00	3E DF	01 00	3C 20	01 00
音声入力設定 -	Set	音声入力 2	BE EF	03	06 00	CE DF	01 00	3C 20	02 00
USB タイプ B		音声入力 3	BE EF	03	06 00	5E DE	01 00	3C 20	03 00
		USB タイプ B	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	3C 20	12 00
		Get	BE EF	03	06 00	9D DE	02 00	3C 20	00 00

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	۰ド					75C	ンドデ	ータ	
項目名		設定内容						CR 75	RC iグ	アクシ	SES	9-	プ	セッテ コ-	ィング -ド
		オフ	BE	EF	03	06	00	ΕA	DE	01	00	3F	20	00	00
		音声入力 1	BE	EF	03	06	00	7A	DF	01	00	3F	20	01	00
音声入力設定 -	Set	音声入力 2	BE	EF	03	06	00	8A	DF	01	00	3F	20	02	00
スタンバイ		音声入力 3	BE	EF	03	06	00	1A	DE	01	00	3F	20	03	00
		HDMI 2	BE	EF	03	06	00	ΒA	C6	01	00	3F	20	21	00
		Get	BE	EF	03	06	00	D9	DE	02	00	3F	20	00	00
山山治之	Sot	無効	BE	EF	03	06	00	BA	F0	01	00	A3	20	00	00
LAN  师丁 子吉右动	Set	有効	BE	EF	03	06	00	2A	F1	01	00	A3	20	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	89	F0	02	00	A3	20	00	00
	Cot	無効	BE	EF	03	06	00	32	F0	01	00	A5	20	00	00
USB 91 J B 一 ご ご ご ご こ こ の し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ し こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	Set	有効	BE	EF	03	06	00	A2	F1	01	00	A5	20	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	01	F0	02	00	A5	20	00	00
	Cat	無効	BE	EF	03	06	00	FF	3D	01	00	30	26	00	00
リモコン周波数 - 標準	Set	有効	BE	EF	03	06	00	6F	3C	01	00	30	26	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	CC	3D	02	00	30	26	00	00
	Cat	無効	BE	EF	03	06	00	03	3C	01	00	31	26	00	00
リモコン周波数 - 高	Set	有効	BE	EF	03	06	00	93	3D	01	00	31	26	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	30	3C	02	00	31	26	00	00
		オフ	BE	EF	03	06	00	3A	C3	01	00	00	35	00	00
		画像 -1	BE	EF	03	06	00	AA	C2	01	00	00	35	01	00
	Set	画像 -2	BE	EF	03	06	00	5A	C2	01	00	00	35	02	00
×1 1x-2		画像 -3	BE	EF	03	06	00	CA	C3	01	00	00	35	03	00
		画像 -4	BE	EF	03	06	00	FA	C1	01	00	00	35	04	00
		Get	BE	EF	03	06	00	09	C3	02	00	00	35	00	00
マイ イメージ消去 画像 -1		Execute	BE	EF	03	06	00	71	C3	06	00	01	35	00	00
マイ イメージ消去 画像 -2		Execute	BE	EF	03	06	00	35	C3	06	00	02	35	00	00
マイ イメージ消去 画像 -3		Execute	BE	EF	03	06	00	C9	C2	06	00	03	35	00	00
マイ イメージ消去 画像 -4		Execute	BE	EF	03	06	00	BD	C3	06	00	04	35	00	00

	5	オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	-  ×					コマンドデ	ータ
項目名		設定内容						CR フラ	RC iグ	アクシ	VeV	タイプ	セッティング コード
	Cat		BE	EF	03	06	00	FE	88	01	00	20 21	00 00
コーナーフィット	Set	有効	BE	EF	03	06	00	6E	89	01	00	20 21	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	CD	88	02	00	20 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	31	89	02	00	21 21	00 00
左上隅		Increment	BE	EF	03	06	00	57	89	04	00	21 21	00 00
水平位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	86	88	05	00	21 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	75	89	02	00	22 21	00 00
左上隅		Increment	BE	EF	03	06	00	13	89	04	00	22 21	00 00
垂直位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	C2	88	05	00	22 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	89	88	02	00	23 21	00 00
右上隅		Increment	BE	EF	03	06	00	EF	88	04	00	23 21	00 00
水平位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	3E	89	05	00	23 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	FD	89	02	00	24 21	00 00
右上隅		Increment	BE	EF	03	06	00	9B	89	04	00	24 21	00 00
重直位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	4A	88	05	00	24 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	01	88	02	00	25 21	00 00
左下隅		Increment	BE	EF	03	06	00	67	88	04	00	25 21	00 00
水平位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	B6	89	05	00	25 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	45	88	02	00	26 21	00 00
左下隅		Increment	BE	EF	03	06	00	23	88	04	00	26 21	00 00
重直位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	F2	89	05	00	26 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	B9	89	02	00	27 21	00 00
右下隅		Increment	BE	EF	03	06	00	DF	89	04	00	27 21	00 00
水平位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	0E	88	05	00	27 21	00 00
コーナーフィット		Get	BE	EF	03	06	00	AD	8A	02	00	28 21	00 00
右下隅		Increment	BE	EF	03	06	00	СВ	8A	04	00	28 21	00 00
垂直位置		Decrement	BE	EF	03	06	00	1A	8B	05	00	28 21	00 00
コーナーフィット 四隅リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	D5	8A	06	00	29 21	00 00
		Get	BE	EF	03	06	00	31	97	02	00	41 21	00 00
」一ノーノイツト		Increment	BE	EF	03	06	00	57	97	04	00	41 21	00 00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	86	96	05	00	41 21	00 00
		Get	BE	EF	03	06	00	75	97	02	00	42 21	00 00
コーノーノイット 左辺たわれ号		Increment	BE	EF	03	06	00	13	97	04	00	42 21	00 00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	C2	96	05	00	42 21	00 00
		Get	BE	EF	03	06	00	89	96	02	00	43 21	00 00
」=ノ=ノイツト   垂直たわみ中心位署		Increment	BE	EF	03	06	00	EF	96	04	00	43 21	00 00
光回に1,07中心凹固		Decrement	BE	EF	03	06	00	3E	97	05	00	43 21	00 00

	オペレーションタイプ		<u> </u>	ダコード		コマンドデータ			
項目名	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
7_+_7/04	Get	BE EF	03	06 00	FD 97	02 00	44 21	00 00	
上辺たわみ量	Increment	BE EF	03	06 00	9B 97	04 00	44 21	00 00	
上辺に小が重	Decrement	BE EF	03	06 00	4A 96	05 00	44 21	00 00	
	Get	BE EF	03	06 00	01 96	02 00	45 21	00 00	
「コーノーノイット」	Increment	BE EF	03	06 00	67 96	04 00	45 21	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	B6 97	05 00	45 21	00 00	
	Get	BE EF	03	06 00	45 96	02 00	46 21	00 00	
コーノーノイツト 水平たわれ山心位署	Increment	BE EF	03	06 00	23 96	04 00	46 21	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	F2 97	05 00	46 21	00 00	
コーナーフィット 四辺リセット	Execute	BE EF	03	06 00	3D 96	06 00	47 21	00 00	
コーナーフィット セーブ 1	Execute	BE EF	03	06 00	29 95	06 00	48 21	00 00	
コーナーフィット セーブ 2	Execute	BE EF	03	06 00	D5 94	06 00	49 21	00 00	
コーナーフィット セーブ 3	Execute	BE EF	03	06 00	91 94	06 00	4A 21	00 00	
コーナーフィット ロード 1	Execute	BE EF	03	06 00	6D 95	06 00	4B 21	00 00	
コーナーフィット ロード 2	Execute	BE EF	03	06 00	19 94	06 00	4C 21	00 00	
コーナーフィット ロード 3	Execute	BE EF	03	06 00	E5 95	06 00	4D 21	00 00	

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	۰ド			コマンドデータ			
項目名		設定内容						CRC フラグ		アクシ	VeV	タイプ	セッティング コード
		ENGLISH	ΒE	EF	03	06	00	F7 D	3	01	00	05 30	00 00
		FRANÇAIS	ΒE	EF	03	06	00	67 D	2	01	00	05 30	01 00
		DEUTSCH	BE	EF	03	06	00	97 D	2	01	00	05 30	02 00
		ESPAÑOL	BE	EF	03	06	00	07 D	3	01	00	05 30	03 00
		ITALIANO	BE	EF	03	06	00	37 D	1	01	00	05 30	04 00
		NORSK	BE	EF	03	06	00	A7 D	0	01	00	05 30	05 00
		NEDERLANDS	ΒE	EF	03	06	00	57 D	0	01	00	05 30	06 00
		PORTUGUÊS	BE	EF	03	06	00	C7 D	1	01	00	05 30	07 00
		日本語	BE	EF	03	06	00	37 D	4	01	00	05 30	08 00
		简体中文	BE	EF	03	06	00	A7 D	5	01	00	05 30	09 00
		繁體中文	BE	EF	03	06	00	37 D	E	01	00	05 30	10 00
		한글	BE	EF	03	06	00	57 D	5	01	00	05 30	0A 00
		SVENSKA	BE	EF	03	06	00	C7 D	4	01	00	05 30	0B 00
		Р У ССК ИЙ	BE	EF	03	06	00	F7 D	6	01	00	05 30	0C 00
		SUOMI	ΒE	EF	03	06	00	67 D	7	01	00	05 30	0D 00
		POLSKI	BE	EF	03	06	00	97 D	7	01	00	05 30	0E 00
	Sot	TÜRKÇE	BE	EF	03	06	00	07 D	6	01	00	05 30	0F 00
	Set	DANSK	BE	EF	03	06	00	A7 D	F	01	00	05 30	11 00
表示言語		ČESKY	BE	EF	03	06	00	57 D	F	01	00	05 30	12 00
		MAGYAR	BE	EF	03	06	00	C7 D	E	01	00	05 30	13 00
		ROMÂNĂ	ΒE	EF	03	06	00	F7 D	С	01	00	05 30	14 00
		SLOVENSKI	ΒE	EF	03	06	00	67 D	D	01	00	05 30	15 00
		HRVATSKI	ΒE	EF	03	06	00	97 D	D	01	00	05 30	16 00
		ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒE	EF	03	06	00	07 D	С	01	00	05 30	17 00
		LIETUVIŲ	BE	EF	03	06	00	F7 D	9	01	00	05 30	18 00
		EESTI	BE	EF	03	06	00	67 D	8	01	00	05 30	19 00
		LATVIEŠU	ΒE	EF	03	06	00	97 D	8	01	00	05 30	1A 00
		ไทย	ΒE	EF	03	06	00	07 D	9	01	00	05 30	1B 00
		اللغة العربية	ΒE	EF	03	06	00	37 D	B	01	00	05 30	1C 00
		فارسـى	ΒE	EF	03	06	00	A7 D	A	01	00	05 30	1D 00
		PORTUGUÊS BRA	ΒE	EF	03	06	00	57 D	A	01	00	05 30	1E 00
		BAHASA IND	ΒE	EF	03	06	00	C7 D	3	01	00	05 30	1F 00
		TIENG VIET	ΒE	EF	03	06	00	37 C/	1	01	00	05 30	20 00
		תירבע	BE	EF	03	06	00	A7 C	3	01	00	05 30	21 00
		Get	ΒE	EF	03	06	00	C4 D	3	02	00	05 30	00 00
	上記  詳しく	の表示言語は、一部対 (は本機のメニュー画面で	応し ご確	ていな 認くだ	い場合 さい。	合があ	ります	<b>f</b> 。					

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	·٢		コマンドデータ				
項目名		設定内容						CRC フラグ	アクシ	VeV	タイプ	セッテ コー	ィング -ド
		Get	BE	EF	03	06	00	04 D7	02	00	15 30	00	00
メニュー水平位置		Increment	BE	EF	03	06	00	62 D7	04	00	15 30	00	00
		Decrement		EF	03	06	00	B3 D6	05	00	15 30	00	00
メニュー水平位置 リセット		Execute	BE	EF	03	06	00	DC C6	06	00	43 70	00	00
		Get	BE	EF	03	06	00	40 D7	02	00	16 30	00	00
メニュー垂直位置		Increment	BE	EF	03	06	00	26 D7	04	00	16 30	00	00
		Decrement	BE	EF	03	06	00	F7 D6	05	00	16 30	00	00
メニュー垂直位置 リセット		Execute		EF	03	06	00	A8 C7	06	00	44 70	00	00
		マイスクリーン	BE	EF	03	06	00	FB CA	01	00	00 30	20	00
	[	オリジナル	BE	EF	03	06	00	FB E2	01	00	00 30	40	00
ゴニンク	Set	青	BE	EF	03	06	00	CB D3	01	00	00 30	03	00
		白	BE	EF	03	06	00	6B D0	01	00	00 30	05	00
		黒	BE	EF	03	06	00	9B D0	01	00	00 30	06	00
		Get	BE	EF	03	06	00	08 D3	02	00	00 30	00	00
	Sot	オフ	BE	EF	03	06	00	FB D8	01	00	20 30	00	00
ブランク オン/オフ	Set	オン	BE	EF	03	06	00	6B D9	01	00	20 30	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	C8 D8	02	00	20 30	00	00
		青	BE	EF	03	06	00	67 D1	01	00	0D 30	03	00
オートブランク	Set	白	BE	EF	03	06	00	C7 D2	01	00	0D 30	05	00
		黒	BE	EF	03	06	00	37 D2	01	00	0D 30	06	00
		Get	BE	EF	03	06	00	A4 D1	02	00	0D 30	00	00
		マイスクリーン	BE	EF	03	06	00	CB CB	01	00	04 30	20	00
初期面面	Set	オリジナル	BE	EF	03	06	00	0B D2	01	00	04 30	00	00
回知者已回日		表示しない	BE	EF	03	06	00	9B D3	01	00	04 30	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	38 D2	02	00	04 30	00	00
	Sot	無効	BE	EF	03	06	00	3B EF	01	00	C0 30	00	00
マイスクリーンロック		有効	BE	EF	03	06	00	AB EE	01	00	C0 30	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	08 EF	02	00	C0 30	00	00
	Sot	表示しない	BE	EF	03	06	00	8F D6	01	00	17 30	00	00
メッセージ		表示する	BE	EF	03	06	00	1F D7	01	00	17 30	01	00
		Get	BE	EF	03	06	00	BC D6	02	00	17 30	00	00
		テストパターン	BE	EF	03	06	00	43 D9	01	00	22 30	00	00
		点線 1	BE	EF	03	06	00	D3 D8	01	00	22 30	01	00
		点線 2	BE	EF	03	06	00	23 D8	01	00	22 30	02	00
		点線 3	BE	EF	03	06	00	B3 D9	01	00	22 30	03	00
テンプレート	Set	点線 4	BE	EF	03	06	00	83 DB	01	00	22 30	04	00
		円 1	BE	EF	03	06	00	13 DA	01	00	22 30	05	00
		円 2	BE	EF	03	06	00	E3 DA	01	00	22 30	06	00
		地図 1	BE	EF	03	06	00	83 D4	01	00	22 30	10	00
		地図 2	BE	EF	03	06	00	13 D5	01	00	22 30	11	00
	ļ.,	Get	BE	EF	03	06	00	70 D9	02	00	22 30	00	00
テンプレート	Sot	オフ	BE	EF	03	06	00	BF D8	01	00	23 30	00	00
オン/オフ		オン	BE	EF	03	06	00	2F D9	01	00	23 30	01	00
ハノ/ ハノ 		Get	BE	EF	03	06	00	8C D8	02	00	23 30	00	00

		オペレーションタイプ			ヘッ	ダコー	۰ド		コマンドデータ			
項目名		乳中市肉	1					CRC	7/12		カノプ	セッティング
		政定内谷						フラグ	アクシュ		917	コード
		無効	BE	EF	03	06	00	FA 62	01 (	00	00 37	00 00
C.C.	Set	有効	BE	EF	03	06	00	6A 63	01 (	00	00 37	01 00
ディスプレイ		オート	BE	EF	03	06	00	9A 63	01 (	00	00 37	02 00
		Get	BE	EF	03	06	00	C9 62	02 (	00	00 37	00 00
6.6	Cot	キャプション	BE	EF	03	06	00	06 63	01 (	00	01 37	00 00
しいしていた。	Set	テキスト	BE	EF	03	06	00	96 62	01 (	00	01 37	01 00
τ-Γ		Get	BE	EF	03	06	00	35 63	02 (	00	01 37	00 00
		1	BE	EF	03	06	00	D2 62	01 (	00	02 37	01 00
		2	BE	EF	03	06	00	22 62	01 (	00	02 37	02 00
	Set	3	BE	EF	03	06	00	B2 63	01 (	00	02 37	03 00
チャンイル		4	BE	EF	03	06	00	82 61	01 (	00	02 37	04 00
		Get	BE	EF	03	06	00	71 63	02 (	00	02 37	00 00
	<b>C</b> 1	ノーマル	BE	EF	03	06	00	FE 78	01 (	00	20 22	00 00
	Set	スキップ	BE	EF	03	06	00	6E 79	01 (	00	20 22	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	CD 78	02 (	00	20 22	00 00
エーィフナルデ	Sot	ノーマル	BE	EF	03	06	00	CE 79	01 (	00	24 22	00 00
	Jet	スキップ	BE	EF	03	06	00	5E 78	01 (	00	24 22	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	FD 79	02 (	00	24 22	00 00
	Set	ノーマル	BE	EF	03	06	00	DA 7A	01 (	00	2B 22	00 00
サーチスキップ - LAN		スキップ	BE	EF	03	06	00	4A 7B	01 (	00	2B 22	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	E9 7A	02 (	00	2B 22	00 00
サーチスキップ -	Set	ノーマル	BE	EF	03	06	00	76 78	01 0	00	26 22	00 00
USB タイプ A		ノキッフ	BE	EF	03	06	00	E6 79	010	00	26 22	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	45 78	02 0	00	26 22	00 00
サーチスキップ -	Set	ノーマル	BE		03	06	00	AE 7B	010	00	20 22	00 00
USB タイプ B		<u> </u>	BE		03	06	00		010	0	20 22	01 00
		Get	DE		03	06	00	9D /B	020	20	20 22	00 00
サーチスキップ -	Set	ノーマル フナップ			03	06	00	DA 70	01 (	00	23 22	00 00
HDMI 1		Cet	BE		03	00	00	2A 79 80 78		00	23 22	00 00
		ノーマル	BE	FF	03	06	00	52 7A	02 (	00	25 22	
サーチスキップ -	Set	スキップ	BF	FF	03	06	00	C2 7B	01 (	00	2D 22	01 00
HDMI 2		Get	BE	EF	03	06	00	61 7A	02 (	00	2D 22	00 00
		ノーマル	BE	EF	03	06	00	02 79	01 (	00	21 22	00 00
サーチスキップ - VIDEO	Set	スキップ	BE	EF	03	06	00	92 78	01 (	00	21 22	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	31 79	02 (	00	21 22	00 00
		無効	BE	EF	03	06	00	B6 D6	01 (	00	16 20	00 00
オートサーチ	Set	有効	BE	EF	03	06	00	26 D7	01 (	00	16 20	01 00
		Get	BE	EF	03	06	00	85 D6	02 (	00	16 20	00 00
		無効	BE	EF	03	06	00	3B 89	01 (	00	20 31	00 00
ダイレクトパワーオン	Set	有効	BE	EF	03	06	00	AB 88	01 (	00	20 31	01 00
		Get	BF	EF	03	06	00	08 89	02 (	)()	20 31	00 00
		Get	BF	 FF	03	06	00	08 86	02 (	)0	10 31	00 00
オートパワーオフ		Increment	BF	FF	03	06	00	6F 86	04 (	00	10 31	00 00
		Decrement	RF	FF	03	06	00	BE 87	05 0	20	10 31	
		Decrement			05	00	00	0/	05 (	50	10 21	00 00

		オペレーションタイプ		<u> </u>	ダコード			コマンドデ	-タ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
ランプ時間低		Get	BE EF	03	06 00	C2 FF	02 00	90 10	00 00
ランプ時間高		Get	BE EF	03	06 00	2A FD	02 00	9E 10	00 00
ランプ時間リセット		Execute	BE EF	03	06 00	58 DC	06 00	30 70	00 00
フィルター時間低		Get	BE EF	03	06 00	C2 F0	02 00	A0 10	00 00
フィルター時間高		Get	BE EF	03	06 00	D6 FC	02 00	9F 10	00 00
フィルター時間リセット		Execute	BE EF	03	06 00	98 C6	06 00	40 70	00 00
		コンピュータ入力 1	BE EF	03	06 00	3A 33	01 00	00 36	00 00
		コンピュータ入力 2	BE EF	03	06 00	FA 31	01 00	00 36	04 00
		LAN	BE EF	03	06 00	0A 34	01 00	00 36	0B 00
		USB タイプ A	BE EF	03	06 00	9A 30	01 00	00 36	06 00
		USB タイプ B	BE EF	03	06 00	3A 36	01 00	00 36	0C 00
		HDMI1	BE EF	03	06 00	CA 33	01 00	00 36	03 00
		HDMI2	BE EF	03	06 00	AA 37	01 00	00 36	0D 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	AA 32	01 00	00 36	01 00
		オートキーストン	BE EF	03	06 00	6A 3F	01 00	00 36	11 00
		スライドショー	BE EF	03	06 00	9A 2B	01 00	00 36	22 00
		マイ イメージ	BE EF	03	06 00	5A 3D	01 00	00 36	16 00
   マイボタン - 1	Set	メッセンジャー	BE EF	03	06 00	AA 29	01 00	00 36	25 00
		インフォメーション	BE EF	03	06 00	FA 3E	01 00	00 36	10 00
		マイメモリー	BE EF	03	06 00	9A 3F	01 00	00 36	12 00
		アクティブアイリス	BE EF	03	06 00	AA 3D	01 00	00 36	15 00
		映像モード	BE EF	03	06 00	0A 3E	01 00	00 36	13 00
		フィルターリセット	BE EF	03	06 00	3A 3C	01 00	00 36	14 00
		AV ミュート	BE EF	03	06 00	AA 38	01 00	00 36	19 00
		テンプレート	BE EF	03	06 00	CA 39	01 00	00 36	1B 00
		解像度	BE EF	03	06 00	9A 3A	01 00	00 36	1E 00
		エコモード	BE EF	03	06 00	0A 25	01 00	00 36	37 00
		ACCENTUALIZER	BE EF	03	06 00	9A 21	01 00	00 36	3A 00
		HDCR	BE EF	03	06 00	5A 23	01 00	00 36	3E 00
		Get	BE EF	03	06 00	09 33	02 00	00 36	00 00

	:	オペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		コマンドデータ			
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
		コンピュータ入力 1	BE EF	03	06 00	C6 32	01 00	01 36	00 00	
		コンピュータ入力 2	BE EF	03	06 00	06 30	01 00	01 36	04 00	
		LAN	BE EF	03	06 00	F6 35	01 00	01 36	0B 00	
		USB タイプ A	BE EF	03	06 00	66 31	01 00	01 36	06 00	
		USB タイプ B	BE EF	03	06 00	C6 37	01 00	01 36	0C 00	
		HDMI1	BE EF	03	06 00	36 32	01 00	01 36	03 00	
		HDMI2	BE EF	03	06 00	56 36	01 00	01 36	0D 00	
		VIDEO	BE EF	03	06 00	56 33	01 00	01 36	01 00	
		オートキーストン	BE EF	03	06 00	96 3E	01 00	01 36	11 00	
		スライドショー	BE EF	03	06 00	66 2A	01 00	01 36	22 00	
		マイ イメージ	BE EF	03	06 00	A6 3C	01 00	01 36	16 00	
マイボタン - 2	Set	メッセンジャー	BE EF	03	06 00	56 28	01 00	01 36	25 00	
		インフォメーション	BE EF	03	06 00	06 3F	01 00	01 36	10 00	
		マイメモリー	BE EF	03	06 00	66 3E	01 00	01 36	12 00	
		アクティブアイリス	BE EF	03	06 00	56 3C	01 00	01 36	15 00	
		映像モード	BE EF	03	06 00	F6 3F	01 00	01 36	13 00	
		フィルターリセット	BE EF	03	06 00	C6 3D	01 00	01 36	14 00	
		AV ミュート	BE EF	03	06 00	56 39	01 00	01 36	19 00	
		テンプレート	BE EF	03	06 00	36 38	01 00	01 36	1B 00	
		解像度	BE EF	03	06 00	66 3B	01 00	01 36	1E 00	
		エコモード	BE EF	03	06 00	F6 24	01 00	01 36	37 00	
		ACCENTUALIZER	BE EF	03	06 00	66 20	01 00	01 36	3A 00	
		HDCR	BE EF	03	06 00	A6 22	01 00	01 36	3E 00	
		Get	BE EF	03	06 00	F5 32	02 00	01 36	00 00	

本機は、PJLink ™ の Class 1 に適合しています。 PJLink ™プロトコルを使用してプロジェクターを制御するには、下表をご参照ください。

コマンド	制御説明	送信 又は 回答パラメータ
POWR	パワーオン/オフ	0 = スタンバイ 1 = パワー(ランプ)オン
POWR ?	パワーステータス確認	0 = スタンバイ 1 = パワー(ランプ)オン 2 = 冷却動作中
INPT	入力信号切替	11 = コンピュータ入力 1 12 = コンピュータ入力 2 23 = ビデオ 31 = HDMI1 33 = HDMI2 41 = USB タイプ A 51 = LAN 52 = USB タイプ B
INPT ?	受信信号確認	11 = コンピュータ入力 1 12 = コンピュータ入力 2 23 = ビデオ 31 = HDMI1 33 = HDMI2 41 = USB タイプ A 51 = LAN 52 = USB タイプ B
AVMT	AV ミュート	10 = ブランクオフ (通常画面表示)11 = ブランク画面表示20 = 消音オフ (通常音声出力)21 = 消音30 = AV ミュートオフ (通常画面表示、音声出力)31 = AV ミュートオン
AVMT ?	AV ミュート状態確認	10 = ブランクオフ中(通常画面表示中) 11 = ブランク画面表示中 20 = 消音オフ中(通常音声出力中) 21 = 消音中 30 = AV ミュートオフ中(通常画面表示、音声出力中) 31 = AV ミュートオン中

コマンド	制御説明	送信 又は 回答パラメータ
ERST?	エラーステータス確認	6byteの回答コードが返されます。 回答コードの各エラーステータスは以下の通りです。 0 = 正常 1 = 警告 2 = エラー
		1st byte : ファンエラー 2nd byte : ランプエラー 3rd byte : 温度エラー 4th byte : ランプカバーエラー 5th byte : フィルターエラー 6th byte : その他のエラー
LAMP ?	ランプステータス確認	1 データ目:ランプ使用時間(0 ~ 99999 時間) 2 データ目:0 = ランプ消灯中、1 = ランプ点灯中
INST ?	入力端子確認	11 12 23 31 33 41 51 52 ※本機の入力端子が回答されます。
NAME ?	プロジェクター名確認	「ネットワーク」メニューの「プロジェクター名」 (叫 <b>3-23</b> )で設定した、本機の名前が回答されます。
INF1 ?	ブランド名	Maxell
INF2 ?	機種名確認	MC-EW3051 MC-EW4051 ※ご使用のプロジェクタ―の機種名が回答されます。
INFO ?	その他の情報確認	※工場調節などに関する情報が回答されます。
CLSS ?	クラス情報確認	1

### 〈お知らせ〉

● PJLink ™はデータプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。PJLink ™の仕様については PJLink ™の Web サイトをご覧ください。

#### URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/

● PJLink ™のパスワードは、Web コントロールの "セキュリティ設定" (□□**3-49**) で設定した認証パスワードと共用です。 PJLink ™を認証なしで使用する場合は、認証パスワードを設定しないでください。





ご使用のまえに、必ず「正しくお使いいただくために」(□1-2~10)をお読みください。

異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。

その他の問題が起きた場合は、修理を依頼される前に、以下の「一括して初期設定にもどす」(

「**下記**)、「メッセージ表示」(
4-39,40)、「インジケータ表示」(
4-41,42)、「故障と間違いやすい現象について」(
4-44)、
48)をご確認いただき、必要と思われる処置を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、販売店または
お客様ご相談窓口(
4-50)にご相談ください。

### 一括して初期設定にもどす

誤って本機のメニュー設定を行い、元に戻せなくなったときには、一括初期化機能をご使用ください。 「その他」メニューの「特別な設定」−「工場出荷設定」(□2-40)で「OK」を選択すると、メニューの各項目 を一括して初期設定に戻すことができます。一括して初期設定に戻した後は、必ず「高地モード」の設定を行ってく ださい。

#### 〈お知らせ〉

- ●マイスクリーンパスワード(□2-43)が設定されていない場合は、マイスクリーン画像もクリアされます。
- ●マイスクリーンパスワードが設定されている場合は、「初期画面」、「マイスクリーンロック」は初期化されません。
- ●「ランプ時間」、「フィルター時間」、「フィルター掃除通知」、「スタンバイモード」、「オートブランク」および「表示言語」、また「ネットワーク」メニューと「セキュリティ」メニューの各項目は、一括初期化機能では初期化されません。「ランプ時間」、「フィルター時間」、「フィルター掃除通知」を初期化するには、個別に**リセット**ボタンを押すなどの初期化操作を行ってください。

## <u>メッセージ表示</u>

本機の電源を入れたときに、下表のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージが表示されたら下表に従っ て処置してください。処置後も同じメッセージが表示されたり、下表に記載されていないメッセージが表示された場合は、 販売店にご相談ください。

メッセージ	内 容
「「「「」コンピュータ入力1 信号が入力されていません	<ul> <li>入力信号が見つかりません。以下のことをご確認ください。</li> <li>・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか?</li> <li>(□□1-19~23)</li> <li>・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく動作していますか?</li> </ul>
接続待ち状態です。 < 簡易アクセスポイント > SSID : SimpleAccessPoint IP アドレス : 192. 168. 10. 1 < パスコード > 無線LAN : N93D-D114-SBCJ 有線LAN : 2BN1-1111-ZFM5 < プロジェクター名 > Projector_Name	本機は画像データを待っている状態です。外部機器との接続、本機の設定 と、ネットワーク関連の設定を確認してください。 コンピュータと本機のネットワーク接続が切断されている場合は、再接続してく ださい。
<ul> <li>         ■ コノピュータ入力 1         信号は同期範囲外です         <b>fH</b> 123kHz         <b>fV</b> 123Hz     </li> </ul>	入力されている信号の水平または垂直周波数は本機の対応範囲外です。 以下のことをご確認ください。 ・入力している信号は本機の仕様(□□ <b>4-2</b> )に合っていますか? ・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく動作していま すか?
、コンピュータ入力1   入力信号が不安定です	<ul> <li>入力信号の水平又は垂直周波数が安定していません。</li> <li>以下のことをご確認ください。</li> <li>・入力している信号は本機の仕様(□4-2)に合っていますか?</li> <li>・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか?</li> <li>(□1-19~23)</li> <li>・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく動作していますか?</li> <li>信号入力切替機を介して信号源と本機を接続している場合は、信号源と本機を直接接続してみてください。左記のメッセージが表示されなくなる場合は、ご使用の信号入力切替機の仕様をご確認ください。</li> </ul>
コンピュータ入力 2 が モニターアウト に設定されています。 コンピュータ入力 2 を オート または SYNC ON G オフ に変更してください。	「コンピュータ入力」 ( 2-14) でコンピュータ入力 2 にモニタ出力が選択さ れた状態で、 <b>コンピュータ入力 2 / モニタ出力</b> 端子が画像データ入力に選 択されています。 コンピュータ入力 2 をオートまたは SYNC ON G オフ に変更してください。 この状態ではモニターアウト機能は使用できません。他の端子を画像入力に 選択してください。

メッセージ	内容
吸気口をチェックしてください。	本機内部の温度が上がりすぎているか、短時間に大きく上昇、下降した可能性があります。すぐに本機の電源を抜き、20分以上冷ましてから、以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか?(単1-7,12) ・エアーフィルターは汚れていませんか?(単1-41,42)汚れている場合はエアーフィルターを掃除するか、取り替えてください。 ・周囲温度が35℃を超えていませんか? ・エアコンなどの風が本機にあたっていませんか? ・プロジェクターが標高約1600mもしくはそれ以上で使用されている場合、 「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高地」に設定してください。誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与えるおそれがあります。
ご注意 前回のエアーフィルターの掃除から、 5000時間以上経過しました。 エアーフィルターの掃除をお願いします。 エアーフィルター掃除後、 フィルター時間をリセットしてください。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。	エアーフィルターのお手入れ時期です。すぐに電源を切って電源プラグを抜き しばらく待って十分冷ましてから、エアーフィルターを掃除または交換(単1- 41,42)してもう一度電源を入れてください。 エアーフィルターを掃除または交換したら、「その他」メニューの「フィルター 時間」(単2-19)を使って、忘れずにフィルター時間を初期化してください。
操作できないボタンが入力されました。	無効なボタンが押されました。 ご利用になるボタンを再度確認してください。

## <u>インジケータ表示</u>

電源、温度、ランプインジケータの点灯や点滅には下表のような意味があります。なんらかの問題がある場合は下表に従って処置してください。処置後もインジケータが同様に点灯、点滅したり、下表に記載されていない点灯や点滅が見られた場合は、販売店にご相談ください。



電源	温度	ランプ	内容
橙色の点灯	消 灯	消 灯	本機はスタンバイ状態です。 この状態で電源を入れる(ランプを点灯させる)または電源プラグを抜くことが できます。( <b>山1-30, 31</b> )
緑色の点滅	消 灯	消 灯	本機はウォームアップ(ランプ点灯動作)中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
緑色の点灯	消 灯	消 灯	本機は通常の動作状態です。
橙色の点滅	消 灯	消 灯	本機は冷却動作中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
赤色の点滅	_	_	不具合が見つかったため、本機は冷却動作中です。 電源インジケータの点滅が止まるまでお待ちになり、 <b>ランプ</b> インジケータおよび 温度インジケータの状態により、以下に従って処置してください。
<mark>赤色</mark> の点灯 または <u>赤色の点滅</u>	消 灯	<mark>赤色</mark> の点灯	ランプが点灯しない、または本機内部の温度が上がりすぎている可能性があり ます。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、45 分以上待って冷ましてくださ い。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れ てください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか?( <b>□1-7,12</b> ) ・エアーフィルターは汚れていませんか?( <b>□1-41,42</b> ) ・周囲温度が 35℃を超えていませんか? ・ランプは正しく取り付けられていますか? 再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、ランプを交換 してください。( <b>□1-39,40</b> )
<mark>赤色</mark> の点灯 または <u>赤色の点滅</u>	消 灯	赤色の点滅	ランプまたはランプカバーがはずれているか、取付けが不完全です。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、45分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてからランプまたはランプカバーの取付け状態をご確認 ( <b>①1-39,40</b> )のうえ、もう一度電源を入れてください。

電源	温度	ランプ	内容
<mark>赤色</mark> の点灯 または <i>赤色の点滅</i>	<mark>赤色</mark> の点滅	消 灯	<ul> <li>冷却ファンが動作しません。</li> <li>すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷ましてく</li> <li>ださい。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。</li> <li>・ファンに異物がはさまったりしていませんか?</li> <li>・本機の周辺に磁気を発生するものがありませんか?</li> </ul>
<mark>赤色</mark> の点灯 または <u>赤色の点滅</u>	<mark>赤色</mark> の点灯	消 灯	本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20 分以上待って冷ましてく ださい。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電 源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか?( <b>□1-7,12</b> ) ・エアーフィルターは汚れていませんか?( <b>□1-41,42</b> ) ・周囲温度が 35℃を超えていませんか? ・プロジェクターが標高約 1600m もしくはそれ以上で使用されている場合、 「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高地」に 設定してください。誤った設定で使用すると、本機および内部の部品に 影響を与える恐れがあります。
緑色の点灯	ランプイン 温度イン 同時に <mark>赤</mark>	יジケータと ジケータが <mark>ī</mark> ≜の点滅	エアーフィルターが汚れている可能性があります。エアーフィルターのお手入 れ時期です。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてくださ い。本機が十分に冷えてからエアーフィルターを掃除または交換(単1-41, 42)し、もう一度電源を入れてください。エアーフィルターを掃除または交 換したら、「その他」メニューの「フィルター時間」(単2-19)を使って、 忘れずにフィルター時間を初期化してください。
緑色の点灯	ランプイン 温度イン 交互に <mark>赤</mark>	יジケータと ジケータが <mark>∶色</mark> の点滅	内部温度が下がりすぎている可能性があります。 適切な温度環境(0 ~ 35℃)でご使用ください。本機の電源を切り、 周囲の気温をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。
<mark>緑色</mark> の点灯 (約 3 秒 間隔)	消 灯	消 灯	少なくとも 1 つの "電源 オン" スケジュールが設定されています。 詳細は【ネットワーク編】「スケジュール設定」( <b>□3-43</b> )をご参照ください。
橙色の点灯	赤色の点灯	赤色の点灯	スタンバイ状態でクローニングのロードを実行中です。
橙色の点滅	<mark>赤色</mark> の点滅	赤色の点滅	スタンバイ状態でのクローニングのロードに失敗しました。 詳細は、クローニング( <b>□□2-37</b> )をご確認ください。
消 灯	消 灯	消 灯	スタンバイ状態でのクローニングのロードに成功しました。

### 〈お知らせ〉

- ●内部温度が上がりすぎたり、ランプやランプカバーの取付けが不完全な場合など、本機では安全のため、自動的に電源が切れることがあります。このときインジケータも消灯することがありますのでご注意ください。この場合はすぐに電源コードを抜いて、45分以上待って冷ましてください。ランプおよびランプカバーの取付け状態をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。「ランプを交換する」(□1-39,40)をご覧ください。
- ●本機を標高約 1600m 以上の高地でご使用の場合は、「その他」 メニューの「特別な設定」の「高地モード」は「高地」、 標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」に設定してください。

## <u>故障と間違いやすい現象について</u>

以下のような現象は故障ではない場合があります。

修理をご依頼になるまえに、下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してください。ネットワーク機能に関しての 問題は、【ネットワーク編】「トラブルシューティング」(**3-86**)をご確認ください。処置後も現象が改善しない場合 は販売店にご相談ください。

現 象	確認内容	参考頁
電源が入らない	電源コードは正しく接続されていますか? 電源コードの接続状態を確認し、正しく接続してください。	<b>1-24</b>
	停電などで、動作中に電源が切れませんでしたか? その場合は電源コードを抜いて 10 分以上待って冷まし、もう一度電源を入れてく ださい。	<b>1-30</b>
	ランプおよびランプカバーは正しく取付けられていますか? すぐに電源コードを抜いて 45 分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷え てからランプおよびランプカバーの取付け状態をご確認のうえ、もう一度電源を入れ てください。	□1-30 □1-40
映像も音声も出ない	信号ケーブルまたは USB メモリは正しく接続されていますか? 各接続状態を確認し、正しく接続してください。	<b>□</b> 1-19 ~ 23
	信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく動作していますか? 信号源の電源や設定を確認してください。	_
	信号が入力されている端子を選んでいますか? 映像信号を選択しなおしてください。	<b>1-32</b>
	AV ミュート機能が働いていませんか? <b>消音</b> ボタンまたは <b>音量 +/-</b> ボタンを押して確認してください。	<b>1-32</b>
	< HDMI 端子選択時> 本機、および HDMI® 出力機器がお互いを認識していない可能性があります。 一度、本機及び HDMI® 出力機器の電源を切り、再度電源を入れてみてください。	₽1-23, 30
	< HDMI 端子選択時> 本機が対応していない HDMI [®] 信号が入力されていませんか? ご使用の HDMI [®] 出力機器の設定をご確認ください。	₽4-5

現 象	確認内容	参考頁
映像は出るが 音声が出ない	音声信号は正しく接続されていますか? 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	<b>□</b> 1-19 ~ 23
	音声を消していませんか? 消音ボタンまたは音量 +/ーボタンを押し、音声を復帰させてください。	<b>1-32</b>
	音量が小さく調節されていませんか? 音量を調節して大きくしてください。	₽1-32
	音声信号の入力端子および内蔵スピーカーが正しく設定されていますか? 「オーディオ」メニューの「スピーカー」、「音声入力設定」の設定を確認してください。	₽2-22
	音声のボタン(♪)、およびチェックボックスで音声が無効にされていませんか? <b>USB タイプ B</b> 端子を選択している場合は、"LiveViewer Lite for USB" の オプション画面で音声チェックボックスにチェックマークを入れてください。 LAN 端子を選択している場合は、"LiveViewer"のオプション画面で音声チェッ クボックスにチェックマークを入れてください。	₽2-60
音声は出るが 映像が出ない	レンズカバーが取り付けられていませんか? レンズカバーをタトしてください。	<b>1-12</b>
	信号ケーブルは正しく接続されていますか? 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	<b>□</b> 1-19 ~ 23
	画面の明るさが極端に暗く調節されていませんか? 「映像」メニューの「明るさ」を調節して明るくしてください。	₽2-6
	<コンピュータ入力 端子選択時> 接続しているコンピュータがプラグ&プレイ・モニタを検知できますか? 他のプラグ・アンド・プレイ・モニタを使用して、コンピュータがプラグ・アンド・プレ イ・モニタを検知することができるか確認してください。	□1-21
	ブランク画面になっていませんか? <b>ブランク</b> ボタンを押して確認してください。	<b>Q1-38</b>
	コンピュータ入力 2 がモニタ出力に設定されていませんか ? コンピュータ入力 2を「オート」 または「SYNC ON G オフ」に設定 してください。	<b>2-14</b>
	< USB タイプ A 端子選択時> USB タイプ A 端子に USB メモリはきちんと接続されていますか? 本機が USB メモリを認識できていない可能性があります。サムネイルメニューから 「USB メモリ取外し」を実行し、一度 USB メモリを外してから、再度 USB タイ プ A 端子に接続してください。	□2-49, 52 □1-22
	< <b>USB タイプ B</b> 端子選択時> "接続待ち状態です"表示のままとなっていませんか? USB ケーブルを抜き、しばらく待ってから再度 USB ケーブルを接続してください。	□1-22

現 象	確認内容	参考頁
映像が動かない (静止している)	フリーズボタンで映像を静止させていませんか? フリーズボタンを押して確認してください。	₽1-38
色が薄い、 色あいが悪い	色の濃さや色あいが正しく調節されていますか? 「映像」メニューの「色温度」、「色の濃さ」、「色あい」 および 「入力」 メニューの 「色 空間」 を調節してください。	₽2-8, 12
	色空間、信号方式は正しく選択されていますか? 「入力」メニューの「色空間」、「ビデオフォーマット」の設定を変更してください。	<b>Q2-12, 13</b>
映像が暗い	画面の明るさやコントラストが暗く設定されていませんか? 「映像」メニューの、「明るさ」、「コントラスト」を調節して明るくしてください。	₽2-6
	「設置」メニューの「ランプ&フィルター」で、「エコモード」を「ノーマル」に設定 してください。	<b>2-18</b>
	ランプが寿命に近づいていませんか? ランプを交換してください。	<b>1-39, 40</b>
映像がぼやける、 もやがかかってみえる、 映像周辺が明るい	フォーカス、クロック位相は調節されていますか? <b>フォーカス</b> リングでフォーカスを、「表示」メニューで「クロック位相」を調節してください。	<b>Q1-33</b>
	レンズが汚れたり、くもったりしていませんか? レンズをお手入れしてください。	<b>Q1-43, 44</b>
ちらつきや縞模様など、 画像ノイズが現れる、 映像が乱れる	「設置」メニューの「ランプ&フィルター」で、「エコモード」を「ノーマル」に設定 してください。	<b>2-18</b>
	「オーバースキャン」を大きく設定しすぎていませんか? 「表示」メニューで「オーバースキャン」を調節し直してください。	₽2-10
	「ビデオ NR」を強く設定していませんか?。 「入力」メニューで「ビデオ NR」を「中」か「弱」に設定してみてください。	<b>Q2-12</b>
	フレームロック機能を有効にしていますか? 信号によっては、フレームロック機能が動作しない場合があります。「入力」メニュー で、選択している入力端子の「フレームロック」を「無効」にしてみてください。	<b>2-14</b>

現象	確認内容	参考頁
スタンバイ時、 - RS-232C 通信がで きない - ネットワークに接続 できない - 音声出力端子から信 号が出力されない	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	<b>Q2-20</b>
スタンバイ時、 ファン動作音が 聞こえる	本機に何らかの信号を入力していませんか? スタンバイ時、本機に映像信号や音声信号などが入力されると、内蔵ファンが動 作します。動作音が気になる場合は、本機からケーブルを抜くか、「設置」メニュー の「スタンバイモード」を「省電力」に設定してください。	□1-18 □2-20
本機を動かした時にカ タカタ音がする	本機の設置姿勢に合わせて、内部で気流の経路切り替えを行うフラップが動く 音です。故障や不具合ではありません。	_
音声、または映像が安 定しない、または断続 的に出力される	LAN、USB タイプ A、USB タイプ B 端子を選択している場合は、信号処 理の遅延により、出力に欠落が生じる場合があります。 信号を変更するか、他の端子をご利用ください。	□1-32 □2-22
本機の USB タイプ B 端子と接続した コンピュータが 起動しない	本機とコンピュータの接続が障害になっている可能性があります。 一度、USB ケーブルをコンピュータから抜き、コンピュータを起動してから、再度ケー ブルを接続してください。	<b>1-20</b>
RS-232C 通信が できない	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	<b>Q2-20</b>
	「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていませんか? 「その他」メニューの「特別な設定」ー「通信設定」から「通信タイプ」を「オフ」 に設定してください。	<b>2-36</b>
ネットワークが 動作していません	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	₽2-20
	有線 LAN と無線 LAN のネットワークアドレスが同じになっていませんか? 有線 LAN と無線 LAN のネットワークアドレスを再設定してください。	₽3-20, 22
ネットワークブリッジで 通信できない	「通信タイプ」が「オフ」に設定されていませんか? 「その他」メニューの「特別な設定」ー「通信設定」から「通信タイプ」を「ネッ トワークブリッジ」に設定してください。	<b>2-36</b>
スケジュール機能が 動作しない	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	<b>2-20</b>
	内蔵時計がリセットされていませんか? 一旦省電力モードで本機の電源を切るか、AC 電源を切ると、現在の日付と時 刻の設定は初期化されます。 「その他」メニューの「スケジュール」の「日付と時刻の設定」を確認してください。	<b>Q2-31</b>

現象	確認内容	参考頁
本機が有線 LAN に接 続されている場合、電源 は以下のように切替わり ます 電源「オフ」 ← ↓ 数回電源インジケータ が橙色に点滅 ↓ スタンバイモードに 切替わります	プロジェクターから LAN ケーブルを抜いて、プロジェクターが正常に動作することを確 認してください。 ネットワークに接続すると症状(症状 A)が現れる場合は、以下のケースのように、ネッ トワーク内に2つのイーサネットスイッチングハブ間のループ接続があることが考えられ ます。 (上記の「以下に説明するケース」の要件①として)・ネットワーク内に2つ以上 のイーサネットスイッチングハブがある (上記の「以下に説明するケース」の要件②として)・それら(2つ以上あるイーサネッ トスイッチングハブ)のうちの2つが、LAN ケーブルで2重に接続されている。 (上記の「以下に説明するケース」の要件③として)・その2重に接続された2つ のハブ間でループを形成している。 (症状 A の補足説明として) このようなループは、プロジェクターだけでなく、ネット ワーク内の他の装置へも悪影響を及ぼすことがあります。ネットワーク接続を確認し、 (ループが存在する場合は)LAN ケーブルを1本にするなどして、ループを削除して ください。	_
クローニングデータを保 存できない。	USB メモリの空き容量が不足していませんか? 不要ファイルを消去して空き容量を確保してください。 必要な容量は 1MB です。 USB メモリが書き込み禁止となっていませんか? 書き込み禁止を解除してください。	
クローニングデータを ロードできない。	USB メモリに保存したファイルが見つからない場合があります。 手順に従い保存を実行後にロードを実行してください。 USB メモリのファイル名が異なっていませんか? 設定データは"pj_data.bin"、マイスクリーンデータは"pj_logo.bmp"または"pj_ logo.gif"としてください。 スタンバイモードが「省電力」または「ネットワーク(WOL)」に設定されていませんか? ランプのスタンバイ状態で本機の操作パネルを使ってロードする場合は、予め「設置」 メニューのスタンバイモードを「通常」に切替えてください。	□ 2-37~ 39

### 〈お知らせ〉

- ●画面中に輝点や黒点がみられることがありますが、これは液晶特有の現象であり、故障ではありません。
- ●静止画、動きの少ない映像や液晶パネルの仕様と異なる縦横比(16:9 など)の映像を長時間または繰り返し投映すると、 液晶パネルが焼きついて残像が残ることがあります。この場合は白画面(白い無地の映像)を1時間以上投映し続けるか、 または電源を切って数時間放置してください。白画面表示には、ブランク機能(□□1-38, 2-23)をご利用ください。

## <u>保証とアフターサービス(必ずお読みください)</u>

#### 保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店」など 修理を依頼されるときは の記入をお確かめください。内容をよくお読みの後、 保 証 書 大切に保管してください。 (出張修理) 保証期間については保証書をご覧ください。 【ネットワーク編】「トラブルシューティング」 修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上 ご不明な点 (□3-86)、【技術情報編】「故障と間 げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問 や修理に関する 違いやすい現象について」(□4-44~ い合わせください。 ご相談は 48)に従って調べていただき、なお異常の あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 補修用 補修用性能部品の保有期間は、 お買い上げの販売店または「お客様ご相 性能部品 製造打ち切り後6年です。 保有期間 談窓口」へご連絡ください。 保証期間中は ご連絡していただきたい内容 修理をご依頼の際は保証書をご提示ください。 「お買い上げ日」や「販売店」の欄はあらかじめ記入してお 保証書の規定に従って、マクセル株式会社が くと、修理をご依頼になるときに便利です。 修理させていただきます。 プロジェクター 品名 保証期間が過ぎているときは MC-EW3051J/MC-EW4051J 本体形名 (MC-EW3051/MC-EW4051) 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料修理させていただきます。 お買い上げ日 年 月 Π 修理料金のしくみ 店名 故障した製品を正常に修復す 販売店 電話 るための料金です。技術者の ( ) 技術料 人件費、技術教育費、測定 故障の状況 ※できるだけ具体的にお知らせください。 機器等設備費、一般管理費 輸送いただく場合はお買い上げ時の梱包材 などが含まれています。 梱包材の をお使いください。梱包材が損傷していたり 有無 ┿ 廃棄または紛失した場合はお知らせください。 修理に使用した部品代金で お名前 部品代 す。その他修理に付帯する部 ご住所 材などを含む場合もあります。 お客様 +

**長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・** 

訪問ご希望日

熱、湿気、ホコリ、煙草の煙などの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって 事故につながることもあります。



製品のある場所へ技術者を派

遣する場合の費用です。別途、

駐車料金をいただく場合があり

出張料

ます。

技術情報編 4-49

※付近の目印なども合わせてお知らせください。

)

Π

月

(

年

お電話

### お客様ご相談窓口

弊社のプロジェクターや関連製品の修理に関するご相談やご不明な点については、お買い上げの販売店へお問い 合わせいただくか、次の「お客様ご相談窓口」へご連絡ください。

### TEL. 0120-5470-60

### 受付時間:09:00~17:00

※弊社の休業日(土曜日、日曜日、祝日、および年末年始や夏季など)は休ませていただきます。

※ 一部の IP 電話からは繋がらない場合があります。その場合はお手数ですが、携帯電話やスマートフォンなどから お掛け直しをお願いいたします。

## マクセル プロジェクター ホームページ

弊社のプロジェクター用の取扱説明書やアプリケーションソフトウェアの最新版は、弊社のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。ホームページでは、レンズや設置器具などの別売品に関する情報もご案内しています。次の URL ヘアクセスしてご利用ください。



ホームページ URL http://biz.maxell.com/ja/display_equipment/

### 個人情報の取り扱いについて

- ●弊社が「お客様ご相談窓口」などで取得したお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を 目的として利用し、適切に管理します。
- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応さ せていただくことがあります。
- ●弊社の「個人情報保護方針」は、次の URL よりご参照ください。

### 個人情報保護方針 URL http://www.maxell.jp/privacy-policy.html

#### <u>商標について</u>

- Microsoft[®]、Internet Explorer[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]は、米国またはその他の国における Microsoft Corpodration の登録商標です。
- Mac[®]、OS X[®] および macOS[®] は Apple Inc. の登録商標です。
- Adobe[®] および Flash[®] は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
- VESA および DDC (DDC/CI) は Video Electronics Standards Association の商標です。
- HDMI[®]、HDMI High-Definition Multimedia Interface[®] および HDMI[®] ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における出願商標又は登録商標である。
- Blu-ray[™] および Blu-ray Disc[™] は Blu-ray Disc Association の商標です。
- DICOM[®] は、National Electric Manufacturers Association による、医療情報のデジタル通信に関する規格における 登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Crestron[®]、Crestron e-Control[®]、e-Control[®]、Crestron Connected[®]、Fusion RV[®]、Crestron RoomView[®] および RoomView[®] は、米国またはその他の国における Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- Wi-Fi[®] は、Wi-Fi Alliance[®]の登録商標です。

その他の社名および商品名等は各社の商標または登録商標です。



# ソフトウェアのライセンス情報

プロジェクターに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、 それぞれに弊社または第三者の著作権が存在します。

プロジェクターには、弊社自身が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェア及びそれに付帯 したドキュメント等には、弊社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護さ れています。

また、プロジェクターには、米国 Free Software Foundation, Inc. が定めたソフトウェア使用許諾契約書 (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 及び GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1)、または各 ソフトウェアの使用許諾契約書に基づきフリーソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールを使用しています。

対象となるソフトウェアモジュール、及びその他のソフトウェアの使用許諾契約書につきましては、弊社のホームページをご覧ください。 また、ライセンスソフトウェアにつきましては、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細につきましては、後に記載する各ソフトウェア使用許諾契約書(別紙)、及びホームページに記載した各ソフトウェアの使用許諾契約書をお読みください(弊社以外の第三者による規定であるため、原文(英文) を掲載いたします)。

当該ソフトウェアモジュールについては、弊社以外に、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾 ですので、現状のままでの提供であり、また、適用法令の範囲内で一切保証(明示するもの、しないものを問いません)をしない ものとします。また、弊社は、当該ソフトウェアモジュール及びその使用に関して生じたいかなる損害(データの消失、正確さの喪失、 他のプログラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます)についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担を いたしません。

## ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free softwareto make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute

and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.

(Hereinafter, translation is included without limitation in the term

## ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 ( 英文 )

#### "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands

interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machin-

ereadablesource code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would

## ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)

be torefrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable underany particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
# ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 ( 英文 )

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined

work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.

In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/ Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

## ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If dentifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with

the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

# ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machinereadable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt

otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever

# ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 ( 英文 )

published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free

Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

### ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 ( 英文 )

### About the OpenSSL Toolkit

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@ cryptsoft.com) All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).